

DIEMATIC ISYSTEM

SKU 538718

DE OPTIES VAN HET BEDIENINGSBORD

		COLLI	SKU
 8518Q002	S.W.W. voeler Deze verzorgt de bediening met temperatuursvoorrang en de programmatie van het sanitair warmwater door een boiler.	AD 212	502767
 GT220_00002	Vertrekvoeler na de mengkraan Deze voeler is noodzakelijk om een 1 kring met mengkraan aan te sluiten op een ketel met bedieningsbord DIEMATIC iSystem.	AD 199	503811
 MCA_Q0013	Printplaat + voeler voor 1 mengkraan Zij zorgt voor het bedienen van een mengkraan met electromechanische of electrothermische motor. De kaart bevindt zich in het bedieningsbord DIEMATIC iSystem en wordt aangesloten door in-plug connecties. DIEMATIC iSystem kan 1 optie "printplaat + voeler" ontvangen, en de bediening van 1 supplementaire mengkraan toelaten.	AD 249	538715
AD 253/254  CALENTA_Q0005 AD 252  8666Q172A	Interactieve afstandsbediening CDI 4 iSystem Interactieve afstandsbediening draadloos CDR 4 iSystem (zonder zender) Zender voor CDR 4 iSystem Deze zorgt ervoor vanuit het onderdeel waar ze is geïnstalleerd, af te wijken van alle instructies van het bedieningsbord DIEMATIC iSystem. Daarenboven, laat zij de auto-adaptatie toe van de betreffende verwarmingswet (1 CDI D. iSystem of CDR D. iSystem per kring). Bij een CDR D. iSystem worden de gegevens doorgestuurd met radiogolven, en dit vanaf zijn montageplaats totaan de zender/ontvanger (colli AD 252) dichtbij de ketel gemonteerd.	AD 254 AD 253 AD 252	538718 538717 538716
 85750037	Vereenvoudigde afstandsbediening met ruimtevoeler Deze zorgt ervoor vanuit het onderdeel waar ze is geïnstalleerd, af te wijken van alle instructies van het bedieningsbord DIEMATIC iSystem: - afwijking van het programma en van de instructie van de ruimtetemperatuur. Daarenboven, laat ze de auto-adaptiviteit toe van het verwarmingsniveau van de betreffende kring (1 CDS per kring).	FM 52	538291
 8227Q020	Verbindingskabel BUS (lengte 12 m) De BUS-kabel laat de verbinding toe tussen 2 ketels met het bord DIEMATIC iSystem of DIEMATIC -m 3 in het kader van een installatie in cascade, of de aansluiting van een buid Diematic VM.	AD 134	502577
 MCA_Q0012	Voeler voor buffervat Bevat 1 voeler voor het beheer van een buffervat met een ketel uitgerust met een bedieningsbord DIEMATIC iSystem.	AD 250	-
AD 251  85750034 AD 252  8666Q172A	Draadloze buitenvoeler Zender (voor draadloze buitenvoeler of CDR 4 iSystem) De draadloze buitenvoeler is verkrijgbaar in optie voor installaties waar het plaatsen van de buitenvoeler met kabel meegeleverd met de bord DIEMATIC iSystem te complex of niet mogelijk is. - bij gebruik van de ruimtevoelers met kabel (AD 254 of FM 52) is het nodig de zender voor draadloze buitenvoeler bij te bestellen. - in geval reeds een draadloze ruimtevoeler (AD 253) is aangesloten is de aparte zender (AD 252) niet nodig.	AD 251 AD 252	- 538716