Climatiseur CASSETTE-CONSOLE-GAINABLE mono-split air/air

FR

Télécommande sans fil

Télécommande filaire

Notice d'utilisation

Table des matières

Télécommande sans fil 3
Description des touches sur la face exterieure de la télécommande 5
Description des touches sur la face intérieure de la télécommande 7
Utilisation 10
Télécommande filaire 12
Codes défaut 26

Télécommande sans fil

Notice d'utilisation



- Lisez attentivement ce "mode d'emploi" afin d'utiliser le climatiseur en toute sécurité et correctement.

1. Orientez la télécommande vers le récepteur du climatiseur.
2. La télécommande doit être à moins de 8 mètres du récepteur.
3. Aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur.
4. Ne pas laisser tomber ou jeter la télécommande.
5. Ne pas mettre la télécommande au soleil ou près d'une source de chauffage.
6. Utiliser 2 piles AAA, ne pas utiliser de batterie.
7. Enlever les piles de la télécommande avant un arrêt prolongé.
8. Lorsque le bruit du signal de transmission ne peut pas être entendu et que le symbole de transmission s'affiche sur l'écran, les piles doivent être remplacées.
9. Si le phénomène de réinitialisation se produit en appuyant sur le bouton on/off, la quantité électrique est déficiente et il faut changer les piles.
10. Les piles usagées doit être éliminée correctement.

Note:

- L'image de la télécommande contient tous les boutons de fonction. Ils peuvent être actifs en fonction des modèles.
- Tous les icones ci-dessus s'affiche à la mise sous tension, il restera que les icones utilisées.

Description des touches sur la face exterieure de la télécommande

Transmission du signal



Note : Les touches sur la face extérieures de la télécommande sont valide quand la porte est fermé.

Description des touches

1. La Touche **"ON/OFF".**

- Appuyez sur la touche, l'unité fonctionnera ou s'arrêtera, Laquelle peut effacer le timer ou la fonction sleeping.

2. La touche **"** **".**

- Appuyez sur la touche, la vitesse changera :

3. Les touches **"** **/** **" .**

- Appuyez la touche , la température augmente de 0.5°c.
- Appuyez la touche , la température diminue de 0.5°c.
- La température changera rapidement par une pression continue sur La touche et la plage de température est de 16℃ à 32℃.

4. La touche **"** **".**

- Appuyez sur la touche **COOL**, le mode est activé.

5. La touche **"** **".**

- Appuyez sur la touche **HEAT**, le mode est activé.

6. Les touches **"** **↔ / ↕"**

- **"** **↔"** la touche est active sur les modèles avec la fonction oscillation gauche/droite.
- Appuyez sur les touches **"** **↔ / ↕"** pour activer le mode oscillation gauche /droite ou oscillation haut/bas, appuyez une deuxième fois pour bloquer le volet.
- La position des volets est réglable seulement dans ce mode.
- Le mode oscillation a une fonction mémoire, il garder le réglage quand vous éteignez, allumez ou commutez d'autres modes.

Description des touches sur la face intérieure de la télécommande



Ouvrir la porte de gauche à droite



Description des touches

1- La Touche "ON/OFF".

- Appuyez sur la touche, l'unité fonctionnera ou s'arrêtera. La touche on/off peut arrêter la fonction timer ou la fonction sleeping.

2- La touche "MODE".

- Appuyez sur la touche MODE, vous pouvez selectionner le mode de fonctionnement.

AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN

3- La touche " ".

- Appuyez sur la touche , vous pouvez selectionner la vitesse de ventilation.

Low → Mid → High → Auto

4- La touche "TURBO".

- Appuyez sur la touche TURBO et le symbole apparaitra.
- La fonction TURBO est valide en mode froid ou chaud mais pas en mode auto,dry et fan.

5- La touche "SILENCE".

- Appuyez sur la touche SILENCE et le symbole "SILE" apparaitra.
- La fonction diminuera la ventillation au mini (20 dB).

6- La touche "TIMER".

- Le réglage de la plage horaire est de 0,5 à 24 heures (soit 0.5 = 30 min) par tranche de 0.5.
- La fonction arretera l'unité suivant le temps estimé.

7- La touche " ".

- Ce bouton est utilisé pour la fonctio WIFI.

8- La touche " ".

- Appuyez sur la touche et le symbole apparaitra.
- Le climatiseur fonctionne en mode sommeil pendant 10 heures.
- Le mode ajuste automatiquement la température de consigne pendant la nuit :
  i. Économie d'énergie.
  ii. Niveau de confort optimal.
  iii. Niveau sonore minimum (20 dB).



9- La touche **"IFEEL"** **(Active uniquement pour les versions murales)**

- La température de référence est au niveau de la télécommande.
- Chaque 3 min la télécommande envoie la température relevé par sa sonde interne (A l'arriere de la télécommande).
- S'il n'y a pas de réponse après 10 min, la fonction "IFEEL" est déconnectée.
- Appuyez sur cette touche pour valider la fonction "IFEEL".
- L'afficheur LCD indique la température ambiante réelle.
- Cette fonction n'est pas valide lorsque l'appareil est en mode ventilateur.

10- La touche **"DISPLAY".**

- En mode display, appuyez une fois sur le bouton, éteignez l'écran, appuyez à nouveau, l'affichage à cristaux liquides montrera la température ambiante et le réglage de la consigne après le clignotant de 5 s.

11- La touche **"ICLEAN".**

- Lorsque la télécommande est à l'état off, appuyez sur la touche"ICLEAN". L'unité se mettra en petite ventillation. "CL" s'affiche sur l'unité interieure et l'appareil exécute la fonction "iclean". Le but de cette fonction est de nettoyer la poussière sur l'évaporateur et séchez l'eau intérieure ce qui élimine les mauvaises odeur. Pour arreter la fonction "iclean", appuyez sur le bouton "iclean" ou appuyer sur la touche "on/off". Sans aucune interruption la fonction "iclean" s'arrêtera après 30 minutes.

12- La touche n'est pas utilisé**.**

13- La touche **"ANTI-FUNGUS".**

- Lorsque la télécommande est à l'état off, appuyez sur la touche"ANTI-FUNGUS".
- Après une utilisation en mode refroidissement, déshumidification ou ventilation.
- La fonction empêche les bactéries et les moisissures d'apparaître assurant un environnement sain.
- Le Ventilateur fonctionne 3 min afin assecher la batterie.
- L'unité intérieure émettra 5 bips longs et 3 bips courts lorsque cette fonction sera activée.
- L'unité intérieure émettra 5 bips longs et 5 bips courts lorsque cette fonction sera désactivée.

14- La touche " "

- Presser la touches, le mode oscillation automatique est activé.

15- La touche **"ECO".**

- En mode refroidissement, appuyez sur cette touche, l'appareil fonctionnera en mode économique.
- Gain jusqu'à 35 %
- Après avoir fonctionner 8 h, elle s'arretera automatiquement .

16- La touche **"i Favor".**

- Avec cette fonction, l'appareil fonctionnera dans les conditions précédemment sauvegardées le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la température, la position du volet.
- Appuyez sur la touche "IFavor" pendant 3 secondes jusqu'à ce que la télécommande affiche l'icône "IFavor" clignotant 3 fois, signal indiquant que les conditions ont été mémorisées.
- Lorsque les conditions sont enregistré, chaque fois que le bouton "IFavor" est activé, les conditions sont mémorisées.

Utilisation

- Mettre les piles

1. Glissez le couvercle en suivant la direction indiquée.
2. Mettez les deux piles neuves AAA en respectant la polarite (+ et -).
3. Remettre le couvercle.

- Mode automatique.

1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur .

2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.

3- Appuyer sur la youche SPEED pour selectionner la vitesse de ventillation LOW, MID,HIHGH, AUTO.

4- Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre le climatisseur.

- Réglage de la température.

1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur.

2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.

3- Appuyer sur la touche " △ " ou " ▽ " pour régler la température, la plage de température est de 16 - 32°c par progression de 1°c.

4- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventillation.

5- Appuyer une deuxieme fois pour arreter le climatiseur.

- Mode ventillation.

1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur .

2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.

3- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventillation.

4- Appuyer une deuxieme fois pour arreter le climatiseur.

- Mode deshumidification.

1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur .

2- Appuyer sur la touche MODE, selectionner le mode desumidification.

3- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventillation.

4- Appuyer une deuxieme fois sur la touche ON/OFF pour arreter le climatiseur.

- Mode manuel.

  1- Appuyer sur le bouton à l'aide d'un tournevis.

  2- Le climatisseur fonctionne en mode auto avec une température de consigne de 24°c



Télécommande filaire



1.【ON/OFF bouton】

Pressez "ON / OFF" bouton pour démarrer l'unité.

1.1.Quand l'unité est en fonctionnement .Utilisez le bouton mode pour sélectionner le paramètre.



1.2.Quand l'unité est en attente . Appuyer sur le bouton ''on/off''.



2.【∧ / ∨ bouton】

2.1.Quand l'unité est en fonctionnement, pressez" ∧ " or " ∨ "bouton pour augmenter ou diminuer la température de consigne par 1℃



2.2. Appuyer sur le bouton mode et pressez" ∧ " or " ∨ "bouton pour sélectionner la fonction;

3.【Mode bouton】

Quand l'unité fonctionne, presser "MODE" bouton pour sélectionner les parametre suivant.



La temperature initial est 24°c pour chaque mode, il n'ya pas de consigne pour le mode ventillation.

4.【"Fan"bouton ventillation】

Quand l'unité fonctionne, pressez "Fan" bouton pour régler la vitesse:



5.【"Swing"bouton volet d'air】

5.1.Pour les unites possédant la fonction volet d'air haut / bas:

Quand l'unité fonctionne, presser "Swing" bouton pour valider ou regler le volet ," " s'allume. Presser "Swing" bouton pour régler l'angle de soufflage.

5.2. Pour les unites possédant la fonction volet d'air gauche / droite ::

Quand l'unité fonctionne , pressez "Swing" bouton ," " s'allumeis lighting. Presser "Swing" bouton pour régler l'angle de soufflage.

6.【"Timing"bouton】

Les utilisateurs peuvent définir l'heure d'arrêt lorsque l'unité est en cours d'exécution et définir le démarrage lorsque l'unité est en veille.

6.1. Appuyez sur le bouton Timer lorsque l'appareil est en marche, le contrôleur câblé affichera "Time off " et les utilisateurs peuvent régler le temps de temporisation d'arrêt; Lorsque l'appareil est en veille, le contrôleur câblé affichera " Time on " , et les utilisateurs peuvent régler le temps de démarrage.



6.2. Après avoir réglagé le chronométre, le temps par défaut est de 0.5h, presser" ∧ " or " ∧ "bouton pour régler le temps. Si le bouton n'est pas enfoncé pendant 10 secondes, le paramètre sera annulé, puis reviendra à l'état initial.



6.3. Après le réglage du minutage, appuyez de nouveau sur le bouton "Timer " pour confirmer. Le réglage de la temporisation est réussi et la barre de temps s'arrête de clignoter.



6.4. Après la fonction de réglage "Timer on ", vous pouvez régler la vitesse du ventilateur, le mode de fonctionnement, la température réglée et l'angle de rotation. S'il n'y a pas d'opération pendant 10 secondes, l'écran de veille s'affichera.



6.5. Plage de réglage: 0.5～24 heurs.

presser " ∧ " or " ∨ "bouton 1 fois, le temps de chronométrage augmentera ou diminuera de 0,5 heures. Lorsque le temps de chronométrage est supérieur à 10 heures, presser " ∧ " or " ∧ " button 1 fois, le temps de chronométrage augmentera ou diminuera de 1 heure.

6.6. Presser "Timer" bouton ou "ON / OFF" bouton pour sortir du mode.

Description des fonctions

Le contrôleur filaire a des fonctions spécifiques aux option de votre unité de climatisation.

Note: Sur le régulateur filairen, appuyez sur n'importe quel bouton comme Timer, fan, Swing, mode, ON/OFF et Comfort pour quitter l'interface. S'il n'y a pas d'opération pendant 10S, le régulateur s'éteindra.

Entrer une fonction: Appuyez sur le bouton de la fonction pour entrer la sélection , pressez " ∧ " ou " ∨ "bouton pour sélectionner la fonction, et l'icône correspondante s'affichera, appuyez à nouveau sur la touche "function" pour confirmer la fonction.

Annuler la fonction: Appuyez sur le bouton de la fonction pour entrer dans le mode, appuyez sur "∧ " ou "∨ " bouton pour sélectionner une fonction, et l'icône correspondante sera allumé, appuyez sur la touche "fonction" à nouveau pour annuler la fonction.

1.【"Turbo"】

Fonction Turbo: la vitesse du ventilateur sera ultra-haute en mode Turbo et les utilisateurs peuvent obtenir un refroidissement ou chauffage rapide.

Entrer la fonction turbo:

1.Lorsque l'appareil fonctionne en mode de refroidissement ou de chauffage, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans l'interface de sélection des fonctions.

2.Pressez " ∧ " ou " ∨ " le bouton pour passer à la fonction Turbo, en, " " icon clignote.

3. Pressez sur le bouton FUNCTION pour confirmer la fonction Turbo, l'icône " " l'affichage de la vitesse du ventilateur est (Turbo).



Annulé la fonction turbo:

1. Lorsque la fonction Turbo est allumé, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans la fonction du régulateur.

2. Pressez sur " ∧ " ou " ∨ " bouton pour basculer vers la fonction, l'icône " " clignote. Pressez sur le bouton pour annuler la fonction, et l'icône s'éteindra



Note: L'appareil sans fonction Turbo peut etre régler, la performance est une vitesse de ventilateur élevée, mais "Turbo " icône et " " icône ne s'affichera pas.

2.【"Sleep"】

Fonction sommeil : Le mode se déroulera selon la courbe de température de sommeil pré-réglée, qui crée un environnement confortable de sommeil et améliore la qualité de sommeil

Entre la fonction sommeil :

1. Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans l'interface de sélection des fonctions.

2. Pressez " ∧ " ou " ∨ " "bouton pour régler la fonction sommeil, " Sleep "icon clignote.

3.Pressez " Function " bouton pour ouvrir la fonction sommeil, icon " Sleep " est allumé



Annuler la fonction "sleep" :

1.Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans la fonction.

2.Pressez " ⋀ " ou " ⋁ "bouton pour régler la fonction sommeil, " Sleep "l'icône clignote.

3.Pressez " Function " pour annuler la fonction de veille



3.【"ECO"】

Entre la fonction ECO :

1.Pressez "Function" pour entrer dans la sélection.

2.Pressez " ⋀ " ou " ⋁ "bouton pour régler la fonction ECO " Eco "l'icône clignote

3.Pressez "Function" bouton encore pour confirmer la fonction ECO , " Eco " l'icône s'allume



Annulé la fonction ECO :

1.Pressez "Function" pour entrer dans la sélection.

2.Pressez " ∧ " ou " ∨ "bouton pour regler la fonction ECO " Eco " l'icône clignote

3.Pressez "Function" bouton encore pour annulé la fonction ECO.



4. 【"Mildew-proof"】

Fonction anti-moisissure: Après l'arrêt, l'unité sèche automatiquement l'humidité dans l'évaporateur, afin d'éviter d'avoir de la moisissure.

Entrer la fonction mildew-proof :

1.En mode COOL et DRY, appuyez sur la touche "function " pour accéder au paramètre.

2.Presser " ∧ " ou " ∨ " bouton pour allumer le mode anti-moisissure, l'icône " " clignote;

3.Pressez "Function" bouton encore pour entrer la fonction anti moisissure, l'icône" "est allumé.



Annulé la fonction anti moisissure:

1.Lorsque la fonction anti-moisissure est en fonction, appuyez sur la touche "fonction " pour entrer dans le paramètre .

2.Pressez " ∧ " ou " ∨ " bouton pour que la fonction anti-moisissure" " clignote.

3.Pressez "Fonction" bouton encore pour annuler la fonction l'icône sera " " désactivé.



5.【"Light Sensation"】

Fonction de sensation de lumière: Détecte la marche et l'arrêt de la lampe d'intérieur, ce qui peut réduire le bruit de l'unité et créer un environnement de sommeil confortable pour les utilisateurs

Entrer la fonction de sensation de lumière:

1. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton "fonction " pour entrer l'interface de la sélection des fonctions.

2.Pressez " ∧ " or " ∨ " bouton pour que la fonction light sensation l'icône " " clignote.

3.Pressez la touche function encore pour entrer la fonction light sensation , l'icône" " est allumé.

4.Lorsque la fonction de sensation de lumière est en marche, si la lumière d'intérieur est éteinte et dure pendant 20 minutes, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Si la lumière d'intérieur est allumé et dure 20 minutes, l'appareil annule le mode veille et s'exécute en fonction de la vitesse du ventilateur de réglage.



Annuler la fonction de sensation de lumière:

1.Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton «fonction " pour entrer l'interface de la sélection des fonctions.

2.Pressez " ∧ " or " ∨ " bouton pour que la fonction light sensation l'icône " " clignote.

3.Presser la touche function encore pour annulé la fonction light sensation , l'icône " "sera désactivé.



6.【Clean】

Fonction nettoyage: L'unité intérieure peut nettoyer l'évaporateur automatiquement, ce qui peut non seulement garder l'air frais.

Entrer la fonction clean:

1.Pendant l'état de veille, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans la fonction.

2.Appuyez de nouveau sur la touche FUNCTION pour confirmer la fonction nettoyage, l'icône " Clean "s'allumera

3.Lorsque l'unité exécute une fonction de nettoyage, le régulateur continue d'afficher l'icône " Clean ", jusqu'à ce qu'elle soit fini



Affichage des fonctions

1.【"WIFI"】 Affichage de la fonction

Si l'appareil est équipé d'un module de fonction WIFI, l'icône " " est allumé.

Si l'appareil n'est pas équipé d'un module de fonction WIFI, l'icône " " n'est pas affiché

2.【"Shielding"】Affichage de la fonction

Lorsque l'unité est verrouillée par une commande centralisée, le contrôleur câblé affiche **"Shielding"**

3.【"Mute"】 Affichage de la fonction

Lorsque l'appareil entre en mode silence, l'icône est affiché " " , lorsque la fonction silencieuse est annulée, l'icône ne s'affiche pas.

4.【"Oil Return / Defrost" 】Affichage de la fonction

Lorsque l'unité fonctionne en état de retour d'huile ou de dégivrage, " " l'icône est allumé sur le régulateur.

Lorsque l'unité a terminé le processus de retour d'huile ou de dégivrage, " " l'icône s'éteint.

5.【"Filter Screen Clean"】Affichage de la fonction.

Fonction de rappel de nettoyage du filtre: L'unité peut enregistrer son temps de fonctionnement.
En atteignant l'heure définie par le régulateur, il lui rappellera de nettoyer le filtre, si le filtre est sale il y a un risque pouvant entraîner un manque de chauffage / refroidissement , un développement bactérien et d'autres problèmes.
Lorsque la durée de fonctionnement atteint l'heure de rappel de nettoyage du filtre d'écran définie par un utilisateur, l'appareil émet un rappel du nettoyage du filtre, " " l'icône, rappelant à l'utilisateur de nettoyer le filtre. À ce moment, appuyez longuement sur le bouton "Minuterie" pendant 5 secondes pour annuler le rappel, puis l'icône s'éteint. Un signal de réinitialisation du nettoyage du filtre est envoyé à l'appareil.

6.【Celsius and Fahrenheit switching】Affichage

Lorsque les utilisateurs valident Celsius, le contrôleur câblé affiche la température en Celsius.
Lorsque les utilisateurs valident Fahrenheit, le contrôleur câblé affiche la température en Fahrenheit.

7.【"Child Lock"】Affichage de la fonction

Pressez les deux " ∧ " " ∨ " boutons pendant 5S pour entrer le verrouillage, le régulateur affiche " " . En mode de verrouillage, les opérations sur le régulateur câblé sont désactivées.

La method pour désactiver: Presser les deux" ∧ " " ∨ " boutons pendant 5S ou couper la tension (" " l'icône n'est plus affiché).

Réglage de la pression statique : (Exemple 30Pa)

Paramètre à régler pour intégrer la perte de charge de l'installation en fonction des courbes proposées pour les versions gainables

Etape 1 : N'hésitez pas à toucher à un bouton et à éclairer l'écran, comme indiqué dans l'image de droite	
Etape 2 : Appuyez sur le bouton "FUNCTION" pendant 5s pour accéder au menu, configuré comme indiqué dans l'image.	
Etape 3 : Appuyez sur la touche "∨ ∧" pour changer les 2 premiers chiffres de "**01**XX" à "**06**XX", comme indiqué dans l'image.	
Etape 4 : Appuyez à nouveau sur le bouton "FUNCTION" pendant 5 secondes pour accéder au menu ESP, changer les 2 derniers chiffres "06**01**", en appuyant sur les boutons "∨ ∧" afin de régler l'ESP de l'IDU. Comme indiqué dans l'image suivante, le «06**03**» signifie que l'ESP de l'IDU est de **30 Pa**.	

Tableau de réglage de ESP (pression disponible)									
ESP(Pa)	0	10	20	**30**	40	50	60	70	80
Valeur du parametre	0600	0601	0602	**0603**	0604	0605	0606	0607	0608
ESP(Pa)	90	100	110	120	130	140	150	160	

Valeur du parametre	0609	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	

Etape 5 : Appuyez sur le bouton “FUNCTION” pour confirmer, comme indiqué dans l'image.	

Etape 6 : Appuyez sur la touche “^” pour changer les 2 premiers chiffres de “06XX” en “07XX”, comme indiqué dans l'image.	

Etape 7 : Appuyez à nouveau sur le bouton “FUNCTION” pendant 5 secondes, les deux derniers chiffres de “07XX” clignotes, puis appuyez sur le bouton “v ^” pour modifier “07XX” en “0701”. Confirmez le ESP de l'IDU, comme indiqué sur l'image,	

Etape 8 : Appuyez sur le bouton “FUNCTION” pour confirmer, finissant le réglage, comme indiqué sur l'image.	

Modéle	Réglage d’usine	Parametre
EMSG 50	20	0602
EMSG 70	20	0602
EMSG 80	40	0602
EMSG 100	40	0604
EMSG 120	40	0604

EMSG 140	50	0605
EMSG 160	50	0605

Exemple de réglage :

EMSG 50



Exemple :

- Installation avec une perte de charge de 100 Pa
- Débit d'air de 840 m³/h

La perte de charge sur le régulateur est à régler sur 70 Pa.

Légende :

1 = Débit d'air

2 = Perte de charge installation

<u>Réglage d'usine</u> :





Taille 80



Taille 100/120



Taille 140/180



Codes défaut

Ne pas réparer le climatiseur par une personne non qualifié à cause des risques électriques et du fluide frigorigène R-32.Il est nécessaire d'appeler un professionnel

Code erreur	Problème
L1	Défaut de protection contre les surintensités
L3	Défaut alimentation du compresseur (manque phase)
L4	Défaut du module de protection de l'inverter
E1	Défaut de la sonde de température ambiante
E2	Défaut de la sonde du réfrigérant dans l'UE
E3	Défaut de la sonde du réfrigérant dans l'UI
E4	Défaut du ventilateur de l'UI (PG moteur)
E5 (5E)	Erreur de communication entre l'UI et l'UE
E8	Erreur de communication entre l'afficheur et la carte électronique de l'unité intérieure
F0	Défaut du ventilateur de l'UE (DC moteur)
F1	Défaut de la carte inverter (IPM)
F2	Défaut de la carte de protection UE (PFC)
F3	Défaut du compresseur
F4	Défaut de la sonde de refoulement
F5	Défaut surintensité compresseur
F6	Défaut de la sonde air extérieur
F7	Défaut de haute tension ou basse tension
F8	Défaut de communication
F9	Défaut eprom de l'UE
H1	Défaut écoulement des condensats
H2	Erreur de communication entre la télécommande filaire et la carte de l'unité intérieure
H5	Défaut de la sonde basse température de décharge
H6	Défaut du capteur basse pression
H7	Défaut basse pression
H8	Défaut vanne 4 voies
FA	Défaut sonde d'admission
P2	Défaut du capteur haute pression
P4	Surcharge électrique en mode froid
P5	Surcharge électrique en mode chaud
P6	Protection surchauffe de l'UI en mode chaud
P7	Protection anti gel de l'UI en mode froid
P8	Protection surintensité UE

BDR THERMEA France

57 rue de la gare

F-67580 Mertzwiller

Plus de performance

Moins de pollution

Droits d’auteur :

Toutes les informations technique contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schéma électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable