

- La chaudière ne peut être installée dans un local que si celui-ci répond aux prescriptions de ventilation appropriées.
- Lire la notice technique avant d'installer la chaudière.
- Lire attentivement la notice d'emploi avant d'allumer la chaudière.

Chaudière :



Mise en veille :

Appuyez sur le bouton  (< 3 sec.) pour allumer ou arrêter le produit.

mode

Mode de fonctionnement de la chaudière :



Chauffage seul

Chauffage + eau chaude

Eau chaude seule

Aucune demande



Brûleur allumé



Dégazage en cours /
Défaut manque d'eau /
Défaut trop d'eau



Anomalie



Contactez un
professionnel qualifié



En cas d'anomalie :

Appuyez sur le bouton  (> 3 sec.) si un défaut FXX apparaît, contactez un professionnel qualifié.

Température eau chaude

Suivant le type d'installation



Fonction ECO ▶



Réglage de la température ▶



Température chauffage



Réglage de la température ▶

