



# Installatiehandleiding

Weersafhankelijke thermostaat



## Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4	1
1.1	Reglementair gebruik	. 4	1
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	. 4	1
1.3	Keuze van de leidingen	. 4	1
1.4	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)	. 5	1
2	Aanwijzingen bij de documentatie	6	1
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht		1
	nemen	6	1
2.2	Documenten bewaren	6	1
2.3	Geldigheid van de handleiding	. 6	1
2.4	Terminologie	. 6	В
3	Productbeschrijving	. 6	A
3.1	Typeplaatje	6	A
3.2	CE-markering	6	В
3.3	Leveringsomvang controleren	6	
4	Montage	6	В
4.1	Ontvanger aan de wand monteren	6	В
4.2	Buitentemperatuurvoeler monteren	. 6	
4.3	Thermostaat monteren	. 8	_
5	Elektrische installatie	9	В
5.1	Poling	. 9	В
5.2	Ontvanger op warmteopwekker aansluiten	9	D
6	Ingebruikname	9	D
6.1	Voorafgaande werkzaamheden voor de		В
	ingebruikneming	. 9	В
6.2	Systeem in gebruik nemen	. 9	_
6.3	Instellingen later wijzigen	10	В
7	Overdracht aan de gebruiker	10	
8	Bedienings- en weergavefuncties	10	
8.1	Naar fabrieksinstelling terugzetten	11	В
8.2	Systeem	11	П
8.3	Configuratie van de RED-3 adressen	14	D
8.4	Configuratie van de RED-5-adressen	14	
8.5	Extra module	15	В
8.6	Warmwatercircuit	15	
8.7	Buffervat	16	В
8.8	CV 1	16	
8.9	ZONE1	19	<b>_</b>
8.10	Warmteopwekker 1, Warmtepomp 1 resp.		В
	Extra module WP	19	С
8.11	Zonnecircuit	19	Ŭ
8.12	Zonneboiler 1	20	С
8.13	Regeling temp. verschil	21	
8.14	Uitbreidingsmodule voor sensor-/werkingtest		С
	selecteren	21	
8.15	Draadloze verbinding	22	С
9	Foutmeldingen en storingen	22	С
9.1	Foutmeldingen	22	С
9.2	Onderhoudsmeldingen	22	С
			D

10	Reserveonderdelen	22
10.1	Reserveonderdelen aankopen	22
10.2	Buitenvoeler vervangen	22
10.3	Buitenvoeler vernietigen	23
11	Buitenbedrijfstelling	23
11.1	Product buiten bedrijf stellen	23
12	Recycling en afvoer	23
13	Serviceteam	23
14	Technische gegevens	23
14.1	Thermostaat	23
14.2	Draadloze ontvangereenheid	24
14.3	Buitentemperatuursensor	24
Biilage		25
Δ.	Overzicht instelmogelijkheden	25
Δ 1		25
B	Instelwaarden voor systeemschema	20
5	RED-3 en RED-5	28
B.1	HR-gasketel / gascondensatieketel (eBUS)	28
B.2	HR-gasketel (eBUS) en	
	warmwaterondersteuning d.m.v. zonne-	
	energie	28
B.3	GeniaAir	28
B.4	GeniaAir en warmwaterboiler achter open verdeler	28
B.5	<b>GeniaAir</b> en warmwaterondersteuning d.m.v. zonne-energie	29
B.6	GeniaAir met systeemscheiding	29
B.7	GeniaAir met extra CV-ketel en systeemscheiding	29
B.8	GeniaAir met systeemscheiding en warmwaterondersteuning d.m.v. zonne-	20
B.9	GeniaAir, warmwaterbereiding door HR-	30
B.10	GeniaAir met systeemscheiding, warmwaterbereiding door HR-gastoestel (eBUS)	30
B.11	<b>GeniaAir</b> , warmwaterbereiding door warmtepomp en HR-gastoestel (eBUS)	30
B.12	<b>GeniaAir</b> met systeemscheiding, warmwaterbereiding door warmtepomp en HR-gastoestel (eBUS)	30
B.13	<b>GeniaAir</b> en HR-gastoestel (eBUS), optie warmtenompcascade	31
С	Aansluiting van de actoren en sensoren aan RED-3 en RED-5	31
C.1	Legende voor de aansluiting van de actoren en sensoren	31
C.2	Aansluiting van de actoren en sensoren op RED-3	32
C.3	Aansluiting van de actoren aan RED-5	32
C 4	Aansluiting van de sensoren aan RED-5	32
C 5	Voelerindeling van de RED-3	32
C.6	Voelerbezetting <b>RED-5</b>	32
0.0 D	Function voor het CV circuit	22
U		JΖ

E Overzicht van de foutmeldingen en		
	storingen	33
E.1	Foutmeldingen	33
E.2	Storingen	34
Trefwoordenlijst		

## 1 Veiligheid

## 1 Veiligheid

## 1.1 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Het product is bestemd om een CV-installatie met warmteopwekkers van dezelfde fabrikant met eBUS-interface te regelen.

De draadloze thermostaat, de ontvanger en de draadloze buitenvoeler moeten op een plaats bevestigd zijn die voldoende ontvangst biedt. De draadloze thermostaat is niet bestemd voor het mobiele gebruik.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Het reglementaire gebruik omvat bovendien de installatie conform de IP-klasse.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

## Attentie!

leder misbruik is verboden.

## 1.2 Algemene veiligheidsinstructies

# 1.2.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmannen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie
- Ingebruikname
- Onderhoud
- Reparatie

- Buitenbedrijfstelling
- Neem alle productbegeleidende handleidingen in acht.
- Ga te werk conform de actuele stand der techniek.
- Neem alle betreffende richtlijnen, normen, wetten en andere voorschriften in acht.

# 1.2.2 Gevaar voor materiële schade door vorst

 Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

## 1.2.3 Gevaar door slechte werking

- Installeer de thermostaat zodanig dat hij niet door meubelen, gordijnen of andere voorwerpen afgedekt wordt.
- Indien de thermostaat geactiveerd is, informeer dan de gebruiker, dat in de kamer, waarin de thermostaat is aangebracht, alle radiatorkranen volledig geopend moeten zijn.
- Leg netspanningsleidingen en voelerresp. busleidingen vanaf een lengte van 10 m afzonderlijk aan.

# 1.2.4 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

 Om schroefverbindingen vast te draaien of te lossen, dient u geschikt gereedschap te gebruiken.

## 1.3 Keuze van de leidingen

- Gebruik voor de bedrading normale in de handel verkrijgbare leidingen.
- Gebruik voor netspanningsleidingen geen flexibele leidingen.
- Gebruik voor netspanningsleidingen mantel-leidingen (bijv. B. NYM 3x1,5).

## **Doorsnede leiding**

Aansluitleiding	≥ 1,5 mm²
voor netspanning	
(pomp- of meng-	
klepaansluiting)	
eBUS-leiding (laag-	≥ 0,75 mm²
spanning)	
Voelerbedrading	≥ 0,75 mm²
(laagspanning)	

## Leidinglengte

Voelerbedrading	≤ 50 m
Busbedrading	≤ 125 m

# 1.4 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

 Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen en wetten in acht.

### 2 Aanwijzingen bij de documentatie

# 2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

#### 2.2 Documenten bewaren

 Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.

### 2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

#### MiPro R – artikelnummer

België	0020231584

### 2.4 Terminologie

Ter vereenvoudiging worden de volgende begrippen gebruikt:

- Thermostaat: als de draadloze thermostaat MiPro R bedoeld is.
- Afstandsbediening: als de draadloze afstandsbediening
   MiPro remote R bedoeld is.
- Buitenvoeler: als de draadloze buitenvoeler bedoeld is.

## 3 Productbeschrijving

### 3.1 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de thermostaat onder de ophangbeugel.

Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie:

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Serienummer	voor de identificatie, 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product
MiPro R	Productbenaming
V	Werkspanning
mA	Stroomopname
	Handleiding lezen
LR06	Batterij typebenaming
Т60	Max. toegestane omgevings- temperatuur: 0 60 °C

### 3.2 CE-markering



Met de CEmarkering wordt aangegeven dat de producten conform het typeplaatje aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen voldoen.

Hiermee verklaart de fabrikant dat het in deze handleiding beschreven draadloze installatietype aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan bekeken worden bij de fabrikant.

#### 3.3 Leveringsomvang controleren

Aantal	Inhoudsopgave
1	Thermostaat
1	Draadloze ontvangereenheid
1	Buitentemperatuursensor
1	Bevestigingsmateriaal
4	Batterijen, type LR06
1	Documentatie

Controleer of de levering compleet is.

### 4 Montage

Hindernissen verzwakken de ontvangststerkte tussen ontvanger en thermostaat resp. buitenvoeler.

#### 4.1 Ontvanger aan de wand monteren

- Boor een gat in de muur.
   Boorgat: 6 mm
- 2. Schroef de ontvanger met geschikt bevestigingsmateriaal vast aan de muur.
- 3. Sluit de eBUS-leiding aan. ( $\rightarrow$  Pagina 9)

#### 4.2 Buitentemperatuurvoeler monteren

# 4.2.1 Opstelplaats van de buitenvoeler aan het gebouw bepalen

- Bepaal de opstelplaats die in ruime mate aan de vermelde vereisten voldoet.
  - geen uitgesproken windstille plaats
  - geen bijzonder tochtige plaats
  - zonder directe zonnestraling
  - zonder invloed van warmtebronnen
  - een noord- of noordwestgevel
  - bij gebouwen tot 3 etages op 2/3 van de gevelhoogte
  - bij gebouwen met meer dan 3 etages tussen 2e en 3e etage

# 4.2.2 Voorwaarde voor het bepalen van de ontvangststerkte van de buitenvoeler

- De montage en installatie van alle systeemcomponenten, alsook van de ontvanger (behalve thermostaat en buitenvoeler) is afgesloten.
- De stroomvoorziening voor het volledige systeem is ingeschakeld.

- De systeemcomponenten zijn ingeschakeld.
- De verschillende installatiewizards van de systeemcomponenten zijn met succes afgesloten.

#### 4.2.3 Ontvangststerkte van de buitenvoeler aan de uitgezochte opstelplaats bepalen

- Neem alle punten in Voorwaarde voor het bepalen van de ontvangststerkte van de buitenvoeler (→ Pagina 6) in acht.
- 2. Lees het bedieningsconcept en het bedieningsvoorbeeld, die in de bedienings- en montagehandleiding van de thermostaat beschreven zijn.
- 3. Ga naast de ontvanger staan.



- 4. Open het batterijvak van de thermostaat overeenkomstig de afbeelding.
- 5. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
  - ⊲ De installatieassistent start.
- 6. Sluit het batterijvak.
- 7. Selecteer de taal.
- 8. Stel de datum in.
- 9. Stel de tijd in.
  - De installatiewizard wisselt naar de functie Ontvangst thermostaat.
- 10. Ga met de thermostaat naar de uitgezochte opstelplaats van de buitenvoeler.
- 11. Sluit op weg naar de opstelplaats van de buitenvoeler alle deuren en vensters.
- Druk op een toets als er strepen (--) in de plaats van de waarde op het display verschijnen en de achtergrondverlichting uit is.

Voorwaarden: Achtergrondverlichting is aan, Display toont strepen (--)

 Verzeker u ervan dat de stroomvoorziening ingeschakeld is.

**Voorwaarden**: Achtergrondverlichting is aan, Display toont strepen (--), Ontvangststerkte is < 4

 Zoek een opstelplaats voor de buitenvoeler die binnen de ontvangstreikwijdte ligt.  Zoek een nieuwe opstelplaats voor de ontvanger die dichter bij de buitenvoeler en binnen ontvangstreikwijdte ligt.

Voorwaarden: Achtergrondverlichting is aan, Ontvangststerkte is ≥ 4

 Markeer de positie aan de wand waar de ontvangststerkte volstaat.

#### 4.2.4 Muursokkel aan de wand monteren



 Verwijder de muursokkel overeenkomstig de afbeelding.



2. Schroef de wandsokkel conform afbeelding vast.

### 4.2.5 Buitenvoeler in gebruik nemen en opsteken



- 1. Neem de buitenvoeler overeenkomstig de afbeelding in gebruik.
  - ⊲ De LED knippert gedurende enige tijd.



2. Steek de buitenvoeler overeenkomstig de afbeelding op de muursokkel.

#### 4.2.6 Ontvangststerkte van de buitenvoeler controleren

- 1. Druk op de OK-toets van de thermostaat.
  - De installatiewizard wisselt naar de functie Ontvangst BT-sensor.

#### Voorwaarden: Ontvangst BT-sensor < 4

- ► Bepaal een nieuwe opstelplaats voor de buitenvoeler met een ontvangststerkte ≥ 5.
- Ga hierbij te werk, zoals in ontvangststerkte van de buitenvoeler aan de uitgezochte opstelplaats bepalen (→ Pagina 7), beschreven.

### 4.3 Thermostaat monteren

# Opstelplaats van de thermostaat in het gebouw bepalen

- 1. Bepaal de opstelplaats die aan de vermelde vereisten voldoet.
  - Binnenwand van de hoofdwoonruimte
  - Montagehoogte: 1.5 m
  - zonder directe zonnestraling
  - zonder invloed van warmtebronnen

### Ontvangststerkte van de thermostaat aan de uitgezochte opstelplaats bepalen

- 2. Druk op de toets "Vorige".
- 3. Ga naar de uitgezochte opstelplaats van de thermostaat.
- 4. Sluit op weg naar de opstelplaats alle deuren.
- 5. Druk op een toets als er strepen (--) in de plaats van de waarde op het display verschijnen en de achtergrond-verlichting uit is.

Voorwaarden: Achtergrondverlichting is aan, Display toont strepen (--)

 Verzeker u ervan dat de stroomvoorziening ingeschakeld is. Voorwaarden: Achtergrondverlichting is aan, Display toont strepen (--), Ontvangststerkte is < 4  $\,$ 

 Zoek een opstelplaats voor de thermostaat die binnen de ontvangstreikwijdte ligt.

**Voorwaarden**: Achtergrondverlichting is aan, Ontvangststerkte is  $\ge 4$ 

 Markeer de positie aan de wand waar de ontvangststerkte volstaat.

### Ophangbeugel aan de wand monteren



6. Verwijder de ophangbeugel van de thermostaat overeenkomstig de afbeelding.



7. Verwijder de afdekking van de ophangbeugel overeenkomstig de afbeelding.



8. Bevestig de ophangbeugel inclusief afdekking overeenkomstig de afbeelding.

### Thermostaat opsteken



9. Steek de thermostaat overeenkomstig de afbeelding op de ophangbeugel tot deze vastklikt.

## 5 Elektrische installatie

De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

## 5.1 Poling

Als u de eBUS-leiding aansluit, dan moet u niet op de poling letten. Als u de aansluitleidingen verwisselt, dan loopt de communicatie geen gevaar.

### 5.2 Ontvanger op warmteopwekker aansluiten

- 1. Ga bij het openen van de schakelkast van de warmteopwekker te werk zoals beschreven in de installatiehandleiding van de warmteopwekker.
- 2. Sluit de eBUS-leiding op de eBUS-klemmen van de ontvanger aan.
- 3. Sluit de eBUS-leiding op de eBUS-klemmen van de warmteopwekker aan.

## 6 Ingebruikname

### 6.1 Voorafgaande werkzaamheden voor de ingebruikneming

Alle voorafgaande werkzaamheden voor de ingebruikneming van het systeem zijn uitgevoerd:

- De montage en elektrische installatie van thermostaat, ontvanger en buitenvoeler is afgesloten.
- De ontvangststerkte van thermostaat en buitenvoeler is ≥ 4.
- In de installatiewizard bevindt u zich in de opvraag Afstandsbediening.

### 6.2 Systeem in gebruik nemen

De installatiewizard van de thermostaat leidt u door een lijst van functies. Bij elke functie kiest u de instelwaarde die bij het geïnstalleerde systeem past.

De onderaan vermelde functies hoeft u niet zelf in te stellen. De installatiewizard configureert deze functies passend bij de ingevoerde gegevens.

### 6.2.1 Stooklijn

In systemen met een warmtepomp krijgt de stooklijn voor alle CV-circuits de waarde 0,6.

Bij alle gemengde CV-circuits met CV-toestellen krijgt de stooklijn de waarde 0,6.

Bij alle directe CV-circuits met CV-toestellen krijgt de stooklijn de waarde 1,2.

Stooklijn instellen (→ Pagina 17)

### 6.2.2 Warm water

In systemen met warmtepompen krijgt de gewenste temperatuur warm water 55 °C.

In systemen met warmteopwekkers krijgt de gewenste temperatuur warm water 60 °C.

Gewenste boilertemperatuur instellen (warm water) (→ Pagina 15)

### 6.2.3 Zonetoewijzing

De installatiewizard wijst aan de thermostaat en de aangesloten afstandsbedieningen zones toe.

Voorbeelden voor de zonetoewijzing:

Geen afstandsbediening: aan de thermostaat is altijd de zone 1 toegewezen.

1 afstandsbediening: aan de afstandsbediening is de zone 1, aan de thermostaat is de zone 2 toegewezen.

2 afstandsbedieningen: aan de afstandsbediening 1 is de zone 1, aan de afstandsbediening 2 is de zone 2 en aan de thermostaat is de zone 3 toegewezen.

Aan de thermostaat is altijd de volgende hogere zone volgens de afstandsbedieningen toegewezen.

Zone toewijzen (→ Pagina 19)

### 6.2.4 Configuratie

De installatiewizard heeft de in- en uitgangen van de **RED-3** geconfigureerd.

In- en uitgangen van de RED-3 configureren (→ Pagina 14)

### 6.2.5 Configuratie

De installatiewizard heeft de in- en uitgangen van de **RED-5** geconfigureerd.

In- en uitgangen van de **RED-5** configureren (→ Pagina 14)

#### 6.2.6 Zone geactiveerd

De installatiewizard heeft de zones geactiveerd resp. de zones gedeactiveerd die niet vereist zijn.

Zone deactiveren (→ Pagina 19)

#### 6.2.7 Soort circuit

De installatiewizard legt vast welke functie (inactief of verwarmen) de CV-circuits krijgen. Als u voor een CV-circuit een andere instelling nodig hebt, dan moet u voor dit CV-circuit de functie achteraf wijzigen. U moet controleren of u de automatische zonetoewijzing moet aanpassen.

**Soort circuit** instellen (→ Pagina 16)

#### 6.2.8 Systeem controleren

Als de uitbreidingsmodule **RED-3** of **RED-5** geïnstalleerd is, dan verschijnt aan het einde van de configuratie een lijst waarin u uw gegevens kunt controleren.

Verder zijn alle sensoren en actoren weergegeven die in dit systeem voorhanden moeten zijn of die optioneel geïnstalleerd kunnen zijn. Aan de hand van de lijst kunt u controleren of alle sensoren en actoren geïnstalleerd zijn.

Achter de sensoren kunnen verschillende gegevens staan.

- OK: de thermostaat heeft een sensor herkend.
- ??: de thermostaat verwacht een sensor die niet geïnstalleerd is.
- --: de sensor is niet geïnstalleerd.
- (Geen ingang): de thermostaat kan niet controleren of de sensor correct geïnstalleerd is.
- aan: de ingang aan de klemmen van de externe warmtevraag is open.
- uit: de ingang aan de klemmen van de externe warmtevraag is kortgesloten.

#### 6.2.9 Installatieassistent afsluiten

Nadat u de installatiewizard doorlopen hebt, verschijnt op het display **Inst.wiz. beëindigd.**.

**Systeem optimalisatie**: de installatiewizard wisselt naar de systeemconfiguratie van het installateurniveau, waarin u het systeem verder kunt optimaliseren.

**Systeem Start**: de installatiewizard wisselt naar de basisweergave en het systeem werkt met de ingestelde waarden.

**Sensor-/actortest**: de installatiewizard wisselt naar de functie sensor-/actortest. Hier kunt u de sensoren en actoren testen uitbreidingsmodule voor sensor-/actortest selecteren ( $\rightarrow$  Pagina 21).

#### 6.3 Instellingen later wijzigen

Alle instellingen die u via de installatieassistent ingevoerd hebt, kunt u later via het bedieningsniveau van de gebruiker of het installateurniveau wijzigen.

Installateurniveau (→ Pagina 25)

Bedieningsniveaus (→ gebruiksaanwijzing, bijlage A.2)

### 7 Overdracht aan de gebruiker

- Informeer de gebruiker over het gebruik en de werking van zijn product.
- Geef de gebruiker alle voor hem bestemde handleidingen en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren.
- Geef het artikelnummer van het product door aan de gebruiker.
- Neem de gebruiksaanwijzing samen met de gebruiker door.
- Beantwoord al zijn vragen.
- Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen.
- Zorg ervoor dat de gebruiker alle maatregelen voor de legionellabeveiliging kent om de geldende voorschriften voor het voorkomen van legionellabacteriën te vervullen.
- Informeer de gebruiker erover dat het product volgens de opgegeven intervallen dient te worden onderhouden.
- Wijs de gebruiker erop dat de werking van de thermostaat gehinderd kan zijn als hij de thermostaat van zijn vaste opstellingsplaats verwijdert..
- Informeer de gebruiker erover dat de ontvangststerkte tussen ontvanger en thermostaat resp. buitenvoeler niet door elektrische toestellen of invloeden van gebouwden gehinderd wordt.

### 8 Bedienings- en weergavefuncties

#### Aanwijzing

De in dit hoofdstuk beschreven functies zijn niet beschikbaar voor alle systeemconfiguraties.

De thermostaat beschikt over het niveau voor de gebruiker en het niveau voor de installateur.

De instellings- en afleesmogelijkheden voor de gebruiker, het bedieningsconcept en een bedieningsvoorbeeld zijn in de bedieningshandleiding van de thermostaat beschreven.

De instellings- en afleesmogelijkheden voor de installateur vindt u door op de menutoets te drukken (min. 5 sec.)  $\rightarrow$ Code invoeren (96)  $\rightarrow$  Op OK-toets drukken  $\rightarrow$  Installateurniveau. Als u de code niet kent, dan kunt u met behulp van de functie **Fabrieksinstelling** ( $\rightarrow$  Pagina 11) de code wissen. Hierbij gaan alle instelwaarden verloren.

Installateurniveau (→ Pagina 25)

U kunt vanuit elke willekeurig niveau naar het startscherm van het installateurniveau wisselen door kort op de menutoets te drukken.

U gaat weer naar het startscherm van het gebruikersniveau wanneer u op de menutoets drukt (min. 5 sec.) of het installateurniveau 5 minuten niet gebruikt.

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een functie geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze functie gaat.

De beschrijving van de functies voor **ZONE1**, **CV-CIRC1** en **Warmteopwekker 1** geldt plaatsvervangend voor alle voorhanden zones, CV-circuits en warmteopwekkers. Als een functie alleen geldt voor bepaalde zones, CV-circuits of warmteopwekkers, dan staat dat genoteerd bij de functie.

#### 8.1 Naar fabrieksinstelling terugzetten

Met deze functie kunt u alle instelwaarden terugzetten.

De beschrijving van de functie **Fabrieksinstelling** vindt u in de gebruiksaanwijzing.

De communicatie tussen thermostaat en ontvanger mag niet onderbroken of gestoord zijn.

- U bereikt het gebruikersniveau via Basisinstellingen →
   Fabr.inst. resetten naar de functie.
- U gaat direct naar de functie Fabrieksinstelling door de afstandsbediening met een toets te activeren en dan min.
   10 seconden lang beide pijltoetsen tegelijk ingedrukt te houden.

### 8.2 Systeem

#### 8.2.1 Systeemstatus aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Systeemstatus

 Met deze functie kunt u aflezen, in welke modus de CVinstallatie zich bevindt.

standby: de CV-installatie meldt geen energiebehoefte.

**Verw.b.**: de CV-installatie bevindt zich in het CV-bedrijf voor de CV-circuits.

Koelen: de CV-installatie bevindt zich in het koelbedrijf.

**Warmw.**: de CV-installatie bevindt zich in de verwarmingsmodus voor warm water in de boiler.

### 8.2.2 Vorstbescherming instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Vertrag. vorstbev.

 Met deze functie kunt u de activering van de vorstbescherming vertragen door een vertragingstijd in te stellen.

### 8.2.3 Softwareversie aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Thermost.modules

 Met deze functie kunt u de softwareversies van het display, de warmteopwekker en van de uitbreidingsmodules aflezen.

#### 8.2.4 Adaptieve stooklijn activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Adaptieve stooklijn

Met deze functie kunt u een automatische stooklijn activeren.

Als u deze functie met de instelwaarde **Ja** geactiveerd hebt, dan stelt de thermostaat automatisch de stooklijn bij. De automatische aanpassing van de stooklijn gebeurt in kleine stappen. Stel de stooklijn met de functie **Stooklijn** voor het gebouw passend in, zodat de functie **Adaptieve stooklijn** nog de fijne aanpassing moet uitvoeren.

### Voorwaarde is:

- Een evt. beschikbare afstandsbediening is in de woonruimte gemonteerd
- De thermostaat of evt. de afstandsbediening is in de functie **Zonetoewijzing** aan de correcte zone toegewezen.
- Bij de functie **Binnencompensatie** is de waarde **Thermos.** of **Compen.** gekozen.

#### 8.2.5 Actuele kamerluchtvochtigheid aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Act. kamerl.vocht.

 Met deze functie kunt u de actuele kamerluchtvochtigheid aflezen. De kamerluchtvochtigheidsvoeler is in de thermostaat ingebouwd.

#### 8.2.6 Actueel dauwpunt aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Actuel dauwpunt

- Met deze functie kunt u het actuele dauwpunt aflezen.

Het actuele dauwpunt wordt berekend uit de actuele kamertemperatuur en de actuele kamerluchtvochtigheid. De waarden voor de berekening van het actuele dauwpunt krijgt de thermostaat van de kamertemperatuurvoeler en de kamerluchtvochtigheidsvoeler.

Daarvoor moet de thermostaat aan een zone zijn toegewezen.De thermostaatfunctie moet geactiveerd zijn.

#### 8.2.7 Hybridemanager vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Hybride manager

 Met deze functie kunt u vastleggen met welke hybridemanager de verwarmingsinstallatie geregeld moet worden.

**Trival.p.**: de prijsgerichte hybridemanager zoekt de warmteopwekker op basis van de ingestelde tarieven in verhouding tot de energiebehoefte.

**Bival.p.**: de bivalentiepunthybridemanager zoekt de warmteopwekker op basis van de buitentemperatuur.

#### 8.2.8 Automatische koeling activeren

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Autom. koeling

 Met deze functie activeert of deactiveert u de automatische koeling. Als een warmtepomp aangesloten is en de functie **Autom. koeling** geactiveerd is, dan schakelt de thermostaat automatisch tussen verwarmings- en koelbedrijf om.

# 8.2.9 Gemiddelde van de buitentemperatuur aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ BT gemiddelde

 Met deze functie kunt u het gemiddelde van de buitentemperatuur aflezen.De thermostaat meet gedurende 24 uur de buitentemperatuur en berekent daaruit het gemiddelde.

#### 8.2.10 Bivalentiepunt verwarming instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Bivalentiep. verw.

 Als bij de functie Hybride manager het bivalentiepunt gekozen is, dan kunt u de functie Bivalentiep. verw. gebruiken.

Bij lage buitentemperaturen ondersteunt een extra CV-ketel de warmtepomp bij de opwekking van de vereiste energie. Met deze functie stelt u in, boven welke buitentemperatuur de extra CV-ketel uitgeschakeld blijft.

#### 8.2.11 Alternatiefpunt instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Alternatief punt

 Als bij de functie Hybride manager het bivalentiepunt gekozen is, dan kunt u de functie Alternatiefpunt gebruiken.

De functie vormt het alternatieve punt. Altijd als de buitentemperatuur onder de ingestelde temperatuurwaarde ligt, dan schakelt de thermostaat de warmtepomp uit en de extra CV-ketel zorgt in het CV-bedrijf voor de vereiste energie.

#### 8.2.12 Bivalentiepunt warm water instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Bivalentiep. WW

 Bij lage buitentemperaturen ondersteunt een extra CVketel de warmtepomp bij de opwekking van de vereiste energie voor de warmwaterbereiding. Met deze functie stelt u in onder welke buitentemperatuur de extra CVketel vrijgegeven is.

Onafhankelijk van de aangebrachte instelling wordt de extra CV-ketel voor de legionellabescherming geactiveerd.

### 8.2.13 CV-keteltype vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Type extra CV-ket.

 Als bij de functie Hybride manager de optie Trival.p. gekozen is, dan kunt u de functie Type extra CV-ket. gebruiken.

Met deze functie kiest u welke warmteopwekker, behalve de warmtepomp, nog geïnstalleerd is.

Opdat de warmtepomp en de extra warmteopwekker effectief en afgestemd kunnen werken, moet u de desbetreffende warmteopwekker selecteren. Bij een foute instelling van de warmteopwekker kunnen verhoogde kosten voor de gebruiker ontstaan.

#### 8.2.14 Temperatuur noodbedrijf instellen

# $\label{eq:stable} Installateurniveau \rightarrow Systeemconfig. \rightarrow Systeem \rightarrow Temp. noodbedrijf$

 Als een warmtepomp aangesloten is, dan kunt u de functie Temp. noodbedrijf gebruiken.

Bij uitval van de warmtepomp wekt de extra CV-ketel de vereiste energie op. Om hoge verwarmingskosten door de extra CV-ketel te vermijden, stelt u de aanvoertemperatuur laag in.

De gebruiker merkt een warmteverlies en herkent dat er een probleem aan de warmtepomp is. Bovendien verschijnt op het display een foutmelding van de warmtepomp en de gebruiker kan selecteren welk circuit de extra CV-ketel ondersteunt. Als de gebruiker de extra CV-ketel voor de opwekking van de vereiste energie vrijgeeft, zet de thermostaat de ingestelde temperatuur voor het noodbedrijf buiten werking.

# 8.2.15 Componenten door het energiebedrijf deactiveren

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Energiebed. gedeac.

 Met deze functie kan de energieleverancier een deactiveringssignaal versturen.

Het deactiveringssignaal heeft betrekking op de warmtepomp, de extra CV-ketel en de verwarmings- en koelfuncties van de installatie. U kunt vastleggen welke componenten en functies de thermostaat deactiveert. De vastgelegde componenten en functies zijn gedeactiveerd tot de energieleverancier het deactiveringssignaal terugneemt.

De warmteopwekker negeert het deactiveringssignaal, zodra de warmteopwekker zich in de vorstbeveiliging bevindt.

#### 8.2.16 Soort ondersteuning extra CV-ketel kiezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Extra CV-ket. voor

- Met deze functie kunt u vastleggen, of de extra CV-ketel de warmtepomp bij warm water, verwarmen of helemaal niet moet ondersteunen.
- WW: ondersteunt de warmtepomp bij de warmwaterbereiding
   Voor de vorstbeveiliging of het ontdooien van de warmtepomp wordt de extra CV-ketel geactiveerd.
- Verw.: ondersteunt de warmtepomp bij het verwarmen Voor de legionellabescherming wordt de extra CV-ketel geactiveerd.
- WW+vw: ondersteunt de warmtepomp bij de warmwaterbereiding en bij het verwarmen
- inactief: geen ondersteuning van de warmtepomp
   Voor de legionellabescherming, vorstbeveiliging of het ontdooien wordt de extra CV-ketel geactiveerd.

Bij inactieve extra CV-ketel kan het systeem niet voor het comfort zorgen.

### 8.2.17 Temperatuur Koelen starten instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ BT koelen starten

 Met deze functie kunt u de koelstarttemperatuur instellen.
 Als de buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde koelstarttemperatuur, dan is het koelbedrijf mogelijk. Koelen mogelijk activeren (→ Pagina 18)

#### 8.2.18 Systeem aanvoertemperatuur aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Syst. aanvoertemp.

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  CV-CIRC1  $\rightarrow$  Syst. aanvoertemp.

 Met deze functie kunt u de actuele temperatuur, zoals van de open verdeler, aflezen.

#### 8.2.19 Configuratie systeemschema

Een systeemschema met bijbehorend bedradingsschema vormt de basis voor elke CV-installatie.

Als u geen passend systeemschema in het bijgeleverde boek met systeemschema's vindt, dan kunt u het passende systeemschema en het passende bedradingsschema via de Bulex internetpagina's downloaden.

#### 8.2.20 Systeemschema vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Systeemschema

 Met deze functie legt u het systeemschema in de thermostaat vast.

Het gekozen systeemschema moet bij de ingebouwde CVinstallatie passen. In het boek met systeemschema's vindt u de mogelijke systeemschema's met een systeemschemanummer. Het systeemschema-nummer moet u in de thermostaat invoeren.

Instelwaarden voor systeemschema, **RED-3** en **RED-5** ( $\rightarrow$  bijlage B)

# 8.2.21 Parallelle boilerlading (boiler en mengklepcircuit) activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Paral. boilerlad.

 Met deze functie kunt u voor het aangesloten mengcircuit vastleggen dat tijdens een lading van de boiler het mengcircuit verder verwarmd wordt.

Als de functie **Paral. boilerlad.** geactiveerd is, dan loopt tijdens het laden van de boiler de toevoer naar de mengcircuits verder. Zolang er energiebehoefte in het mengcircuit bestaat, schakelt de thermostaat de verwarmingspomp in het mengcircuit niet uit. Het ongemengde CV-circuit wordt bij een boilerlading altijd uitgeschakeld.

#### 8.2.22 Maximale boilerlaadtijd instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Max. boilerlaadt.

 Als een warmtepomp aangesloten is, kunt u met deze functie de maximale boilerlaadtijd instellen, waarin de boiler zonder onderbreking geladen wordt.

De instelling **uit** betekent dat er geen tijdsbeperking voor de boilerlaadtijd is.

#### 8.2.23 Wachttijd voor warmwaterbehoefte instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Blok.tijd WW-beh.  Als een warmtepomp aangesloten is, kunt u met deze functie en periode instellen waarin de boilerlading geblokkeerd wordt.

Als de maximale boilerlaadtijd bereikt is, maar de gewenste temperatuur van de aangesloten boiler is nog niet bereikt, dan treedt de functie **Blok.tijd WW-beh.** in werking.

#### 8.2.24 Nalooptijd voor boilerpomp vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Laadp. nalooptijd

 Met deze functie kunt u een nalooptijd voor de boilerlaadpomp vastleggen. De voor het laden van de boiler vereiste hoge aanvoertemperatuur wordt door de laadpompnaloop nog zoveel mogelijk naar de boiler geleid voor de CV-circuits, vooral het brandercircuit, opnieuw voor de verwarmingsfunctie vrijgegeven worden.

Als de ingestelde warmwatertemperatuur (boilerlading) is bereikt, dan schakelt de thermostaat de warmteopwekker uit. De nalooptijd voor de boilerlaadpomp begint.De thermostaat schakelt de boilerlaadpomp na afloop van de nalooptijd automatisch uit.

#### 8.2.25 Hysterese voor boilerlading instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Hyst. boilerlad.

 Als een warmtepomp aangesloten is, kunt u met deze functie een hysterese voor de boilerlading instellen.

Voorbeeld: als de gewenste temperatuur op 55°C en het temperatuurverschil voor de boilerlading op 10 K ingesteld is, dan begint de boilerlading zodra de boilertemperatuur tot 45°C gedaald is.

#### 8.2.26 Offset voor lading boiler vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Boilerlad. offset

 Als er een warmtepomp is aangesloten, dan kunt u met deze functie een offsetwaarde (K) voor de ingestelde warmwatertemperatuur vastleggen.De warmwaterboiler wordt dan met de aanvoertemperatuur geladen die het resultaat is van de som van de ingestelde warmwatertemperatuur en deze offsetwaarde.

# 8.2.27 Dag voor legionellabeveiligingsfunctie vastleggen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Legionellabev. dag

 Met deze functie kunt u vastleggen of de legionellabeveiligingsfunctie op een bepaalde dag of dagelijks uitgevoerd wordt.

Als de legionellabeveiliging geactiveerd is, dan worden op de vastgelegde dag of het vastgelegde blok van dagen de betreffende boiler en de betreffende warmwaterleidingen tot op een temperatuur van meer dan 60 °C opgewarmd. Hiervoor wordt de waarde van de gewenste boilertemperatuur automatisch tot 70 °C (met 5 K–hysterese) verhoogd. De circulatiepomp wordt ingeschakeld.

De functie wordt automatisch beëindigd als de boilertemperatuurvoeler langer dan 60 minuten een temperatuur van meer dan 60 °C vaststelt of na het verstrijken van een tijd van 120 minuten (om "ophangen" in deze functie bij gelijktijdig tappen te vermijden).

Fabrieksinstelling = **uit** betekent geen legionellabescherming.

Als **Dagen buitenshuis plannen** gepland werden, dan is de legionellabeveiligingsfunctie gedurende deze dagen niet actief. Deze functie wordt direct op de eerste dag na het verstrijken van de **Dagen buitenshuis plannen** en op de vastgelegde dag/het vastgelegde blok van dagen op de vastgelegde **Tijd** ( $\rightarrow$  Pagina 14) uitgevoerd.

Als in het CV-systeem een warmtepomp geïnstalleerd is, dan activeert de thermostaat de extra CV-ketel voor de legionellabescherming.

# 8.2.28 Tijd voor legionellabeveiligingsfunctie vastleggen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Legionellabev. tijd

 Met deze functie kunt u de tijd voor de uitvoering van de legionellabeveiliging vastleggen.

Bij het bereiken van de tijd op de vastgelegde dag start de functie automatisch, indien geen **Dagen buitenshuis plannen** zijn gepland.

#### 8.2.29 Onderhoudsdatum invoeren

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Systeem  $\rightarrow$  Onderhoudsdatum

 U kunt een datum (dag, maand, jaar) voor het volgende regelmatige onderhoud in de thermostaat opslaan.

Is de datum voor een onderhoudstermijn bereikt, dan verschijnt in het startscherm een onderhoudsmelding.

#### 8.2.30 Offset voor buffertank instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ PV buffer. offset

 Als een warmtepomp aangesloten is, dan kunt u met deze functie een offsetwaarde (K) voor de buffertank van de CV-circuits instellen.

Het buffervat wordt met de aanvoertemperatuur+ingestelde offsetwaarde geladen, als bij de functie **Multifunct. ing.** de optie **PV** geactiveerd is.

# 8.2.31 Aansturingsvolgorde van de cascade activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Aanstuuromkeer

- Als het systeem een cascade bevat, dan kunt u de functie aansturingsomkering gebruiken.
- uit: de thermostaat stuurt de warmteopwekkers altijd in de volgorde 1, 2, 3, ... aan.
- aan: de functie dient om de warmteopwekkers gelijkmatig te gebruiken. De thermostaat sorteert de warmteopwekkers een keer per dag volgens de aansturingstijd. De bijstookverwarming is van de sortering uitgesloten.

# 8.2.32 Aansturingsvolgorde van de cascade aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Systeem $\rightarrow$ Aanstuurvolgorde

 Met deze functie kunt u aflezen in welke volgorde de thermostaat de warmteopwekkers aanstuurt. De bijstookverwarming is niet betroffen van de volgorde van de aansturing en wordt daarom niet weergegeven.

#### 8.3 Configuratie van de RED-3 adressen

### 8.3.1 In- en uitgangen van de RED-3 configureren

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Config.RED-3, adr.1  $\rightarrow$  Configuratie

 Met deze functie configureert u, welke in- en uitgangen u kunt gebruiken en welke functies de in- en uitgangen hebben.

Elke configuratie heeft een eenduidige instelwaarde die u in de functie **Configuratie** moet invoeren. De instelwaarde en de klemmenbezetting bij het geselecteerde systeemschema kunt u in het boek met systeemschema's Configuratie systeemschema ( $\rightarrow$  Pagina 13) terugvinden.

Aansluiting van de actoren en sensoren op **RED-3** ( $\rightarrow$  Pagina 32)

# 8.3.2 Multifunctionele uitgang van de RED-3 configureren

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Config.RED-3, adr.1 $\rightarrow$ RED-3 multif. uitg.

- Met deze functie kunt u instellen, met welke functionaliteit de multifunctionele uitgang bezet moet worden.

Aansluiting van de actoren en sensoren op **RED-3** (→ Pagina 32)

De functie **RED-3 multif. uitg.** verschijnt niet op het display, als door de systeemconfiguratie de functionaliteit van de multifunctionele uitgang is vastgelegd.

### 8.4 Configuratie van de RED-5-adressen

#### 8.4.1 In- en uitgangen van de RED-5 configureren

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Config.RED-5  $\rightarrow$  Configuratie

 Met deze functie configureert u, welke in- en uitgangen u kunt gebruiken en welke functies de in- en uitgangen hebben.

Elke configuratie heeft een eenduidige instelwaarde die u in de functie **Configuratie** moet invoeren. De instelwaarde en de klemmenbezetting bij het geselecteerde systeemschema kunt u in het boek met systeemschema's Configuratie systeemschema ( $\rightarrow$  Pagina 13) terugvinden.

Aansluiting van de sensoren aan **RED-5** (→ Pagina 32)

Aansluiting van de actoren aan **RED-5** (→ Pagina 32)

# 8.4.2 Multifunctionele uitgang van de RED-5 configureren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Config.RED-5 $\rightarrow$ Configuratie

 Met deze functie kunt u instellen, met welke functionaliteit de multifunctionele uitgang bezet moet worden.

## **Bedienings- en weergavefuncties 8**

Aansluiting van de sensoren aan RED-5 (→ Pagina 32)

Aansluiting van de actoren aan **RED-5** ( $\rightarrow$  Pagina 32)

Als u bij de **RED-5** de configuratie 3 (**Configuratie**) ingesteld hebt, dan mag u **TV-reg.** niet instellen.

De functie **RED-5 multif. uitg.** verschijnt niet op het display, als door de systeemconfiguratie de functionaliteit van de multifunctionele uitgang is vastgelegd.

#### 8.5 Extra module

#### 8.5.1 Multifunctionele uitgang configureren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Extra module $\rightarrow$ Multifunc. uitg. 2

 U kunt de multifunctionele uitgang 2 gebruiken om de circulatiepomp, de ontvochtiger of de legionellabeschermingspomp aan te sturen.

Afhankelijk van het vastgelegde systeemschema is de multifunctionele uitgang 2 met een enkele functie opgegeven of u kunt een functie uit een selectie van twee of drie functies instellen.

#### 8.5.2 Uitgangsvermogen van de extra CV-ketel instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Extra module $\rightarrow$ Uitg. extra verw.

 Als u een Genia Air heeft aangesloten, dan kunt u deze functie Uitg. extra verw. gebruiken. Met deze functie stelt u de stand (max. uitgangsvermogen) in, waarmee de extra CV-ketel bij een warmteaanvraag mag werken.

U kunt de extra CV-ketel in drie verschillende standen (uitgangsvermogens) gebruiken.

#### 8.5.3 Multifunctionele ingang configureren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Extra module $\rightarrow$ Multifunct. ing.

 Als een warmtepomp aangesloten is, dan kunt u de functie Multifunct. ing.gebruiken. Daarvoor vraagt de thermostaat de ingang van de warmtepomp op.

Ingang bij de Genia Air is: ME

Als op de ingang van de warmtepomp een signaal aanwezig is, dan zijn de volgende functies mogelijk.

**n.gebr.**: de thermostaat activeert geen functies. De thermostaat negeert het aanwezige signaal.

**1xcirc.**: de gebruiker heeft op de toets voor de circulatie gedrukt. De thermostaat stuurt de circulatiepomp voor een korte periode aan.

**PV**: de aangesloten fotovoltaïsche installatie genereert overtollige stroom, die voor de CV-installatie gebruikt moet worden. De thermostaat activeert het laden van het buffervat in het CV-circuit. Daarbij wordt het buffervat met de aanvoertemperatuur en een offset, zie Offset voor buffervat instellen ( $\rightarrow$  Pagina 14) zolang geladen, tot het signaal op de ingang van de warmtepomp weer daalt.

#### 8.6 Warmwatercircuit

#### 8.6.1 Boiler instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmwatercircuit  $\rightarrow$  Boiler

 Met deze functie kunt u een boiler voor het warmwatercircuit activeren of deactiveren.

Als een boiler aan de CV-installatie aangesloten is, moet de installatie altijd op actief ingesteld zijn.

#### 8.6.2 Modus voor warmwatercircuit instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmwatercircuit  $\rightarrow$  Modus WW  $\rightarrow$  uit

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmwatercircuit  $\rightarrow$  Modus WW  $\rightarrow$  Auto

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmwatercircuit  $\rightarrow$  Modus WW  $\rightarrow$  Dag

 Met deze functie kunt u de modus voor het warmwatercircuit instellen.

De uitvoerige functiebeschrijving voor de functie **Modus** vindt u in de gebruiksaanwijzing van de thermostaat.

#### 8.6.3 Gewenste boilertemperatuur instellen (warm water)



Gevaar!

#### Levensgevaar door legionellabacteriën!

Legionellabacteriën ontwikkelen zich bij temperaturen onder 60 °C.

 Zorg ervoor dat de gebruiker alle maatregelen voor de legionellabeveiliging kent om de geldende voorschriften voor het voorkomen van legionellabacteriën te vervullen.

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Warmwatercircuit $\rightarrow$ Warm water

 Met deze functie kunt u de gewenste temperatuur (Warm water) voor een aangesloten warmwaterboiler vastleggen. Stel aan de thermostaat de gewenste temperatuur zo in dat de warmtebehoefte van de exploitant net gedekt wordt.

# 8.6.4 Werkelijke temperatuur van de boiler aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Warmwatercircuit $\rightarrow$ Werk. boilertemp.

 Met deze functie kunt u de gemeten boilertemperatuur aflezen.

#### 8.6.5 Status van de boilerlaadpomp aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Warmwatercircuit $\rightarrow$ Boilerlaadpomp

 Met deze functie kunt u de status van de boilerlaadpomp (aan, uit) aflezen.

# 8.6.6 Gewenste aanvoertemperatuur van het warmwatercircuit aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Warmwatercircuit $\rightarrow$ Gew. aanvoertemp.

 Met deze functie kunt u de gewenste aanvoertemperatuur van warmwatercircuit aflezen.

#### 8.6.7 Status van de circulatiepomp aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmwatercircuit  $\rightarrow$  Circulatiepomp

 Met deze functie kunt u de status van de circulatiepomp (aan, uit) aflezen.

#### 8.7 Buffervat

# 8.7.1 Boilertemperatuur boven in de buffertank aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Buffertank  $\rightarrow$  Boilertemp. boven

 Met deze functie kunt u de werkelijke temperatuur in het bovenste gedeelte van de buffertank aflezen.

# 8.7.2 Boilertemperatuur beneden in de buffertank aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Buffertank $\rightarrow$ Boilertemp. onder

 Met deze functie kunt u de werkelijke temperatuur in het onderste gedeelte van de buffertank aflezen.

#### 8.8 CV 1

U kunt het CV-circuit gebruiken voor verschillende functionaliteiten (CV-circuit, poolcircuit, vaste waarde-circuit etc.). Het display geeft alleen de functies weer, die u nodig hebt voor het gebruik van het CV-circuit. In het overzicht kunt u de functies vinden, die u bij uw configuratie kunt instellen of aflezen.

Functies voor het CV-circuit (→ Pagina 32)

#### 8.8.1 Soort circuit instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  CV-CIRC1  $\rightarrow$  Soort circuit

 Met deze functie kunt u vastleggen, welke functionaliteit het CV-circuit moet krijgen.

Het eerste CV-circuit in het systeem heeft de fabrieksinstelling **Verw**. Alle verdere CV-circuits hebben de fabrieksinstelling **inactief**, die u evt. moet activeren.

inactief: het CV-circuit wordt niet gebruikt.

**Verw.**: het CV-circuit wordt gebruikt om te verwarmen en is weersafhankelijk geregeld. Afhankelijk van het systeemschema kan het CV-circuit een mengklepcircuit of een direct circuit zijn.

**Zwembad**: het CV-circuit wordt als poolcircuit gebruikt. U kunt de externe zwembadthermostaat aansluiten op de ingang DEM1 tot DEMx van de **RED-3**. Als de klemmen op de ingang kortgesloten zijn, is er geen warmtebehoefte. Als de klemmen op de ingang open zijn, is er warmtebehoefte.

**Vaste w.**: het CV-circuit wordt geregeld op twee vaste gewenste aanvoertemperaturen. Het CV-circuit kan omgeschakeld worden tussen twee gewenste aanvoertemperaturen.

Afhankelijk van gekozen **Soort circuit**, verschijnen op het display alleen de bijbehorende functies als lijstopties.

#### 8.8.2 Status van de CV-pomp aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Pompstatus

 Met deze functie kunt u de actuele status (aan, uit) van de CV-pomp van het CV-circuit aflezen.

#### 8.8.3 Status van de CV-circuitmenger aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC2 $\rightarrow$ Mengklepstatus

 Met deze functie kunt u de actuele status (opent, sluit, staat stil) van de CV-circuitmenger van CV-CIRC2 aflezen.

#### 8.8.4 Temperatuurverhoging instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Temp.verhoging

 Met deze functie kunt u de temperatuurverhoging instellen. De temperatuurverhoging verhoogt de actuele gewenste temperatuur van het CV-circuit met de ingestelde waarde.

De functie maakt bij mengcircuits met vaste bijmenging mogelijk, dat in de verwarmmodus de gewenste temperatuur bereikt kan worden, hoewel de vaste bijmenging de temperatuur van het mengcircuit sterk verlaagt.

De functie maakt bovendien een optimaal regelbereik voor het gebruik van de mengklep mogelijk. Een stabiel gebruik is alleen mogelijk als de mengklep slechts zelden tot tegen de aanslag moet lopen. Daardoor wordt een hogere regelkwaliteit gegarandeerd.

#### 8.8.5 Gewenste aanvoertemperatuur van het CVcircuit aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Gew. aanvoertemp.

 Met deze functie kunt u de gewenste aanvoertemperatuur van het CV-circuit aflezen.

#### 8.8.6 Werkelijke temperatuur aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Werk. temp.

 Met deze functie kunt u de werkelijke temperatuur van het CV-circuit aflezen.

#### 8.8.7 Status CV-circuit aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Status

 Met deze functie kunt u aflezen, in welke modus CV-CIRC1 zich bevindt.

uit: het CV-circuit meldt geen energiebehoefte.

Verw.b.: het CV-circuit bevindt zich in het CV-bedrijf.

Koelen: het CV-circuit bevindt zich in het koelbedrijf.

**Warm w.**: het CV-circuit bevindt zich in de CV-functie voor warm water in de boiler.

### 8.8.8 Temperatuurgrens voor deactivering van het CV-circuit instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ BT uitschakelgr.

 Met deze functie kunt u de temperatuurgrens instellen.
 Als de buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde uitschakelgrens, dan deactiveert de thermostaat de CVfunctie.

## 8.8.9 Gewenste aanvoertemperatuur hoog van het zwembadcircuit resp. vastewaardecircuit instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  CV-CIRC1  $\rightarrow$  Gew. aanvoert. hoog

 Met deze functie kunt u de gewenste hoge aanvoertemperatuur van het zwembadcircuit resp. het vaste-waardecircuit instellen. De gewenste aanvoertemperatuur hoog geldt voor de tijdvensters, die de waarde aan hebben.

#### Voorwaarde is:

- In de functie Soort circuit hebt u de instelling Zwembad resp. Vaste w. gekozen.
- In de functie Tijdprogramma verwarmen hebt u de instelling aan voor de tijdvensters gekozen.

#### 8.8.10 Gewenste aanvoertemperatuur laag van het zwembadcircuit resp. vaste-waardecircuit instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Gew. aanvoert. laag

 Met deze functie kunt u de gewenste lage aanvoertemperatuur van het zwembadcircuit resp. het vaste-waardecircuit instellen. De gewenste aanvoertemperatuur laag geldt voor de tijdvensters, die de waarde uit hebben.

#### Voorwaarde is:

- In de functie Soort circuit hebt u de instelling Zwembad resp. Vaste w. gekozen.
- In de functie Tijdprogramma verwarmen hebt u de instelling uit voor de tijdvensters gekozen.

#### 8.8.11 Kamerthermostaat activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Binnencompensatie

 Met de functie kunt u vastleggen of de ingebouwde temperatuurvoeler in de thermostaat of in de afstandsbediening aanvullend gebruikt moet worden.

#### Voorwaarde is:

- Een evt. beschikbare afstandsbediening is in de woonruimte gemonteerd.
- De thermostaat of evt. de afstandsbediening is in de functie Zonetoewijzing aan de zone toegewezen, waarin de thermostaat resp. de afstandsbediening is geïnstalleerd. Als u geen zonetoewijzing uitvoert, dan is de functie Binnencompensatie buiten werking.

**Geen**: temperatuurvoeler wordt voor de regeling niet gebruikt.

**Compen.**: de ingebouwde temperatuurvoeler meet de actuele kamertemperatuur in de referentiekamer. Deze waarde wordt met de gewenste kamertemperatuur vergeleken en leidt bij een verschil tot een aanpassing van de aanvoertemperatuur door de zogenaamde "Effectieve gewenste kamertemperatuur". Effectieve gewenste kamertemp. = ingestelde gewenste kamertemp. + (ingestelde gewenste kamertemperatuur - gemeten kamertemperatuur). In de plaats van de ingestelde gewenste kamertemperatuur wordt dan de effectieve gewenste kamertemperatuur voor de regeling gebruikt.

**Thermos.**: functie zoals compensatie, toch wordt bijkomend de zone uitgeschakeld als de gemeten gewenste kamertemperatuur + 3/16 K hoger is dan de ingestelde gewenste kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur opnieuw + 2/16 K onder de ingestelde gewenste kamertemperatuur daalt, dan wordt de zone opnieuw ingeschakeld. Het gebruik van de kamerthermostaat leidt in combinatie met een zorgvuldige gekozen stooklijn tot een optimale regeling van de CV-installatie.

#### 8.8.12 Stooklijn instellen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Stooklijn

 Als de instelling van de stooklijn niet voldoende is om het woonklimaat volgens de wensen van de gebruiker te regelen, kunt u de bij de installatie uitgevoerde instelling van de stooklijn aanpassen.

Als u de functie **Adaptieve stooklijn** activeert, moet u de waarde van de stooklijn altijd aan de configuratie van het verwarmingsoppervlak aanpassen.



De afbeelding toont de mogelijke stooklijnen van 0,1 tot 4.0 voor een gewenste kamertemperatuur van 20 °C. Als bijv. de stooklijn 0.4 gekozen is, dan wordt bij een buitentemperatuur van -15 °C op een aanvoertemperatuur van 40 °C geregeld.



B Gewenste aanvoertemperatuur °C D As a

Als de stooklijn 0.4 gekozen is en voor de gewenste kamertemperatuur 21 °C opgegeven is, dan verschuift de stooklijn zoals op de afbeelding weergegeven. Bij de 45° hellende as a wordt de stooklijn parallel verschoven overeenkomstig de waarde van de gewenste kamertemperatuur. Bij een buitentemperatuur van -15 °C zorgt de regeling voor een aanvoertemperatuur van 45 °C.

#### 8.8.13 Minimale aanvoertemperatuur voor CVcircuit instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Min. tempratuur

 Met deze functie kunt u een minimumwaarde voor de aanvoertemperatuur in de verwarmingsmodus voor elk CV-circuit aangeven die bij de regeling niet onderschreden mag worden. De thermostaat vergelijkt de berekende aanvoertemperatuur met de ingestelde waarde voor de minimumtemperatuur en regelt bij een verschil bij tot een grotere waarde.

#### 8.8.14 Maximale aanvoertemperatuur voor CVcircuit instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Max. temperatuur

 Met deze functie kunt u een maximumwaarde voor de aanvoertemperatuur in de verwarmingsmodus voor elk CV-circuit aangeven, die bij de regeling niet overschreden mag worden. De thermostaat vergelijkt de berekende aanvoertemperatuur met de ingestelde waarde voor de maximumtemperatuur en regelt bij een verschil bij tot een kleinere waarde.

### 8.8.15 Koelen mogelijk activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Koelen mogelijk

 Als een warmtepomp aangesloten is, dan kunt u de functie Koelen voor het CV-circuit activeren.

#### 8.8.16 Dauwpuntbewaking activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Dauwpuntbewaking

Met deze functie kunt u de dauwpuntbewaking activeren.

Als er geen dauwpuntbewaking geactiveerd is, dan vergelijkt de thermostaat de ingestelde minimale gewenste aanvoerwaarde koelen met de dauwpunt+ offset. De thermostaat kiest altijd de hogere temperatuur zodat zich geen condens kan vormen.

#### 8.8.17 Offset van het dauwpunt instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  CV-CIRC1  $\rightarrow$  Offset dauwpunt

 Met deze functie kunt u de offset van het dauwpunt instellen.

De offset is een veiligheidstoeslag die bij het dauwpunt opgeteld wordt. De thermostaat kiest voor de berekende aanvoertemperatuur het maximum uit ingestelde aanvoertemperatuur en dauwpunt + offset.

### 8.8.18 Temperatuur Koelen beëindigen instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ BT koelen beëind.

 Met deze functie kunt u de temperatuurgrens instellen, vanaf waar de koeling uitgeschakeld wordt. Als de buitentemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuurgrens, dan stopt de thermostaat het koelbedrijf.

# 8.8.19 Minimale gewenste aanvoerwaarde koelen instellen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Min. gew.aanv.w. koe

 Als een warmtepomp aangesloten is en de functie Koelen mogelijk voor het CV-circuit geactiveerd is, dan kunt u de gewenste aanvoerwaarde voor de functie Koelen mogelijk instellen.

De thermostaat regelt het CV-circuit op de minimaal gewenste aanvoerwaarde koelen, ook al heeft de gebruiker de gewenste temperatuur voor het koelen lager ingesteld.

# 8.8.20 Status van de externe warmtebehoefte aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Status ext. warmteb.

 Met deze functie kunt u aan de status op de externe ingang aflezen, of er een warmtebehoefte is.

Al naar gelang de configuratie van de **RED-3** is er voor elk CV-circuit een externe ingang. Op deze externe ingang kunt u bijv. een externe zonethermostaat aansluiten.

#### 8.8.21 Regelingsgedrag voor de vorstbeveiliging opgeven

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ CV-CIRC1 $\rightarrow$ Vorstbeveiliging

 Met de functie kunt u het gedrag van de thermostaat in de autostand voor elk CV-circuit afzonderlijk opgeven.
 Fabrieksinstelling: Eco

U hebt de keuze uit twee regelingsmodi die u door het gebruik van de kamerthermostaat nog verder kunt aanpassen:.

Als u bij de functie **Binnencompensatie** de waarde **Thermos.** ingesteld hebt, dan is de functie **Vorstbeveiliging** zonder werking. De thermostaat regelt altijd op de gewenste kamertemperatuur 5 °C.

 Eco: de modus Auto en uit is uitgeschakeld. Bij een aangesloten mengklepcircuit is de CV-pomp uitgeschakeld en de CV-circuitmenger is gesloten. De buitentemperatuur wordt bewaakt. Daalt de buitentemperatuur onder 4 °C, dan schakelt de thermostaat na het verstrijken van de vorstbeschermingsfunctie de verwarmingsfunctie in. De CV-pomp is vrijgegeven. Is een mengklepcircuit aangesloten, dan zijn de CV-pomp en de CV-circuitmenger vrijgegeven. De thermostaat regelt de gewenste kamertemperatuur op de ingestelde temperatuur **Nacht**. Ondanks ingeschakelde verwarmingsfunctie is de warmteopwekker alleen indien nodig actief. De verwarmingsfunctie blijft ingeschakeld tot de buitentemperatuur boven 4 °C stijgt, daarna schakelt de thermostaat de verwarmingsfunctie opnieuw uit, maar de bewaking van de buitentemperatuur blijft actief.

 Nacht: de verwarmingsfunctie is ingeschakeld en de gewenste kamertemperatuur wordt op de ingestelde temperatuur Nacht gezet en geregeld.

#### 8.9 ZONE1

#### 8.9.1 Zone deactiveren

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  ZONE1  $\rightarrow$  Zone geactiveerd

 Met deze functie kunt nu de zone deactiveren die u niet nodig hebt.

Alle aanwezige zones verschijnen op het display, als de aanwezige CV-circuits in de functie **Soort circuit** geactiveerd zijn.

Soort circuit instellen (→ Pagina 16)

#### 8.9.2 Zonenaam veranderen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  ZONE1  $\rightarrow$  Zonenaam

 U kunt de af fabriek opgegeven zonenaam naar wens veranderen. De naam is tot 10 tekens beperkt.

#### 8.9.3 Zone toewijzen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  ZONE1  $\rightarrow$  Zonetoewijzing

 Met deze functie wijst u het toestel (thermostaat of afstandsbediening) dat in de zone is geïnstalleerd, toe aan de geselecteerde zone. De regeling gebruikt bovendien de kamertemperatuursensor van het toegewezen toestel.

Als u een afstandsbediening toegewezen hebt, gebruikt de afstandsbediening alle waarden van de toegewezen zone.

Als u geen zonetoewijzing uitvoert, dan is de functie **Binnencompensatie** buiten werking.

#### 8.9.4 Kamertemperatuur aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  ZONE1  $\rightarrow$  Kamertemperatuur

 Als de thermostaat aan een zone is toegewezen, dan kunt u de actuele kamertemperatuur aflezen.

De thermostaat heeft een ingebouwde temperatuurvoeler die de kamertemperatuur bepaalt.

#### 8.9.5 Status van de zoneklep aflezen

 $Installateurniveau \rightarrow Systeemconfig. \rightarrow ZONE1 \rightarrow Status zoneklep$ 

 Met deze functie kunt u de actuele status van de zoneklep (open, dicht) aflezen.

#### 8.9.6 Nachttemperatuur instellen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  ZONE1  $\rightarrow$  Nachttemperatuur

 Met deze functie kunt u de gewenste nachttemperatuur van de zone instellen.

De nachttemperatuur is de temperatuur waarop de verwarming in tijden van geringe warmtebehoefte (bijv. 's nachts) verlaagd moet worden.

# 8.10 Warmteopwekker 1, Warmtepomp 1 resp. Extra module WP

#### 8.10.1 Status aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmteopwekker 1  $\rightarrow$  act. aanvoertemp.

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmtepomp 1  $\rightarrow$  act. aanvoertemp.

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Extra module WP  $\rightarrow$  act. aanvoertemp.

 Met deze functie kunt u aflezen, welke behoefte de thermostaat aan de warmteopwekker, de warmtepomp of de extra module van de warmtepomp meldt.

standby: de thermostaat meldt geen energiebehoefte.

**Verw.b.**: de thermostaat meldt een energiebehoefte voor de CV-functie.

**Koelen**: de thermostaat meldt een energiebehoefte voor het koelbedrijf.

**Warmw.**: de thermostaat meldt een energiebehoefte voor de warmwaterbereiding.

#### 8.10.2 Aanvoertemperatuur aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmteopwekker 1  $\rightarrow$  Status

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Extra module WP  $\rightarrow$  Status

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Warmteopwekker 1  $\rightarrow$  act. aanvoertemp.

 Met deze functie kunt u de werkelijke aanvoertemperatuur van de warmteopwekker, de warmtepomp of van de extra module van de warmtepomp aflezen.

#### 8.11 Zonnecircuit

#### 8.11.1 Collectortemperatuur aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Zonnecircuit  $\rightarrow$  Collectortemp.

 Met deze functie kunt u de actuele temperatuur aan de collectortemperatuurvoeler aflezen.

#### 8.11.2 Status van de zonnepomp aflezen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonnecircuit $\rightarrow$ Status zonnepomp

 Met deze functie kunt u de actuele status van de zonnepomp (aan, uit) aflezen.

#### 8.11.3 Looptijd van de zonnepomp aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Zonnecircuit  $\rightarrow$  Looptijd zonnepomp

## 8 Bedienings- en weergavefuncties

 Met deze functie kunt u de gemeten bedrijfsuren van de zonnepomp sinds de ingebruikneming of sinds de laatste reset aflezen.

#### 8.11.4 Looptijd van de zonnepomp resetten

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonnecircuit $\rightarrow$ Looptijd resetten

 Met deze functie kunt u de opgetelde bedrijfsuren van de zonnepomp op nul zetten.

# 8.11.5 Waarde van de zonneopbrengstvoeler aflezen

# $Installateurniveau \rightarrow Systeemconfig. \rightarrow Zonnecircuit \rightarrow Zonneopbr.voeler$

 Met deze functie kunt u de actuele waarde van de zonneopbrengstvoeler aflezen.

# 8.11.6 Doorstromingshoeveelheid zonnecircuit instellen

## Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonnecircuit $\rightarrow$ Doorstr. zon.-ener.

 In deze functie voert u de waarde van de volumestroom in. Deze waarde dient voor de berekening van de zonneopbrengst.

Als in het systeem een **GHS 70** geïnstalleerd is, dan levert **GHS 70** de waarde van de volumestroom. De thermostaat negeert de ingevoerde waarde in deze functie.

#### 8.11.7 Zonnepompkick activeren

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonnecircuit $\rightarrow$ Zonnepompkick

 Met de functie kunt u een pompkick voor de zonnepomp activeren om de temperatuurregistratie van de collectortemperatuur te versnellen.

Afhankelijk van het type komt het bij sommige collectoren tot een tijdsvertraging bij het bepalen van de meetwaarde voor de temperatuurregistratie. Met de functie **Zonnepompkick** kunt u de tijdsvertraging verkorten. Bij een geactiveerde functie wordt de zonnepomp gedurende 15 s ingeschakeld (zonnepompkick) als de temperatuur op de collectorvoeler met 2 K/uur gestegen is. Daardoor wordt de verwarmde collectorvloeistof sneller naar het meetpunt getransporteerd.

### 8.11.8 Zonnecircuitbeveiliging instellen

# $\label{eq:stable} Installateurniveau \rightarrow Systeemconfig. \rightarrow Zonnecircuit \rightarrow Zonnecircuitbev.f.$

 Met de functie kunt u een temperatuurgrens voor de gemeten collectortemperatuur in het zonnecircuit vastleggen.

Als de voorhanden zonnewarmte-energie de actuele warmtebehoefte (bijv. alle boilers volledig geladen) overstijgt, dan kan de temperatuur in het collectorveld sterk stijgen. Wordt de ingestelde veiligheidstemperatuur aan de collectortemperatuurvoeler overschreden, dan wordt de zonnepomp ter bescherming van het zonnecircuit (pomp, ventielen etc.) tegen oververhitting uitgeschakeld. Na het afkoelen (35 K-hysterese) wordt de zonnepomp opnieuw ingeschakeld.

#### 8.11.9 Minimale collectortemperatuur instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonnecircuit $\rightarrow$ Min. collectortemp.

 Met de functie kunt de minimale collectortemperatuur instellen.

Inschakelverschil voor zonnelading vastleggen  $(\rightarrow \text{Pagina } 20)$ 

# 8.11.10 Ontluchtingstijd voor het zonnecircuit instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonnecircuit $\rightarrow$ Ontluchtingstijd

 De functie ondersteunt de ontluchting van het zonnecircuit.

De thermostaat beëindigt de functie, als de ingestelde ontluchtingstijd afgelopen is, de zonnecircuitbeveiligingsfunctie actief is of de max. boilertemperatuur overschreden is.

# 8.11.11 Actuele doorstroming van de GHS 70 aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Zonnecircuit  $\rightarrow$  act. doorstr.

 Met deze functie kunt u de gemeten doorstroming (volumestroom) van de GHS 70 aflezen.

#### 8.12 Zonneboiler 1

# 8.12.1 Inschakelverschil voor zonnelading vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonneboiler $\rightarrow$ Inschakelverschil

 Met de functie kunt u een verschilwaarde voor de start van de zonnelading vastleggen. Het temperatuurverschil wordt gemeten tussen de boilertemperatuursensor beneden en de collectorvoeler.

Als het temperatuurverschil de ingestelde verschilwaarde en de ingestelde minimale collectortemperatuur overschrijdt, schakelt de thermostaat de zonnepomp in. De zonneboiler wordt geladen. De verschilwaarde kan afzonderlijk voor twee aangesloten zonneboilers vastgelegd worden.

# 8.12.2 Uitschakelverschil voor zonnelading vastleggen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonneboiler $\rightarrow$ Uitschakelverschil

 Met de functie kunt u een verschilwaarde voor de stop van de zonnelading vastleggen. Het temperatuurverschil wordt gemeten tussen de boilertemperatuursensor beneden en de collectorvoeler.

Als het temperatuurverschil de ingestelde verschilwaarde onderschrijdt, schakelt de thermostaat de zonnepomp uit. De zonneboiler wordt niet meer geladen. De uitschakelverschilwaarde moet minstens 1 K kleiner zijn dan de ingestelde inschakelverschilwaarde.

# 8.12.3 Maximale temperatuur voor zonneboiler vastleggen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Systeemconfig.  $\rightarrow$  Zonneboiler  $\rightarrow$  Max. temperatuur  Met de functie kunt u een maximumwaarde als begrenzing van de zonneboilertemperatuur vastleggen om een zo hoog mogelijke opbrengst uit de zonneboileropwarming, maar ook een verkalkingsbeveiliging te garanderen.

Als de ingestelde maximumtemperatuur op de boilertemperatuurvoeler overschreden wordt, dan schakelt de thermostaat de zonnepomp uit. Een zonnelading wordt pas weer vrijgegeven, als de temperatuur op de boilertemperatuursensor beneden afhankelijk van de maximale temperatuur tussen 1,5 K en 9 K gedaald is. De ingestelde maximumtemperatuur mag niet hoger zijn dan de maximaal toegestane boilerwatertemperatuur van de gebruikte boiler.

### 8.12.4 Waarde van de boilertemperatuursensor beneden aflezen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Zonneboiler $\rightarrow$ Boilertemp. onder

 Met deze functie kunt u de actuele meetwaarde van de boilertemperatuursensor beneden aflezen.

### 8.13 Regeling temp. verschil

### 8.13.1 Inschakelverschil voor tweede temperatuurverschilregeling vastleggen

 $\label{eq:linear} \begin{array}{l} \mbox{Installateurniveau} \rightarrow \mbox{Systeemconfig.} \rightarrow \mbox{Rege.} \\ \mbox{temp.versch.} \rightarrow \mbox{Inschakelverschil} \end{array}$ 

 Met deze functie kunt u een verschilwaarde voor de start van een temperatuurverschilregeling, zoals een zonneondersteuning, vastleggen.

Als het verschil tussen temperatuurverschilvoeler 1 en temperatuurverschilvoeler 2 het ingestelde inschakelverschil en de minimale temperatuur op de temperatuurverschilvoeler 1 overschrijdt, dan stuurt de thermostaat de temperatuurverschiluitgang. De temperatuurverschilregeling start.

### 8.13.2 Uitschakelverschil voor tweede temperatuurverschilregeling vastleggen

#### Installateurniveau → Systeemconfig. → Rege. temp.versch. → Uitschakelverschil

 Met deze functie kunt u een verschilwaarde voor de stop van een temperatuurverschilregeling, zoals een zonneondersteuning, vastleggen.

Als het verschil tussen temperatuurverschilvoeler 1 en temperatuurverschilvoeler 2 het ingestelde uitschakelverschil onderschrijdt of de maximale temperatuur op de temperatuurverschilvoeler 2 overschrijdt, dan stuurt de thermostaat de temperatuurverschiluitgang. De temperatuurverschilregeling stopt.

### 8.13.3 Minimale temperatuur instellen

#### Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Rege. temp.versch. $\rightarrow$ Min. tempratuur

 Met deze functie kunt u de minimale temperatuur instellen, om de temperatuurverschilregeling te starten.

Inschakelverschil voor tweede temperatuurverschilregeling vastleggen ( $\rightarrow$  Pagina 21)

### 8.13.4 Maximale temperatuur instellen

#### Installateurniveau → Systeemconfig. → Rege. temp.versch. → Max. temperatuur

 Met deze functie kunt u de maximale temperatuur instellen, om de temperatuurverschilregeling te stoppen.

Uitschakelverschil voor tweede temperatuurverschilregeling vastleggen (→ Pagina 21)

# 8.13.5 Waarde van de temperatuurverschilvoeler 1 aflezen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Rege. temp.versch. $\rightarrow$ Voeler TD1

 Met deze functie kunt u de actuele meetwaarde van de temperatuurverschilvoeler 1 (TD1) aflezen.

# 8.13.6 Waarde van de temperatuurverschilvoeler 2 aflezen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Rege. temp.versch. $\rightarrow$ Voeler TD2

 Met deze functie kunt u de actuele meetwaarde van de temperatuurverschilvoeler 2 (TD2) aflezen.

# 8.13.7 Status van de temperatuurverschilregeling aflezen

# Installateurniveau $\rightarrow$ Systeemconfig. $\rightarrow$ Rege. temp.versch. $\rightarrow$ Uitgang TD

 Met deze functie kunt u de status van de temperatuurverschilregeling aflezen.

### 8.14 Uitbreidingsmodule voor sensor-/werkingtest selecteren

### $Installateurniveau \rightarrow Sens.\text{-/actuat.test} \rightarrow Module$

 Met de functie kunt u een aangesloten uitbreidingsmodule voor de sensor-/werkingstest selecteren. De thermostaat somt de actoren en sensoren van de gekozen uitbreidingsmodule op. Als u de keuze van een actor met OK-toets bevestigt, dan schakelt de thermostaat het relais in. De actor kan op zijn werking gecontroleerd worden. Alleen de aangestuurde actor is actief, alle andere actoren zijn gedurende deze tijd "uitgeschakeld".

U kunt bijv. een mengklep in richting OPEN laten lopen en controleren of de mengklep juist aangesloten is of een pomp aansturen en controleren of de pomp opstart. Als u een sensor selecteert, geeft de thermostaat de meetwaarde van de gekozen sensor weer. Lees de meetwaarden van de sensoren voor het gekozen component af en controleer of de verschillende sensoren de verwachte waarden (temperatuur, druk, doorstroming ...) leveren.

## 9 Foutmeldingen en storingen

### 8.15 Draadloze verbinding

#### 8.15.1 Ontvangststerkte voor thermostaat aflezen

### $Installateurniveau \rightarrow Draadloze \ verbinding \rightarrow Ontv. therm.$

 Met deze functie kunt u aflezen hoe goed de ontvangststerkte tussen ontvanger en thermostaat is.

4: de draadloze verbinding is binnen de aanvaardbare waarden. Als de ontvangststerkte < 4 wordt, dan is de draadloze verbinding instabiel.

10: de draadloze verbinding is heel stabiel.

#### 8.15.2 Ontvangststerkte voor buitenvoeler aflezen

Installateurniveau  $\rightarrow$  Draadloze verbinding  $\rightarrow$  Ontv.BT-sens.

 Met deze functie kunt u aflezen hoe goed de ontvangststerkte tussen ontvanger en buitenvoeler is.

4: de draadloze verbinding is binnen de aanvaardbare waarden. Als de ontvangststerkte < 4 wordt, dan is de draadloze verbinding instabiel.

10: de draadloze verbinding is heel stabiel.

## 9 Foutmeldingen en storingen

#### 9.1 Foutmeldingen

Als er een fout in de CV-installatie optreedt, dan verschijnt er in het startscherm een foutmelding.

Nadat u op de OK-toets heeft gedrukt, verschijnt de actuele foutmelding. Zijn er meerdere foutmeldingen, dan wordt steeds maar één foutmelding weergegeven.



#### Aanwijzing

Niet alle foutmeldingen uit het overzicht verschijnen automatisch op het display.

Foutmeldingen (→ bijlage E.1)

#### 9.2 Onderhoudsmeldingen

Is de datum voor een onderhoudstermijn bereikt, dan verschijnt in het startscherm een onderhoudsmelding.

Nadat u op de OK-toets heeft gedrukt, verschijnt de actuele onderhoudsmelding. Zijn er meerdere onderhoudsmeldingen, dan wordt steeds maar één onderhoudsmelding weergegeven.

Storingen (→ bijlage E.2)

### 10 Reserveonderdelen

#### 10.1 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het kader van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en het product daarom niet meer aan de geldende normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen die voor het product zijn toegestaan.

#### 10.2 Buitenvoeler vervangen



- 1. Verwijder de buitenvoeler overeenkomstig de afbeelding van de muursokkel.
- 2. Schroef de wandsokkel van de wand.
- 3. Vernietig de buitenvoeler. (→ Pagina 23)
- 4. Monteer de wandsokkel. ( $\rightarrow$  Pagina 7)
- 5. Druk bij de ontvanger op de inleertoets.
  - ⊲ Het inleren start. De LED knippert groen.
- Neem de buitenvoeler in gebruik en steek hem op de muursokkel. (→ Pagina 7)

### 10.3 Buitenvoeler vernietigen

# i

#### Aanwijzing

De buitenvoeler heeft een donkergangreserve van ca. 30 dagen. Gedurende deze tijd zendt de defecte buitenvoeler nog altijd draadloze signalen. Bevindt de defecte buitenvoeler zich binnen de reikwijdte van de ontvanger, dan ontvangt de ontvanger van de intacte en defecte buitenvoeler signalen.



1. Open de buitenvoeler overeenkomstig de afbeelding.



2. Verwijder de condensatoren zoals op de afbeelding.

### 11 Buitenbedrijfstelling

### 11.1 Product buiten bedrijf stellen

- 1. Stel alle componenten van de CV-installatie buiten bedrijf, zoals beschreven in de installatiehandleiding van de afzonderlijke componenten.
- 2. Haal de thermostaat van de ophangbeugel.
- 3. Verwijder de batterijen.
- 4. Verwijder de afdekking van de ophangbeugel.
- 5. Schroef de ophangbeugel van de wand.
- 6. Haal de buitenvoeler van de muursokkel.
- 7. Schroef de wandsokkel van de wand.
- 8. Vernietig de buitenvoeler. (→ Pagina 23)
- 9. Schroef de ontvanger van de wand.
- 10. Maak de eBUS-leidingen uit de klemmenstrook van de ontvanger los.
- 11. Maak de eBUS-leidingen uit de klemmenstrook van de warmteopwekker los.

## 12 Recycling en afvoer

### Verpakking afvoeren

- Voer de verpakking reglementair af.
- Neem alle relevante voorschriften in acht.

## 13 Serviceteam

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan de achterkant opgegeven adres of www.bulex.be.

### 14 Technische gegevens

### 14.1 Thermostaat

Soort batterij	LR06
Overdrachtfrequentie	868 MHz
Zendvermogen	≤ 10 mW
Reikwijdte in het vrije veld	≤ 100 m
Reikwijdte in het gebouw	≤ 25 m
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	Ш
Max. toegestane omgevingstemperatuur	0 60 °C
Rel. kamerluchtvochtigheid	35 90 %
Hoogte	97 mm
Breedte	147 mm
Diepte	27 mm

## 14 Technische gegevens

### 14.2 Draadloze ontvangereenheid

max. bedrijfsspanning	24 V
Stroomopname	< 50 mA
Doorsnede aansluitleidingen	0,75 1,5 mm²
Overdrachtfrequentie	868 MHz
Zendvermogen	≤ 10 mW
Reikwijdte in het vrije veld	≤ 100 m
Reikwijdte in het gebouw	≤ 25 m
Beschermingsklasse	IP 20
Veiligheidscategorie	111
Max. toegestane omgevingstemperatuur	0 60 °C
Rel. kamerluchtvochtigheid	35 90 %
Hoogte	55 mm
Breedte	170 mm
Diepte	22 mm

### 14.3 Buitentemperatuursensor

Stroomvoorziening	Zonnecel met energiereservoir	
Donkergangreserve (bij vol energiereser- voir)	≈ 20 dagen	
Overdrachtfrequentie	868 MHz	
Zendvermogen	≤ 10 mW	
Reikwijdte in het vrije veld	≤ 100 m	
Reikwijdte in het gebouw	≤ 25 m	
Beschermingsklasse	IP 44	
Veiligheidscategorie		
Toegestane bedrijfstemperatuur	−40 … 60 °C	
Hoogte	110 mm	
Breedte	76 mm	
Diepte	41 mm	

## Bijlage

## A Overzicht instelmogelijkheden

## A.1 Installateurniveau

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling		
	min.	max.					
Installateurniveau → Systeemconfig. → Systeem							
Systeemstatus	Actuele wa	arde					
Vertrag. vorstbev.	0	12	h	1	4		
Thermost.modules	display			Softwareversie			
Adaptieve stooklijn				Ja, Nee	Nee		
Act. kamerl.vocht.	Actuele wa	arde	%				
Actueel dauwpunt	Actuele wa	arde	°C				
Hybride manager				Trival.p., Bival.p.	Bival.p.		
Autom. koeling				Ja, Nee	Nee		
BT gemiddelde	Actuele waarde		°C				
Bivalentiep. verw.	-30	20	°C	1	0		
Alternatief punt	<b>uit</b> , -20	40	°C	1	uit		
Bivalentiep. WW	-20	20	°C	1	-7		
Type extra CV-ket.				Verbr.w., Verw.w., Elektro	Verbr.w.		
Temp. noodbedrijf	20	80	°C	1	25		
Energiebed. gedeac.				WP, EK, WP+EK, Verw., Koelen, Vw+koe	WP		
Extra CV-ket. voor				inactief, Verw., WW, WW+vw	WW+vw		
BT koelen starten	10	30	°C	1	21		
Syst. aanvoertemp.	Actuele wa	arde	°C				
Systeemschema	1	16		1	1		
Paral. boilerlad.				uit, aan	uit		
Max. boilerlaadt.	<b>uit</b> , 20	120	min	5	45		
Blok.tijd WW-beh.	0	120	min	5	30		
Laadp. nalooptijd	0	10	min	1	5		
Hyst. boilerlad.	3	20	К	0,5	5		
Boilerlad. offset	0 40 K 1		25				
Legionellabev. dag				uit, Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo, Ma zo	uit		
Legionellabev. tijd	00:00	23:50	Uur:min	00:10	04:00		
Onderhoudsdatum	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	Dag.maand.jaar	01.01.15		
PV buffer. offset	0	15	К	1	10		
Aanstuuromkeer				uit, aan	uit		
Aanstuurvolgorde Actuele volgorde van de warmteopwekkers zonder bijstookverwar- ming							
Installateurniveau → Systeemconfig → Config RED-3 adr 1							
Configuratie	1	12	-	1	1		
RED-3 multif. uita				g func. Laadp, Circ n Koelsig	a, func.		
•				Leg.pomp, CVcir-p.	3		
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Config.	RED-5	<u> </u>				
Configuratie	1	11		1	3		

## Bijlage

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.	1		
RED-5 multif. uitg.				g. func., Laadp., Circ.p., Koelsig., Leg.pomp, TV-reg.	g. func.
Installateurniveau → Systeemconf	ig. → Extra n	nodule			
Multifunc. uitg. 2				Circ.p., Ontvoch., Zone, Leg.pomp	Circ.p.
Uitg. extra verw.				uit, Trap 1 tot Trap 3	Trap 3
Multifunct. ing.				n.gebr., 1xcirc., PV	1xcirc.
Installateurniveau → Systeemconf	ig. → Warmw	atercircuit			
Boiler				actiefinactief	actief
Modus WW				uit, Auto, Dag	Auto
Warm water	35	70	°C	1	60
Werk. boilertemp.	Actuele wa	arde	°C		
Boilerlaadpomp	Actuele wa	arde		uit, aan	
Gew. aanvoertemp.	Actuele wa	arde	°C		
Circulatiepomp	Actuele wa	arde		uit, aan	
Installateurniveau → Systeemconf	ig. → Buffert	ank	_		
Boilertemp. boven	Actuele wa	arde	°C		
Boilertemp. onder	Actuele wa	arde	C°		
Installateurniveau → Systeemconf	ig. → CV-CIR	CUIT1	-		
Soort circuit				inactief, Verw., Vaste w., Zwem- bad	Verw.
Pompstatus	Actuele wa	arde		uit, aan	
Mengklepstatus	Actuele wa	arde		opent, stilst., sluit	
Temp.verhoging	0	30	К	1	0
Gew. aanvoertemp.	Actuele wa	arde	°C		
Werk. temp.	Actuele wa	arde	°C		
Status	Actuele wa	arde		uit, Verw.b., Koelen, Warm w.	
BT uitschakelgr.	10	99	°C	1	21
Binnencompensatie				Geen, Compen., Thermos.	Geen
Stooklijn	0,1	4,0		0,05	1,2
Min. tempratuur	15	90	°C	1	15
Max. temperatuur	15	90	°C	1	90
Koelen mogelijk				Ja, Nee	Nee
Dauwpuntbewaking		1		Ja, Nee	Ja
Offset dauwpunt	-10	10	К	1	2
BT koelen beëind.	4	25	°C	1	4
Min. gew.aanv.w. koe	7	24	°C	1	20
Status ext. warmteb.	Actuele wa	arde		uit, aan	
Vorstbeveiliging				Eco, Nacht	Eco
Gew. aanvoert. hoog	5	90	°C	1	65
Gew. aanvoert. laag	0	90	°C	1	65
Installateurniveau → Systeemconf	ig. → ZONE1		1	1	1
Zone geactiveerd		1		ja, Nee	
Zonenaam invoeren			Letter, cijfer	A tot Z, 0 tot 9, spaties	ZONE1

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecteren	Fabrieksinstelling
	min.	max.			
Zonetoewijzing				zonder, Syst.reg., Afst.b. 1 tot Afst.b. 3	zonder
Kamertemperatuur	Actuele wa	arde	°C		
Status zoneklep	Actuele wa	arde		dicht, open	
Nachttemperatuur	5	30	°C	0,5	15
				-	
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Warmte	eopwekker 1	1		
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Warmte	epomp 1			
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Extra n			standby Vary b. Kaslan	
Status	Actuele wa	aiue		Warmw.	
act. aanvoertemp.	Actuele wa	arde	°C		
			1		
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Zonnec	rcuit			
Collectortemp.	Actuele wa	arde	°C		
Status zonnepomp	Actuele wa	arde		uit, aan	
Looptijd zonnepomp	Actuele wa	arde	h		
Looptijd resetten				Nee, Ja	Nee
Zonneopbr.voeler	Actuele wa	arde	°C		
Doorstr. zonener.	0,0	165,0	l/min	0,1	
Zonnepompkick				uit, aan	uit
Zonnecircuitbev.f.	110	150	°C	1	130
Min. collectortemp.	0	99	°C	1	20
Ontluchtingstijd	0	600	min	10	
act. doorstr.	0,0	165,0	l/min	0,1	
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Zonnet	ooiler			
Inschakelverschil	2	25	К	1	12
Uitschakelverschil	1	20	К	1	5
Max. temperatuur	0	99	°C	1	75
Boilertemp. onder	Actuele wa	arde	°C		
Installateurniveau → Systeemconfi	g. → Rege. t	emp.versch	•		
Inschakelverschil	1	20	К	1	5
Uitschakelverschil	1	20	К	1	5
Min. tempratuur	0	99	°C	1	0
Max. temperatuur	0	99	°C	1	99
Voeler TD1	Actuele wa	arde	°C		
Voeler TD2	Actuele wa	arde	°C		
Uitgang TD				uit, aan	uit
Installateurniveau → Sensor-/actua	itortest	T			
Module				geen mod, RED-3,1, RED-5	geen mod
Actuator				g. actuat, R1 tot R10	
Sensor	<u> </u>			g. sens., S1 tot S10	
Installateurniveau → Draadloze vei	roinding	40	1		
Ontv.therm.	0	10		1	
Untv.BI-sens.	U	10		1	

## B Instelwaarden voor systeemschema, RED-3 en RED-5

De systeemschema's en de bijbehorende bedradingsschema's vindt u in het boek systeemschema's.

### B.1 HR-gasketel / gascondensatieketel (eBUS)

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaard	le voor RED-3 1 5		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5	
Warmwaterboiler monovalent of combiboiler	Boilerlading door HR-toestel	1 directe	1			
Warmwaterboiler monovalent of	Boilerlading door HR-toestel	1 directe	1	1		
combiboiler	Open verdeler alleen voor CV-circuits	1 gemengde				
Warmwaterboiler monovalent of	Boilerlading door HR-toestel	2 gemengde	1	5		
combiboiler	Open verdeler alleen voor CV-circuits			5		
Warmwaterboiler monovalent of	Boilerlading door HR-toestel	3 gemengde	1		3	
combiboiler	Open verdeler alleen voor CV-circuits					
Warmwaterboiler monovalent of	Open verdeler voor CV-circuits en warm-	1 directe	2	1		
combiboiler	waterboiler	1 gemengde				
Warmwaterboiler monovalent of combiboiler	Open verdeler voor CV-circuits en warm- waterboiler	3 gemengde	2		2	

### B.2 HR-gasketel (eBUS) en warmwaterondersteuning d.m.v. zonne-energie

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler bivalent	Boilerlading door HR-toestel en zonne- thermie	1 directe	1	6	
Warmwaterboiler bivalent	Boilerlading door HR-toestel en zonne- thermie	3 gemengde	1		2

### B.3 GeniaAir

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp		1 directe	8		
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp		1 directe 1 gemengde	8	1	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp		1 gemengde 1 PV	8	1	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp		2 gemengde	8	5	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Buffer alleen voor CV-circuits	3 gemengde	8		3

### B.4 GeniaAir en warmwaterboiler achter open verdeler

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Open verdeler voor CV-circuits en boiler	1 directe 1 gemengde	16	1	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Open verdeler voor CV-circuits en boiler	3 gemengde	16		3

### B.5 GeniaAir en warmwaterondersteuning d.m.v. zonne-energie

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler bivalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel en zonne- thermie	1 directe	8	6	
Warmwaterboiler bivalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel en zonne- thermie	3 gemengde	8		2

### B.6 GeniaAir met systeemscheiding

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe	10		
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe 1 gemengde	10	1	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	2 gemengde	10	5	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	3 gemengde	10		3

### B.7 GeniaAir met extra CV-ketel en systeemscheiding

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaard	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe	11			
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe 1 gemengde	11	1		
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	2 gemengde	11	5		
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	3 gemengde	11		3	

### B.8 GeniaAir met systeemscheiding en warmwaterondersteuning d.m.v. zonne-energie

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		Instelwaarde voor	
			Systeem- schema	RED-3	RED-5	
Warmwaterboiler bivalent voor warmtepomp	Boilerlading door warmtepomp en zonne- thermie Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe	11	6		
Warmwaterboiler bivalent voor warmtepomp	Boilerlading door warmtepomp en zonne- thermie Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	3 gemengde	11		2	

### B.9 GeniaAir, warmwaterbereiding door HR-gastoestel (eBUS)

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor		
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent of combiboiler	Boilerlading door HR-toestel Hydraulische module	1 directe 1 gemengde	9	1	
Warmwaterboiler monovalent of combiboiler	Boilerlading door HR-toestel Hydraulische module	2 gemengde	9	5	
Warmwaterboiler monovalent of combiboiler	Boilerlading door HR-toestel Hydraulische module	3 gemengde	9		3

### B.10 GeniaAir met systeemscheiding, warmwaterbereiding door HR-gastoestel (eBUS)

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaard	e voor	
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe	10		
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	1 directe 1 gemengde	10	1	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	2 gemengde	10	5	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel Warmtewisselaarmodule voor warmte- pomp	2 gemengde	10		3

### B.11 GeniaAir, warmwaterbereiding door warmtepomp en HR-gastoestel (eBUS)

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde	e voor	
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent voor	Boilerlading door HR-toestel en warmte-	1 directe	12	1	
warmtepomp	pomp	1 gemengde			
	Hydraulische module				
Warmwaterboiler monovalent voor	Boilerlading door HR-toestel en warmte-	2 gemengde	12	5	
warmtepomp	pomp				
Buffervat	Buffer alleen voor CV-circuits				
Warmwaterboiler monovalent voor	Boilerlading door HR-toestel en warmte-	3 gemengde	12		3
warmtepomp	pomp				
Buffervat	Buffer alleen voor CV-circuits				

# B.12 GeniaAir met systeemscheiding, warmwaterbereiding door warmtepomp en HR-gastoestel (eBUS)

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaard	e voor	
			Systeem- schema	RED-3	RED-5
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp	Boilerlading door HR-toestel en warmte- pomp Hydraulische module Warmtewisselaarmodule	1 directe 1 gemengde	13	1	
Warmwaterboiler monovalent voor warmtepomp Buffervat	Boilerlading door HR-toestel en warmte- pomp Hydraulische module Warmtewisselaarmodule	3 gemengde	13		3

B.13	GeniaAir en HR-gastoestel (	(eBUS), optie warmtepompcascade
	georgeologie (	

Buffer	Uitrusting	CV-circuits	Instelwaarde voor			
			Systeem- schema	RED-3	RED-5	
Buffervat	Warmwaterboiler achter open verde- ler/buffervat Buffervatlading door de systeemthermo- staat	1 directe 1 gemengde	16	1		
Buffervat	Warmwaterboiler achter open verde- ler/buffervat Buffervatlading door de systeemthermo- staat	3 gemengde	16		3	

## C Aansluiting van de actoren en sensoren aan RED-3 en RED-5

### C.1 Legende voor de aansluiting van de actoren en sensoren

Punt le- gende	Betekenis	Punt le- gende	Betekenis
9e	Driewegklep warmwaterbereiding	FSx	Aanvoertemperatuurvoeler voor CV-circuit x
BH	Bijverwarming	9kxcl	CV-circuitmengklep is dicht voor het CV-circuit x, in combinatie met 9kxop
BufBt	Boilertemperatuurvoeler beneden bij een buffer- tank	9kxop	CV-circuitmengklep is open voor CV-circuit x, in combinatie met 9kxcl
BufBtDHW	Boilertemperatuursensor beneden voor de warm- waterbereiding bij een buffervat (MSS)	3fx	CV-pomp voor CV-circuit x
BufBtHC	Boilertemperatuursensor boven voor het CV-circuit bij een buffervat (MSS)	3h	Legionellabeveiligingspomp
BufTopDHW	Boilertemperatuursensor boven voor de warmwa- terbereiding bij een buffervat (MSS)	LP/9e	Laadpomp of driewegklep warmwaterbereiding
BufTopHC	Boilertemperatuursensor beneden voor het CV- circuit bij een buffervat (MSS)	MA	Multifunctionele uitgang
COL	Collectortemperatuurvoeler	PWM	Aanstuursignaal voor het zonnestation resp. het terugmeldsignaal
COLP	Zonnepomp	SysFlow	Systeemaanvoertemperatuur (bijv. in open verde- ler)
СР	Circulatiepomp	TD2	Temperatuurverschilvoeler 2
DEMx	Ingang voor externe behoefte voor CV-circuit x	9g	Omschakelklep
DHW1	Boilertemperatuursensor	ZoneOff	Tweewegklep voor het omschakelen tussen zones, in combinatie met zone on
DHWBH	Boilertemperatuurvoeler voor de extra CV-ketel	ZoneOn	Tweewegklep voor het omschakelen tussen zones, in combinatie met zone off
DHWBt	Boilertemperatuursensor beneden	9bx	Zoneventiel voor de zone x
DHWoff	Tweewegklep voor het omschakelen naar boiler, in combinatie met zone DHWon	Solar Yield	Sensor voor de zonneopbrengst, retour van het zonnecircuit geïnstalleerd. TD wordt tussen col- lector en retoursensor voor de berekening van de zonneopbrengst gebruikt
DHWon	Tweewegklep voor het omschakelen naar boiler, in combinatie met zone DHWoff	eyield	Sensor voor de preciezere zonneopbrengst, in de retour van het zonnecircuit geïnstalleerd. TD wordt tussen aanvoer en retour voor de berekening van de zonneopbrengst gebruikt

## Bijlage

Instel- waarde	R1	R2	R3/R4	R5/R6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	3f1	3f2	MA	9k2op/ 9k2cl	DHW1/ BufBt	DEM1	DEM2		SysFlow	FS2	
5	3f1	3f2	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	SysFlow	DEM1	DEM2		FS1	FS2	
6	COLP	3h	MA	9b1	DHW1	DHWBt		SysFlow	COL	Solar Yield	PWM

### C.2 Aansluiting van de actoren en sensoren op RED-3

### C.3 Aansluiting van de actoren aan RED-5

Instel- waarde	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7/R8	R9/R10	R11/R12
2	3f1	3f2	3f3	MA	COLP1	LP/9e	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	9k3op/ 9k3cl
3	3f1	3f2	3f3	MA		LP/9e	9k1op/ 9k1cl	9k2op/ 9k2cl	9k3op/ 9k3cl

#### C.4 Aansluiting van de sensoren aan RED-5

Instel- waarde	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
2	SysFlow	FS2	FS3	FS4	DHWTop	DHWBt	COL1	Solar Yield	eyield	TD1	TD2	PWM1
3	SysFlow	FS2	FS3	FS4	BufBt	DEM2	DEM3	DEM4	DHW1			

### C.5 Voelerindeling van de RED-3

Instel- waarde	S1	S2	S3	S4	S5	S6
1	NTC boiler				NTC boiler	NTC boiler
5	NTC boiler				NTC boiler	NTC boiler
6	NTC boiler	NTC boiler		NTC boiler	NTC zonnesys- teem	NTC boiler

### C.6 Voelerbezetting RED-5

Instel- waarde	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
2	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC zonne- systeem	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler
3	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler	NTC boiler				NTC boiler		

### D Functies voor het CV-circuit

Afhankelijk van het gebruik van het CV-circuit (CV-circuit/direct circuit, poolcircuit, vaste waarde-circuit, etc.) zijn bepaalde functies in de thermostaat beschikbaar. In de tabel is te zien, welke functies voor het geselecteerde soort circuit op het display van de thermostaat verschijnen.

beschikbare functie	Instelling functie Soort circuit						
	verwarmen		Poolcircuit	Vaste waarde- circuit			
	Direct circuit	Mengcircuit					
Soort circuit instellen	x	x	x	x			
Pompstatus aflezen	x	x	x	x			
Mengklepstatus aflezen	-	x	x	-			
Temp.verhoging instellen	-	x	x	x			
Gew. aanvoertemp. aflezen	x	x	x	x			

beschikbare functie	Instelling functie Soort circuit						
	verwarmen		Poolcircuit	Vaste waarde-			
	Direct circuit	Mengcircuit		circuit			
Syst. aanvoertemp. aflezen	x	-	-	-			
Werk. temp. aflezen	-	x	x	x			
Status aflezen	x	x	x	x			
BT uitschakelgr. instellen	x	x	x	x			
Binnencompensatie activeren	x	x	-	-			
Stooklijn instellen	x	x	-	-			
Min. tempratuur instellen	x	x	-	-			
Max. temperatuur instellen	x	x	-	-			
Koelen mogelijk instellen	x	x	-	-			
Dauwpuntbewaking activeren	x	x	-	-			
Offset dauwpunt instellen	x	x	-	-			
BT koelen beëind. instellen	x	x	-	-			
Min. gew.aanv.w. koe instellen	x	x	-	-			
Status ext. warmteb. aflezen	x	x	x	x			
Vorstbeveiliging instellen	x	x	-	-			
Gew. aanvoert. hoog instellen	-	-	x	x			
Gew. aanvoert. laag instellen	-	-	x	x			

## E Overzicht van de foutmeldingen en storingen

### E.1 Foutmeldingen

In de tabel in kolom 1 verschijnt achter sensor een \$-teken. Het \$-teken is een wildcard voor het nummer van de sensor. Het %-teken achter verschillende componenten is een wildcard voor het adres van de component. De thermostaat vervangt op het display in beide gevallen de tekens door de concrete sensor resp. het concrete adres.

Melding	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Fout kamertemperatuursen- sor	Kamertemperatuurvoeler defect	<ul> <li>Vervang de afstandsbediening.</li> </ul>
Verbinding extra module ont-	Kabel defect	<ul> <li>Vervang de kabel.</li> </ul>
breekt	Stekkerverbinding niet correct	<ul> <li>Controleer de stekkerverbinding.</li> </ul>
Fout extra module	Kabel defect	<ul> <li>Vervang de kabel.</li> </ul>
	Stekkerverbinding niet correct	<ul> <li>Controleer de stekkerverbinding.</li> </ul>
Communicatiefout RED-3 %	Kabel defect	<ul> <li>Vervang de kabel.</li> </ul>
	Stekkerverbinding niet correct	<ul> <li>Controleer de stekkerverbinding.</li> </ul>
Communicatiefout RED-5	Kabel defect	<ul> <li>Vervang de kabel.</li> </ul>
	Stekkerverbinding niet correct	<ul> <li>Controleer de stekkerverbinding.</li> </ul>
Communicatiefout Afstands- bediening %	Batterijen van de afstandsbedie- ning zijn leeg	<ul> <li>Vervang alle batterijen (→ bedienings- en installatiehandleiding MiPro remote R).</li> </ul>
	Batterijen van de afstandsbedie- ning verkeerd geplaatst	Plaats de batterijen overeenkomstig de in het batterijvak aan- gegeven polen (→ bedienings- en installatiehandleiding MiPro remote R).
	Afstandsbediening is buiten de radioreikwijdte	<ol> <li>Ga met de afstandsbediening naar de ontvanger en kijk of de ontvangststerkte toeneemt.</li> <li>Zoek voor de afstandsbediening een nieuwe opstelplaats als de ontvangststerkte ≤ 4 is.</li> </ol>
	Afstandsbediening is defect	<ul> <li>Vervang de afstandsbediening.</li> </ul>
communicatiefout boiler %	Kabel defect	<ul> <li>Vervang de kabel.</li> </ul>
	Stekkerverbinding niet correct	<ul> <li>Controleer de stekkerverbinding.</li> </ul>
communicatiefout warmte-	Kabel defect	<ul> <li>Vervang de kabel.</li> </ul>
pomp %	Stekkerverbinding niet correct	Controleer de stekkerverbinding.
Sensorfout S \$ RED-3%	Sensor defect	<ul> <li>Vervang de sensor.</li> </ul>

## Bijlage

Melding	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Sensorfout S \$ RED-5	Sensor defect	<ul> <li>Vervang de sensor.</li> </ul>
fout boiler %	Storing van de warmteopwekker	<ul> <li>Zie handleiding van de weergegeven warmteopwekker.</li> </ul>
fout warmtepomp %	Storing van de warmtepomp	<ul> <li>Zie handleiding van de weergegeven warmtepomp.</li> </ul>
Fout zonnepomp %	Storing van de zonnepomp	<ul> <li>Controleer de zonnepomp.</li> </ul>
Configuratie niet correct RED- 3	Foutieve instelwaarde voor de <b>RED-3</b>	<ul> <li>Stel de correcte instelwaarde voor de RED-3 in.</li> </ul>
Configuratie niet correct RED- 5	Foutieve instelwaarde voor de <b>RED-5</b>	<ul> <li>Stel de correcte instelwaarde voor de RED-5 in.</li> </ul>
Selectie systeemschema niet correct	Verkeerd geselecteerd sys- teemschema	<ul> <li>Stel het correcte systeemschema in.</li> </ul>
Afstandsbed. ontbreekt voor CV-circuit %	Ontbrekende afstandsbediening	<ul> <li>Sluit de afstandsbediening aan.</li> </ul>
RED-3 ontbreekt voor dit sys- teem	Ontbrekende module RED-3	<ul> <li>Sluit de module RED-3 aan.</li> </ul>
Warmwatertemperatuursen- sor S1 niet aangesloten	Warmwatertemperatuursensor S1 niet aangesloten	<ul> <li>Sluit de warmwatertemperatuursensor op de RED-3 aan.</li> </ul>
Configuratie niet correct Ge- niaSet	Foutief aangesloten module <b>RED-3</b>	<ul> <li>Sluit de module RED-3 volgens het juiste systeemschema aan.</li> </ul>
Combinatie RED-3 en RED-5 niet toegestaan	<b>RED-3</b> en <b>RED-5</b> gecombineerd aangesloten	<ul> <li>Sluit ofwel de RED-3 of de RED-5 aan.</li> </ul>
Cascades niet ondersteund	Verkeerd geselecteerd sys- teemschema	<ul> <li>Stel het correcte systeemschema in dat cascades bevat.</li> </ul>
Buitentemperatuurvoeler be- schadigd	Buitentemperatuurvoeler defect	<ul> <li>Vervang de buitentemperatuurvoeler.</li> </ul>
Configuratie niet correct RED- 5 multif. uitg.	Verkeerd gekozen instelwaarde voor de multifunctionele uitgang	Stel in de functie RED-5 multif. uitg. de instelwaarde in die bij de aangesloten component aan de MU van de RED-5 past.

## E.2 Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Batterijen zijn leeg	<ul> <li>Vervang alle batterijen (→ bedienings- en montagehandleiding, batterij vervangen).</li> </ul>
	Batterijen van de thermostaat verkeerd geplaatst	<ul> <li>Plaats de batterijen volgens de in het batterijvak opgegeven poling.</li> </ul>
	Product is defect	<ul> <li>Vervang het product.</li> </ul>
Geen veranderingen op het display via de toetsen	Softwarefout	<ol> <li>Verwijder alle batterijen.</li> <li>Plaats de batterijen volgens de in het batterijvak opgegeven poling.</li> </ol>
	Product is defect	<ul> <li>Vervang het product.</li> </ul>
Warmteopwekker verwarmt bij bereikte kamertemperatuur	Verkeerde waarde in de functie Binnencompensatie of Zone-	1. Stel Thermos. of Compen. in de functie Binnencompensa- tie in.
verder	toewijzing	2. Wijs in de zone, waarin de thermostaat geïnstalleerd is, in <b>Zonetoewijzing</b> het adres van de thermostaat toe.
Slechts een van meerdere CV- circuits wordt weergegeven	CV-circuits inactief	<ul> <li>Activeer het gewenste CV-circuit, door in de functie Soort cir- cuit de functionaliteit vast te leggen.</li> </ul>
Slechts een van meerdere zo- nes wordt weergegeven	CV-circuits inactief	<ul> <li>Activeer het gewenste CV-circuit, door in de functie Soort cir- cuit de functionaliteit vast te leggen.</li> </ul>
	Zone gedeactiveerd	Activeer de gewenste zone, door in de functie Zone geacti- veerd de waarde op Ja te zetten.
Displayweergave: Buitentem- peratuurvoeler reinigen	Accu van de buitenvoeler is leeg	► Reinig de zonnecel van de buitenvoeler (→ bedienings- en montagehandleiding, buitenvoeler reinigen).
	Slechte of geen ontvangst- sterkte voor de buitenvoeler	► Zoek voor de buitenvoeler een nieuwe opstelplaats als de ont- vangststerkte ≤ 4 is.
	Product is defect	<ul> <li>Vervang het product.</li> </ul>
Displayweergave: Geen radio- verbinding	Geen stroomvoorziening aan de ontvanger	<ul> <li>Breng de stroomvoorziening van de ontvanger opnieuw tot stand.</li> </ul>
	Thermostaat is buiten de radio- reikwijdte	1. Ga met de thermostaat naar de ontvanger en kijk of de ont- vangststerkte toeneemt.
		<ol> <li>Zoek voor de thermostaat een nieuwe opstelplaats als de ontvangststerkte ≤ 4 is.</li> </ol>

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Displayweergave: Geen radio- verbinding	Product is defect	<ul> <li>Vervang het product.</li> </ul>
Geen wissel naar het installa- teurniveau mogelijk	Code voor installateurniveau onbekend	<ul> <li>Zet de thermostaat opnieuw in de fabrieksinstelling (→ Pagina 11).</li> </ul>

## Trefwoordenlijst

## A

A
Aansturingsomkering van de cascade activeren
Aansturingsvolgorde van de cascade activeren
Aansturingsvolgorde van de cascade aflezen
Aanvoertemperatuur CV-circuit aflezen
Aanvoertemperatuur warmwatercircuit aflezen
Actortest uitbreidingsmodule selecteren
Actueel dauwpunt aflezen
Actuele doorstroming aflezen
Actuele kamerluchtvochtigheid aflezen
Adaptieve stooklijn activeren
aflezen, status zoneklep
Afstandsbediening zone toewijzen
Afvoer, verpakking
Alternatiefpunt instellen
Automatische koeling activeren11
B
Bedienings- en weergavefuncties
Bepalen van de ontvangststerkte van de buitenvoeler.
voorwaarde
Binnencompensatie activeren 17
Bivalentienunt verwarming instellen 12
Bivalentiepunt verwarming instellen 12
Boiler instellen
Boiler maximale laadtiid instellen 13
Boilerlaadnomn, status aflezen
Boilerlading activeren
Boilerlading bystere installen
Boilertamporatuur huffortank honodon aflozon
Boilertemperatuur buffertank boven aflezen
Boilertemperatuursenser beneden wearde aflezen 21
Bollertemperatuursensor beneden, waarde allezen
DT koelen sterten instellen
Di Koelen statten histellen
Buitentamporatuur, gemiddelde eflezen
Duitentemperatuur, gerniudeide anezen
Buitenvoeler in gebruik hemen
Buitenvoeler opsieken
Buitenvoeler vernieugen
Buitenvoeler vervangen
Buitenvoeler, ontvangststerkte aflezen
Buitenvoeier, opsteipiaats bepaien
Buitenvoeler, voorwaarde ontvangststerkte
Circulatiepomp, status aflezen
Collectortemperatuur aflezen
Collectortemperatuur instellen
Componenten deactiveren
Configuratie CV-circuittype VC1
Configuratie MU van de <b>RED-3</b>
Configuratie MU van de <b>RED-5</b> 14
Configuratie multifunctionele uitgang van de RED-3
Configuratie multifunctionele uitgang van de <b>RED-5</b>
Configuratie RED-3
Contiguratie RED-5
Configuratie systeemschema
CV-circuitmengklep, status aflezen
CV-keteltype vastleggen
CV-pomp, status aflezen
D
Dauwpupt aflozon 11

Dauwpunt. offset instellen	18
Dauwpuntbewaking activeren	18
Defecte buitenvoeler vernietigen	23
Documenten	6
Doorstromingshoeveelheid instellen, zonnecircuit	20
E	
Extra CV-ketel, uitgangsvermogen instellen	15
F	
Foutmeldingen weergeven, lijst	22
G	
Gemiddelde aflezen, buitentemperatuur	12
Gereedschap	4
Gewenste aanvoertemperaatur laag instellen	17
Gewenste aanvoertemperatuur noog instellen	/1 ۱۵
Gewenste aanvoertemperatuur instellen, koelen	18 ۱۵
Gewenste aanvoertemperatuur instellen, maximaal	10
Gewenste aanvoertemperatuur instellen, minimaal	18 15
Gewenste bollenemperatuur instellen, warmwaterboller.	15
п Hybridemanager vastleggen	11
Hysterese instellen, boilerlading	יייייי 13
I	15
n gebruik nemen, buitenvoeler	7
Ingebruikneming	9
Ingebruikneming systeem	9
Ingebruikneming, voorafgaande werkzaamheden	9
Inschakelverschil vastleggen, tweede temperatuurversch	il-
regeling	21
Inschakelverschil vastleggen, zonnelading	20
Installateur	4
Instelwaarden terugzetten	11
κ	
Kamerluchtvochtigheid aflezen	11
Kamertemperatuur aflezen	19
Koelen activeren	18
Koelen, gewenste aanvoertemperatuur instellen	18
Koolotorttomporotuur installon	12
	12
Koelstoptemperatuur instellen	12
Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie	12 18 4
Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L	12 18 4
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen	12 18 4 13
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag	12 18 13 13
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd	12 18 13 13 14
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze	12 18 13 13 14 4
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede	12 18 13 13 14 5
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptiid aflezen, zonnepomp	12 18 13 13 14 4 5 4 19
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd aflezen, zonnepomp	12 18 13 13 14 5 4 19 20
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp	12 18 13 13 14 14 5 4 19 20
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp <b>M</b> Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen	12 18 13 13 14 4 5 4 19 20 18
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd aflezen, zonnepomp M Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler	12 18 13 13 13 13 13 14 4 4 19 20 18 13
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp M Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen	12 18 13 13 13 13 14 19 20 18 13 21
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen	12 18 13 13 14 4 4 19 20 18 13 21 18
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Minimale temperatuur instellen	12 18 4 13 13 13 4 4 5 4 19 20 18 21 18 21
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Minimale temperatuur instellen Modus instellen	12 18 4 13 13 13 13 13 4 19 20 21 18 21 15
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd aflezen, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Minimale temperatuur instellen Modus instellen Montage, ontvanger aan de wand	12 18 4 13 13 13 14 4 4 4 4 4 18 20 18 21 18 21 18 21 18 21 18 21 18 19 10 10 10 10 10 
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp M Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Minimale temperatuur instellen Modus instellen Montage, ontvanger aan de wand Montage, thermostaat aan de ophangbeugel	12 18 4 13 13 13 14 4 4 4 4 4 19 20 18 21 15 6 8
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Minimale temperatuur instellen Modus instellen Montage, ontvanger aan de wand Montage, thermostaat aan de ophangbeugel Montageplaats thermostaat bepalen	
Koelstalttemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Modus instellen Montage, ontvanger aan de wand Montage, thermostaat aan de ophangbeugel Monteren, thermostaat op de ophangbeugel	
Koelstattemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie L Lading warmwaterboiler, offset vastleggen Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, dag Legionellabeveiligingsfunctie vastleggen, tijd Leidingen, keuze Leidingen, maximale lengte Leidingen, minimumdoorsnede Looptijd aflezen, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Looptijd terugzetten, zonnepomp Maximale gewenste aanvoertemperatuur instellen Maximale laadtijd instellen, boiler Maximale temperatuur instellen Minimale gewenste aanvoertemperatuur instellen Modus instellen Montage, ontvanger aan de wand Montage, thermostaat aan de ophangbeugel Montageplaats thermostaat bepalen Mut wan de <b>RED-3</b> configureren	12 18 4 13 13 14 13 14 14 14 15 20 18 21 15 6 8 8 9 14
Koelstantemperatuur instellen Koelstoptemperatuur instellen Kwalificatie	12 18 4 13 13 13 13 14 14 19 20 18 21 18 21 18 21 18 21 18 18 19 

Multifunctionale uiteana configuration	45	Terreneratuur zenneheiler voetleggen	20
Multifunctionele uitgang configureren	15	Temperatuur zohneboller västleggen	20
Multifunctionele uitgang van de RED-3 configureren	14	Temperatuurvernoging instellen	10
Nultifunctionele uitgang van de RED-5 configureren	14	Temperatuurverschilregeling, status allezen	∠I
N Nachttamparatuur installan	10	Temperatuurverschilvoeler 1, waarde allezen	∠⊺ 21
Nachternperatuur instellen	19		21
	13	Terrugzetten naar fabrieksinstelling	0
Offset instellen, dauwnunt	10	Thermostaat montoron, on do onbonghougol	ו ו
Offset vestleggen leding wermwaterbeiler	10	Thermostaat monteren, op de opnangbeuger	9 10
Offset voor lading buffortaak voor CV circuit installon	13 14	Thermostaat ontvangsteterkte aflozon	19 22
Onderhoudsdatum investor	14 11	Thermostaat, ontvaligsisterkte allezen	ZZ
Onderhoudsmaldingen weergeven lijst	····· 1 <del>4</del>	Tiidon torugzotton	0 11
Ondersteuning extra CV ketel kiezen	22	tweede temperatuurverschilregeling inschakelverschil	
Ontluchtingstijd instellen	20	vastlengen	21
Ontvanger monteren, aan de wand	20	tweede temperatuurverschilregeling uitschakelverschil	
Ontvanger monteren, aan de wand	۵	vastleggen	
Ontvangel op warmeopwerker aansumen		U	
Ontvangsisterkte buitenvoeler voorwaarde	،	Uitbreidingsmodule selecteren, actortest	
Ontvangststerkte thermostaat benalen	0	Uitbreidingsmodule selecteren, sensortest	
Ontvangststerkte, buitenvoeler aflezen	0	Uitgangsvermogen instellen, extra CV-ketel	15
Ontvangststerkte, builenvoeler allezen	22	Uitschakelgrens instellen.	17
Ontrangsisientie, inerniosidat direzen	<u>22</u>	Uitschakelverschil vastleggen, tweede temperatuurver-	
Opsteken, buitenvoeler op de muursokkel	0	schilregeling	21
Onstelplaats huitenvoeler benalen	, 6	Uitschakelverschil vastleggen, zonnelading	20
Onstellates thermostaat benalen	0 8	V	
Overdracht	10	Vernietigen, buitenvoeler	23
P	10	Verpakking afvoeren	23
Parallelle boilerlading activeren	13	Vervangen, buitenvoeler	22
Poling	10	Voorafgaande werkzaamheden voor ingebruikneming	
Product in gebruik nemen	9	systeem	9
R	0	Voorafgaande werkzaamheden, systeem in gebruik	
RED-3 configureren	14	nemen	9
RED-5 configureren	14	Voorschriften	5
Regelingsgedrag vorstbeveiliging opgeven	18	Vorst	4
Reglementair gebruik	4	Vorstbescherming instellen	11
Reserveonderdelen		W	
S		Waarde aflezen, boilertemperatuursensor beneden	21
Sensortest, uitbreidingsmodule selecteren	21	Waarde aflezen, systeem aanvoertemperatuur	13
Signaalsterkte buitenvoeler bepalen	7	Waarde aflezen, temperatuurverschilvoeler 1	21
Signaalsterkte thermostaat bepalen	8	Waarde aflezen, temperatuurverschilvoeler 2	21
Softwareversie aflezen	11	Waarde aflezen, zonneopbrengstvoeler	20
Soort circuit instellen	16	Waarden terugzetten	11
Status ablezen, temperatuurverschilregeling	21	Wachttijd instellen, warmwaterbehoefte	13
Status aflezen	19	Warmteopwekker, ontvanger aansluiten	9
Boilerlaadpomp	15	Warmwaterbehoefte, wachttijd instellen	13
Circulatiepomp:	16	Warmwaterboiler, gewenste temperatuur instellen	15
CV-circuitmengklep	16	Warmwaterboiler, werkelijke temperatuur aflezen	15
CV-pomp	16	Werkelijke aanvoertemperatuur aflezen	19
Zonnepomp	19	Werkelijke temperatuur aflezen, warmwaterboiler	15
Status CV-circuit aflezen	16	Werkelijke temperatuur CV-circuit aflezen	16
Status Externe warmtebehoefte aflezen	18	Z	
Status zoneklep aflezen	19	Zone deactiveren	19
Stooklijn instellen	17	Zone geactiveerd	19
Systeem aanvoertemperatuur, waarde aflezen	13		19
Systeem, in gebruik nemen	9	∠onenaam invoeren	19
Systeemconfiguratie CV-circuittype VC1	16	Zonetoewijzing	19
Systeemschema configureren	13	Zonnecircuit, doorstromingshoeveelheid instellen	20
Systeemschema vastleggen	13	∠onnecircuitbeveiligingstunctie instellen	20
Systeemstatus aflezen	11	Zonnelading, inschakelverschil vastleggen	20
т		Zonnelading, uitschakelverschil västleggen	20
Temperatuur instellen, nacht	19	Zonneopprengstvoeler, waarde aflezen	20
Temperatuur noodbedrijf instellen	12	Zonnepomp, looptijd aflezen	19
		Zonnepomp, looplija lerugzetten	20

## Trefwoordenlijst

Zonnepomp, status aflezen	
Zonnepompkick activeren	

Fabrikant/leverancier Bulex Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos Tel. 02 555-1313 – Fax 02 555-1314 info@bulex.com – www.bulex.be



0020243678\_00-07.12.2016

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.

Technische wijzigingen voorbehouden.