

Bulex[®] Altijd aan uw zijde

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

1	Veiligheid	3
1.1	Waarschuwingen bij handelingen	3
1.2	Reglementair gebruik	3
1.3	Algemene veiligheidsinstructies	3
2	Aanwijzingen bij de documentatie	4
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	4
2.2	Documenten bewaren	4
2.3	Geldigheid van de handleiding	4
2.4	Terminologie	4
2.5	Beschikbaarheid van de functies	4
3	Productbeschrijving	4
3.1	Opbouw van het product	4
3.2	Hoofdfunctie	5
3.3	Zones	5
3.4	Hybridemanager	5
3.5	Vorstbeveiligingsfunctie	5
3.6	Storing vermijden	5
3.7	Typeplaatje	6
3.8	CE-markering	6
4	Bedrijf	6
4.1	Bedieningsstructuur	6
4.2	Bedieningsconcept	7
5	Bedienings- en weergavefuncties	9
5.1	Verwarmen	9
5.2	Warm water 1	0
5.3	Dagen Buitenshuis 1	1
5.4	Standaard Instelling 1	1
5.5	Tarief 1	2
5.6	Fluisterbedriif	3
5.7	Informatie	3
5.8	Branderstatus aflezen	5
5.9	Installateurniveau	5
5.10	Meldingen	5
6	Verhelpen van storingen 1	5
6.1	Instelling bij uitval van de warmtepomp	5
62	Buitenvoeler schoonmaken 1	6
63	Batterijen verwisselen 1	6
0.0 7	Onderhoud 1	7
71	Product onderhouden 1	7
7.1 8	Ruitenbedriifstelling 1	7
0 8 1	Broduct huiten bedriif stellen	7
0.1	Product builten bedrijf stellen	' 7
0.∠ 0	Garantio on klantondionet	' 7
9 0 1		י 7
ອ. ເ ດ ວ	Garanue	' 7
9.Z		/ 7
10 4	Producta agoveno conform El lucrostanico a	1
10.1	811/2013, 812/2013 1	7
Bijlage	1	8

Α	Overzicht van de bedienings- en	
	weergavefuncties	18
в	Verhelpen van storingen	22
С	Onderhoudsmeldingen	22
Trefwo	ordenlijst	.23

1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Bij ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik kunnen nadelige gevolgen voor het product of andere voorwerpen ontstaan.

Het product is bestemd om een CV-installatie met warmteopwekkers van dezelfde fabrikant met eBUS-interface te regelen.

De draadloze thermostaat, de ontvanger en de draadloze buitenvoeler moeten op een plaats bevestigd zijn die voldoende ontvangst biedt. De draadloze thermostaat is niet bestemd voor het mobiele gebruik.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de meegeleverde gebruiksaanwijzingen van het product alsook van alle andere componenten van de installatie
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar alsook personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het productie geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

leder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen en materiële schade veroorzaken.

- Lees deze handleiding en alle andere documenten die van toepassing zijn zorgvuldig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
- Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.

1.3.2 Verwondingsgevaar door batterijen

Als de batterijen onreglementair opgeladen worden, dan is ernstig lichamelijk letsel mogelijk.

Laad de batterijen niet opnieuw op.

1.3.3 Gevaar voor materiële schade

 Sluit de aansluitcontacten in het batterijvak van het product niet kort.

1.3.4 Gevaar voor materiële schade door zuur

- Verwijder verbruikte batterijen uit het product en voer de batterijen op een correcte wijze af.
- Verwijder de batterijen vooraleer u het product gedurende langere tijd ongebruikt bewaart.

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die van toepassing zijn voor het verdere gebruik.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

MiPro R – artikelnummer

België	0020231584

2.4 Terminologie

Ter vereenvoudiging worden de volgende begrippen gebruikt:

- Systeemthermostaat: als de draadloze thermostaat
 MiPro R bedoeld is.
- Afstandsbediening: als de draadloze afstandsbediening
 MiPro remote R bedoeld is.
- Buitenvoeler: als de draadloze buitenvoeler bedoeld is.

2.5 Beschikbaarheid van de functies



Aanwijzing

De in deze bedienings- en montagehandleiding beschreven functies zijn niet beschikbaar voor alle systeemconfiguraties.

De systeemthermostaat geeft alleen die functies weer, die voor de geïnstalleerde systeemconfiguratie bruikbaar zijn.

3 Productbeschrijving

- 3.1 Opbouw van het product
- 3.1.1 Draadloze ontvangereenheid



3.1.2 Draadloze thermostaat



6

7

- 1 Display
- 2 Menutoets
- 3 Pijltoets "omhoog"
 - Diagnosebus
- 5 Batterijvak

4

- Wandsokkelafscherming
- OK-toets Pijltoets "omlaag"
- 8 Pijltoets "omla
- 9 Terug-toets

3.1.3 Draadloze buitenvoeler



2 Draadloze buitenvoeler

3.2 Hoofdfunctie

De systeemthermostaat is een weersafhankelijke thermostaat met een in de open lucht gemonteerde buitentemperatuurvoeler.

De systeemthermostaat is via de ontvanger met de buitenvoeler en de warmteopwekker verbonden. De systeemthermostaat regelt draadloos de CV-installatie en andere aangesloten componenten, bijv. de warmwaterbereiding van een aangesloten warmwaterboiler.

3.2.1 Verwarmen

De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en geeft de waarden aan de systeemthermostaat door. Bij een lage buitentemperatuur verhoogt de systeemthermostaat de aanvoertemperatuur van de CV-installatie. Als de buitentemperatuur stijgt, verlaagt de systeemthermostaat de aanvoertemperatuur. De systeemthermostaat reageert op de schommelingen van de buitentemperatuur en regelt via de aanvoertemperatuur de kamertemperatuur op de gewenste temperatuur.

3.2.2 Koelen

De kamertemperatuursensor meet de kamertemperatuur en geeft de waarden aan de systeemthermostaat door. Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde gewenste temperatuur, dan schakelt de systeemthermostaat de koeling in.

3.2.3 Warmwaterbereiding

Een temperatuursensor meet de temperatuur van het water in de warmwaterboiler en geeft de waarden aan de systeemthermostaat door. Ligt de temperatuur onder de ingestelde waarde, verhoogt de systeemthermostaat de temperatuur in het warmwatercircuit en verwarmt hiermee het water tot op de ingestelde warmwatertemperatuur op.

3.2.4 Circulatie

De circulatieleiding is met de warmwaterleiding verbonden en vormt een circuit met de warmwaterboiler. De circulatiepomp pompt permanent of tijdgestuurd het warme water door de warmwaterleiding. Hiermee staat aan de tappunten warm water ter beschikking.

3.3 Zones

Een gebouw wordt in meerdere zones ingedeeld als de warmtevraag in delen van het gebouw verschillend is.

- Als in een huis een vloerverwarming en een platte radiator aanwezig is.
- Als in een huis meerdere zelfstandige wooneenheden voorhanden zijn.

Als meerdere zones aanwezig zijn, dan regelt de systeemthermostaat de aanwezige zones.

3.4 Hybridemanager

Als een warmtepomp en een bijkomende CV-ketel is aangesloten, dan kunt u de hybride manager gebruiken. Bij een warmtevraag zoekt de hybride manager de warmteopwekker uit die voordeliger is. Welke warmteopwekker de hybridemanager aanspreekt, beslist de hybridemanager op basis van de ingestelde tarieven in verhouding tot de warmtevraag.

Opdat de warmtepomp en de CV-ketel doeltreffend en afgesteld kunnen werken, moet u de tarieven (\rightarrow Pagina 12) correct instellen. Bij verkeerd ingestelde tarieven kunnen verhoogde kosten ontstaan.

3.5 Vorstbeveiligingsfunctie

De vorstbeschermingsfunctie beschermt de CV-installatie en de woning tegen schade door bevriezing. De vorstbeschermingsfunctie bewaakt de buitentemperatuur.

Als de buitentemperatuur

- onder 4 °C daalt, dan schakelt de systeemthermostaat na een vorstbeschermingsvertragingstijd de warmteopwekker in en regelt de gewenste kamertemperatuur op minimaal 5 °C.
- boven 5 °C stijgt, dan schakelt de systeemthermostaat de warmteopwekker niet in, maar bewaakt hij de buitentemperatuur.

Aanwijzing

De installateur kan de vorstbeveiligingsvertragingstijd instellen.

3.6 Storing vermijden

- Zorg ervoor dat de kamerlucht vrij rond de systeemthermostaat kan circuleren en dat de systeemthermostaat niet door meubelen, gordijnen of andere voorwerpen afgedekt wordt.
- Zorg ervoor dat alle radiatorthermostaatkranen in de kamer waarin de systeemthermostaat gemonteerd is, helemaal opengedraaid zijn.

3.7 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de systeemthermostaat onder de ophangbeugel.

Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie:

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis	
Serienummer	voor de identificatie, 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product	
MiPro R	Productbenaming	
V	Ontwerpspanning	
mA	Nominale stroom	
ĺ	Handleiding lezen	
LR06	Batterij typebenaming	
Т60	Max. toegestane omgevings- temperatuur: 0 60 °C	

3.8 CE-markering

Met de CEmarkering wordt aangegeven dat de producten conform het typeplaatje aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen voldoen.

Hiermee verklaart de fabrikant dat het in deze handleiding beschreven draadloze installatietype aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar: http://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipmentdirective/.

4 Bedrijf

4.1 Bedieningsstructuur

4.1.1 Bedienings- en weergaveniveaus

Het product heeft twee bedienings- en weergaveniveaus.

Op het installateurniveau vindt u informatie en instelmogelijkheden die u als gebruiker nodig hebt.

Het installateursniveau is voor de vakman bedoeld. Dit niveau is met een code beveiligd. Alleen vaklui mogen instellingen in het installateurniveau wijzigen.

Overzicht van de bedienings- en weergavefuncties $(\rightarrow Pagina \ 18)$

4.1.2 Opbouw van de menustructuur

De menustructuur bestaat uit meerdere keuzeniveaus en een instelniveau. Van de basisweergave gaat u met de menutoets altijd naar het keuzeniveau 1.

Het onderste niveau is altijd het instelniveau.

4.1.3 Keuzeniveau



keuzeniveau

- 2 Gemarkeerde liistoptie
 - Gemarkeerde lijstoptie van het keuzeniveau

Als meer lijstopties voorhanden zijn dan weergegeven kunnen worden, dan kunt u lijstopties met de pijltoets "onder" in het zichtbare gebied verplaatsen.

4.1.4 Instelniveau



In het instelniveau kunt u de instelwaarden selecteren die u wilt wijzigen.

De systeemthermostaat moet de waarden eerst van de ontvanger oproepen, wat tot 2 seconden duurt. Het display toont zolang streepjes (--) in plaats van de waarden.

4.1.5 Startscherm



3	Kamertemperatuur	6	Datum	

Het startscherm toont de actuele instellingen en waarden van de CV-installatie.

De basisweergave verschijnt:

- Als u op de menutoets drukt.
- Als u de systeemthermostaat langer dan 5 minuten niet bedient.
- Als u bij een uitgeschakeld display op een toets drukt.

Het display schakelt uit als u de systeemthermostaat langer dan 10 minuten niet bedient.

4.1.5.1 Symbolen en extra informatie

Display	Betekenis	
Symbolen		
	De functie Dagen buitenshuis is actief.	
•	De functie Toetsenblokkering is actief.	
.11	Het symbool geeft aan met welke sterkte de systeemthermostaat signalen van de ontvanger ontvangt of naar de ontvanger stuurt.	
Extra informatie		
20.5 °C> 23:00 (voorbeeld)	De ingestelde gewenste temperatuur en tot wanneer de gewenste temperatuur geldt. De functie Modus verwarmen in de autostand of Overschrijven is actief.	
Man. koelen voor %% dagen	De functie Manueel koelen is actief. De tijdelijke aanduidingen % % worden vervangen door het concrete aantal dagen.	
Onderhoud! OK voor details	Onderhoud nodig.	
Fout! OK voor de- tails	Fout opgetreden.	

4.2 Bedieningsconcept

De systeemthermostaat bedient u met 5 keuzetoetsen.

Toets	Functie		
menu	 Toegang tot keuzeniveau 1 van de menustructuur Terugkeer naar het startscherm vanuit elk wille- keurig niveau 		
•	 Terugkeer naar het vorige keuzeniveau Terugkeer naar het vorige keuzeniveau vanuit het instelniveau, zonder op te slaan 		
ok	 Bevestiging van een selectie met toegang tot het volgende keuze- of instelniveau Bevestiging van een instelwaarde met terugkeer naar het vorige keuzeniveau Bevestiging van een instelwaarde met sprong naar de volgende instelwaarde 		
•	 Navigatie voor de lijstoptie Verlaging/verhoging van de instelwaarde Automatische herhaling, pijltoets langer dan 1 seconde indrukken Terugzetten naar de fabrieksinstelling, pijltoetsen 		
	tegelijkertijd langer dan 10 seconden indrukken		

Het display geeft een gemarkeerd element door witte tekst op zwarte achtergrond weer.

4.2.1 Voorbeeld displaycontrast wijzigen



- 1. Druk op de menutoets.
 - De systeemthermostaat wisselt naar keuzeniveau 1.

Menu	
Verw.	
Warm water	-
Dagen buitenshuis	
Basisinstellingen	
Fluisterbedrijf	

2. Druk op de pijltoets "omlaag" tot de lijstoptie **Basisin**stellingen gemarkeerd is.



3. Druk op de OK-toets.

⊲ De systeemthermostaat wisselt naar keuzeniveau 2.

Basisinstellingen		
Taal Dutch		
Datum	01.01.15	
Zomertijd	manueel	
Tijd	9:10	
Toetsenblokkering	uit	

4. Druk op de pijltoets "omlaag" tot de lijstoptie **Display**contrast gemarkeerd is.

Basisinstellingen		
Datum	01.01.15	
Zomertijd	manueel	
Tijd	9:10	
Toetsenblokkering	uit	
Displaycontrast	9	

5. Druk op de OK-toets.

 De systeemthermostaat wisselt naar het instelniveau Basisinstellingen / Displaycontrast. De instelwaarde voor de Displaycontrast is gemarkeerd.



6. Stel met behulp van de pijltoetsen de gewenste waarde in.

4 Bedrijf



- 7. Druk op de OK-toets.
 - De systeemthermostaat slaat de ingestelde waarde op en gaat terug naar het vorige keuzeniveau.

Basisinstellingen		
Datum	01.01.15	
Zomertijd	manueel	
Tijd	9:10	
Toetsenblokkering	uit	
Displaycontrast	9	

- 8. Druk op de menutoets.
 - De systeemthermostaat wisselt naar het startscherm.

4.2.2 Gewenste temperatuur en periode van de actuele dag overschrijven

Voorwaarden: De systeemthermostaat bevindt zich in het startscherm.

- Druk op één van de twee pijltoetsen.
 - De systeemthermostaat wisselt naar de functie Overschrijven.



- 1. Stel met behulp van de pijltoetsen de gewenste waarde in.
- 2. Druk op de OK-toets.
 - De systeemthermostaat slaat de ingestelde waarde op en wisselt naar de instelwaarde Einde:. De instelwaarde is gemarkeerd.
- 3. Stel met behulp van de pijltoetsen de gewenste waarde in.
- 4. Druk op de OK-toets.
 - De systeemthermostaat slaat de ingestelde waarde op en wisselt naar het startscherm.

4.2.3 Functie Overschrijven deactiveren

Voorwaarden: De systeemthermostaat bevindt zich in het startscherm.

- Druk op de pijltoets "omlaag".
 - De functie Overschrijven wordt gedeactiveerd en de CV-installatie werkt opnieuw in de vooringestelde modus.

4.2.4 Een dag kopiëren

 $Verwarmen \rightarrow ZONE1 \rightarrow$

- \rightarrow Tijdprog. verw. \rightarrow Een dag kopiëren
- → Tijdprog. koelen → Een dag kopiëren
- → Tijdprogramma WW → Een dag kopiëren
- → Tijdprog. circulatie → Een dag kopiëren
- → Tijdprog. hoog tar. → Een dag kopiëren
- → Fluisterbedrijf → Een dag kopiëren
- Deze functie kunt u gebruiken om een dag, die u met alle periodes en temperaturen resp. werkingstoestanden heeft ingedeeld, over te brengen op een of meerdere dagen met dezelfde instelwaarden.

4.2.5 Tijdsprogramma

4.2.5.1 Instellingen van de tijdprogramma's na spanningsverlies

Aanwijzing

Als u de volledige CV-installatie spanningloos schakelt, dan blijven alle ingestelde waarden van de tijdprogramma's behouden.

4.2.5.2 Weergave van periodes voor een dag

Tijdprogramma's bieden u de mogelijkheid verschillende temperaturen of werkingstoestanden over de dag verdeeld naar uw behoefte in te stellen.

Heeft u geen eigen periodes en temperaturen resp. werkingstoestanden vastgelegd, dan gebruikt de systeemthermostaat de fabrieksinstelling.



4.2.5.2.1 Periodes voor verwarmen

U kunt maximaal 7 periodes instellen en u kunt aan elke periode een andere temperatuur toewijzen.

Voorbeeld:

Periode 1: vanaf 00:00 uur geldt de temperatuur 15 C

Periode 2: vanaf 5:00 uur geldt de temperatuur 21 C

Periode 3: vanaf 8:30 uur geldt de temperatuur 18 C

Tijdprogramma voor het verwarmen instellen (→ Pagina 9)



4.2.5.2.2 Periodes voor koelen, warm water, circulatie, hoogtarief, fluisterbedrijf

U kunt maximaal 7 periodes instellen en u kunt aan elke periode toewijzen of de werkingstoestand van de functie geactiveerd (instelwaarde **aan**) of uitgeschakeld (instelwaarde **uit**) moet worden.

Voorbeeld:

Periode 1: vanaf 00:00 uur geldt de werkingstoestand uit

Periode 2: vanaf 5:00 uur geldt de werkingstoestand aan

Periode 3: vanaf 8:30 uur geldt de werkingstoestand uit

Tijdprogramma voor het koelen instellen (→ Pagina 9)

Tijdprogramma voor de warmwaterbereiding instellen (→ Pagina 10)

Tijdprogramma voor de circulatie instellen (→ Pagina 10)

Tijdprogramma voor het hoogtarief instellen (→ Pagina 12)

Tijdprogramma voor het fluisterbedrijf instellen (→ Pagina 13)

4.2.5.3 Tijdsprogramma's snel instellen

Heeft u bijv. alleen voor zaterdag en zondag afwijkende periodes of temperaturen resp. werkingstoestanden nodig, dan stelt u eerst de periodes en temperatuur resp. werkingstoestand voor één dag in, bijv. voor maandag.

Om aan de overige weekdagen (dinsdag tot vrijdag) dezelfde waarden toe te wijzen, kunt u de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

De periodes en temperatuur resp. werkingstoestand voor zaterdag en zondag voert u dan weer afzonderlijk in het tijdprogramma in.

5 Bedienings- en weergavefuncties

Aanwijzing

De in dit hoofdstuk beschreven functies zijn niet beschikbaar voor alle systeemconfiguraties.

Overzicht van de bedienings- en weergavefuncties $(\rightarrow Pagina \ 18)$

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een functie geeft aan hoe u vanuit het startscherm via de menustructuur naar deze functie gaat.

U gaat altijd naar het startscherm van het gebruikersniveau wanneer u op de menutoets drukt (min. 5 sec.) of het installateurniveau 5 minuten niet gebruikt.

De beschrijving van de functies voor **ZONE1** geldt ook voor alle aanwezige zones.

5.1 Verwarmen

5.1.1 Modus verwarmen instellen

Verwarmen → ZONE1 → Modus verwarmen

 Met deze functie kunt u vastleggen, hoe de CV-installatie bij het verwarmen moet werken.

uit: de modus is voor de zone uitgeschakeld en de vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.

Auto: de modus regelt de zone volgens de ingestelde gewenste temperaturen in de ingestelde periodes, die u in het tijdprogramma vastgelegd hebt.

Nacht: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur Nachttemperatuur, zonder rekening te houden met de ingestelde periodes, die u in het tijdprogramma vastgelegd hebt.

5.1.2 Modus koelen instellen

Verwarmen → ZONE1 → Modus koelen

 Met deze functie kunt u vastleggen, hoe de CV-installatie bij het koelen moet werken.

uit: de modus is voor de zone uitgeschakeld.

Auto: de modus regelt de zone volgens de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. koelen** in de ingestelde periodes, die u in het tijdprogramma vastgelegd hebt.

Dag: de modus regelt de zone op de ingestelde gewenste temperatuur **Dagtemp. koelen**, zonder rekening te houden met de ingestelde periodes, die u in het tijdprogramma vast-gelegd hebt.

5.1.3 Tijdprogramma voor het verwarmen instellen

Verwarmen \rightarrow ZONE1 \rightarrow Tijdprog. verw.

 Met deze functie kunt u instellen in welke periodes de ingestelde gewenste temperaturen moeten gelden.

Voor het instellen van de periodes kunt u elke dag (maandag tot zondag) afzonderlijk instellen of voor het kopiëren van een dag de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

Een dag kopiëren (→ Pagina 8)

Het tijdprogramma werkt alleen in de Modus verwarmen (→ Pagina 9) in de autostand.

Weergave van periodes voor een dag (→ Pagina 8)

5.1.4 Tijdprogramma voor het koelen instellen

Verwarmen → ZONE1 → Tijdprog. koelen

 Met deze functie kunt u instellen in welke periodes de koeling moet zijn ingeschakeld.

5 Bedienings- en weergavefuncties

Voor het instellen van de periodes kunt u elke dag (maandag tot zondag) afzonderlijk instellen of voor het kopiëren van een dag de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

Een dag kopiëren (→ Pagina 8)

Het tijdsprogramma is in de modus koelen (\rightarrow Pagina 9) in de autostand en in de speciale modus **Manueel koelen** (\rightarrow Pagina 11) actief.

Weergave van periodes voor een dag (→ Pagina 8)

5.1.5 Dagtemperatuur Koelen instellen

$Verwarmen \rightarrow ZONE1 \rightarrow Dagtemp. \ koelen$

 Met deze functie kunt u de gewenste dagtemperatuur voor de zone instellen.

Dagtemp. koelen: u stelt een comfortabele kamertemperatuur in de woonruimtes in.

5.1.6 Gewenste temperatuur en periode van de actuele dag overschrijven

Verwarmen \rightarrow ZONE1 \rightarrow Overschrijven

 De functie Overschrijven is alleen voor de Modus verwarmen in de autostand actief.

Wanneer u binnen korte termijn voor een bepaalde periode de gewenste temperatuur wilt wijzigen, dan kunt u de functie **Overschrijven** gebruiken.

Na het verstrijken van de periode wisselt de systeemthermostaat opnieuw naar de **Modus verwarmen**. U kunt de kortstondige verandering van periode en temperatuur ook deactiveren door op de pijltoets "omlaag" te drukken.

In de functie **Tijdprog. verw.** blijven de ingestelde periodes met de gewenste temperaturen behouden.

5.1.7 Nachttemperatuur verwarmen instellen

Verwarmen → ZONE1 → Nachttemperatuur

 Met deze functie kunt u de gewenste nachttemperatuur voor de zone instellen.

Nachttemperatuur: u stelt een lage kamertemperatuur in, waarbij de woonruimtes niet afkoelen.

5.2 Warm water

5.2.1 Modus warmwaterbereiding instellen

Warm water → Modus

 Met deze functie kunt u vastleggen, hoe de CV-installatie bij de warmwaterbereiding moet werken.

uit: de warmwaterbereiding is uitgeschakeld en de vorstbeschermingsfunctie is geactiveerd.

Auto: de modus regelt de warmwaterbereiding volgens de ingestelde gewenste temperatuur Warm water in de ingestelde periodes, die u in het tijdprogramma vastgelegd hebt;.

Dag: de modus regelt de warmwaterbereiding op de ingestelde gewenste temperatuur **Warm water**, zonder rekening te houden met de ingestelde periodes, die u in het tijdprogramma vastgelegd hebt.

5.2.2 Modus circulatie

De modus circulatie komt altijd overeen met de modus warm water. U kunt geen afwijkende modus instellen.

5.2.3 Tijdprogramma voor de warmwaterbereiding instellen

Warm water → Tijdprogramma WW

 Met deze functie kunt u instellen in welke periodes de warmwaterbereiding moet zijn ingeschakeld.

Voor het instellen van de periodes kunt u elke dag (maandag tot zondag) afzonderlijk instellen of voor het kopiëren van een dag de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

Een dag kopiëren (→ Pagina 8)

Het tijdprogramma werkt voor de warmwaterbereiding alleen in de Modus warm water (\rightarrow Pagina 10) in de autostand. In alle ingestelde periodes geldt dezelfde gewenste temperatuur **Warm water**.

Weergave van periodes voor een dag (→ Pagina 8)

5.2.4 Tijdprogramma voor de circulatie instellen

Warm water → Tijdprog. circulatie

 Met deze functie kunt u instellen in welke periodes de circulatie moet zijn ingeschakeld.

Voor het instellen van de periodes kunt u elke dag (maandag tot zondag) afzonderlijk instellen of voor het kopiëren van een dag de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

Een dag kopiëren (→ Pagina 8)

Gevaar!

Het tijdprogramma werkt voor de circulatie in de Modus warm water (\rightarrow Pagina 10) in de autostand.

Weergave van periodes voor een dag (\rightarrow Pagina 8)

5.2.5 Gewenste temperatuur Warm water instellen



Levensgevaar door legionellabacteriën!

Legionellabacteriën ontwikkelen zich bij temperaturen onder 60 °C.

- Laat u door de vakman over de uitgevoerde maatregelen voor de legionellabescherming in uw installatie informeren.
- Stel zonder overleg met de installateur geen watertemperaturen onder 60 °C in.

Warm water → Warm water

 Voor het warmwatercircuit kunt u de gewenste temperatuur Warm water instellen.

Als een warmtepomp aangesloten is en u de gewenste temperatuur boven 55 °C ingesteld hebt, dan kan het zijn dat overwegend de extra CV-ketel voor de warmwatervoorziening zorgt.

5.3 Dagen Buitenshuis

5.3.1 Dagen buitenshuis instellen

Dagen buitenshuis \rightarrow Instellingen

 Met deze functie stelt u een periode en een temperatuur in voor de dagen, waarop u niet thuis bent.

Aan de koffer in het startscherm kunt u zien dat de functie actief is.

Werking van het systeem gedurende de ingestelde periode

- Warm water wordt niet verwarmd.
- De voorheen ingestelde temperatuur geldt voor alle zones.
- Het koelen is uitgeschakelen.

Zolang de functie **Dagen buitenshuis** is geactiveerd, heeft deze voorrang op de ingestelde modus. Na het verstrijken van de opgegeven periode of als u de functie voordien afbreekt, werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.

5.3.2 Dagen buitenshuis deactiveren

Dagen buitenshuis → deactiveren

- Met deze functie activeert u de Dagen buitenshuis.

Zodra u de instelwaarden **deactiveren** gemarkeerd hebt en op de OK-toets drukt, verschijnt op het display de aanwijzing **Dagen buitenshuis gedeactiveerd**. Na korte tijd wisselt de systeemthermostaat van het instelniveau naar het keuzeniveau 1.

De koffer wordt niet meer in het startscherm weergegeven.

5.4 Standaard Instelling

5.4.1 Taal selecteren

$\textbf{Basisinstellingen} \rightarrow \textbf{Taal}$

 Met deze functie kunt u de taal wijzigen die op het display moet verschijnen.

5.4.2 Datum en tijd instellen



Aanwijzing

Als u de volledige CV-installatie spanningsloos schakelt, dan loopt de tijd 30 minuten correct verder. Daarna moet u de datum en de tijd opnieuw instellen.

5.4.2.1 Datum instellen

$\textbf{Basisinstellingen} \rightarrow \textbf{Datum}$

 Met deze functie stelt u de actuele datum in. Alle functies die een datum bevatten, hebben betrekking op de ingestelde datum.

5.4.2.2 Tijd instellen

$\textbf{Basisinstellingen} \rightarrow \textbf{Tijd}$

 Met deze functie stelt u de actuele tijd in. Alle functies die een tijd bevatten, hebben betrekking op de ingestelde tijd.

5.4.3 Automatisch of handmatig omstellen van de zomerstand activeren

Basisinstellingen → Zomertijd

- Met deze functie kunt u instellen of de systeemthermostaat automatisch op de zomerstand omstelt en of u handmatig op de zomerstand wilt omstellen.
- Auto: de systeemthermostaat stelt automatisch op de zomerstand om. De systeemthermostaat gebruikt de Midden-Europese zomertijd: begin = laatste zondag in maart, einde = laatste zondag in oktober.
- manueel: u moet handmatig op de zomerstand omstellen.

Als de buitentemperatuurvoeler met een DCF77-ontvanger is uitgerust, dan gebeurt de omschakeling automatisch. De functie **Zomertijd** wordt niet gebruikt.

5.4.4 Toetsenblokkering activeren

Basisinstellingen → Toetsenblokkering

 Met deze functie activeert u de toetsenblokkering. Na 5 minuten, zonder een toets te gebruiken, is de toetsenblokkering actief en kunt u niet meer onbedoeld functies wijzigen.

Aan het slotje in het startscherm kunt u zien dat de functie actief is.

Bij elke bediening van de thermostaat verschijnt op het display de melding **Toetsenblok. actief Om te ontgrend. 3 sec. op OK drukken**. Als u 3 seconden op de OK-toets drukt, dan verschijnt het startscherm en u kunt functies veranderen. De toetsenblokkering is opnieuw actief, wanneer u gedurende 5 minuten geen toets gebruikt.

Om de toetsenblokkering weer permanent op te heffen, moet u de toetsenblokkering eerst ontgrendelen en dan in de functie **Toetsenblokkering** de waarde **uit** selecteren.

5.4.5 Displaycontrast instellen

Basisinstellingen → Displaycontrast

 Met deze functie kunt u het displaycontrast afhankelijk van de helderheid van de omgeving instellen zodat het display goed leesbaar is.

5.4.6 Manueel koelen instellen

Basisinstellingen → Manueel koelen → Koeldagen

 Als de buitentemperatuur te hoog is, dan kunt u de speciale modus Manueel koelen activeren. U legt vast voor hoeveel dagen Koeldagen de speciale modus geactiveerd moet zijn. Als u Manueel koelen activeert, dan kunt u niet tegelijk verwarmen. De functie Manueel koelen heeft voorrang op het verwarmen.

De systeemthermostaat haalt de tijden waarbinnen gekoeld moet worden, uit de functie **Tijdprog. koelen**. De thermostaat haalt de systeemthermostaat uit de functie **Dagtemp. koelen**. Als u de temperatuur voor meerdere zones afzonderlijk wilt instellen, dan kunt u de temperaturen met de functie **Dag-temp. koelen** instellen.

De speciale modus wordt gedeactiveerd als de ingestelde dagen verstreken zijn of als de buitentemperatuur onder 4°C daalt.

U kunt de speciale modus ook deactiveren door op de terugtoets te drukken. Op display verschijnt de melding **Handmatig koelen afbreken? OK indrukken**. Wanneer u binnen 30 seconden op de OK-toets drukt, dan deactiveert u de functie.

5.4.7 Tijdprogramma's resetten

Basisinstellingen \rightarrow Tijdprog. resetten

 Met Tijdprog. resetten zet u alle instellingen, die u in de verschillende tijdprogramma's ingevoerd hebt, terug naar de fabrieksinstelling. Alle andere instellingen die ook tijden bevatten, zoals bijv. Datum of Tijd blijven onveranderd.

5.4.8 Naar fabrieksinstelling terugzetten

Opgelet!

Gevaar voor een storing!

De functie **Fabr.inst. resetten** zet alle instellingen op de fabrieksinstelling terug, ook de instellingen die de installateur ingesteld heeft. Het kan zijn dat de CV-installatie daarna niet meer functioneert.

 Laat de installateur alle instellingen op de fabrieksinstellingen terugzetten.

Basisinstellingen → Fabr.inst. resetten

 Terwijl de systeemthermostaat de instellingen naar de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display
 Toestel wordt opnieuw opgestart Even wachten a.u.b.... Daarna verschijnt op het display de installatieassistent, die alleen de installateur mag bedienen.

5.5 Tarief

5.5.1 Kosten instellen

Voor de correcte berekening moet u alle tarieven munteenheid per kWh opgeven.

Als u over de tarieven in munteenheid per m³ beschikt, vraag dan bij uw energieleverancier naar de benodigde tarieven in munteenheid per kWh.

Als uw energiebedrijf slechts één stroomtarief aangeeft, dan voert u bij de functies **Hoog stroomtarief** (\rightarrow Pagina 12) en **Laag stroomtarief** (\rightarrow Pagina 12) dezelfde waarde in.

Rond de tariefgegevens tot een cijfer na de komma af. Om de in te stellen factor te verkrijgen, vermenigvuldigt u de waarde met 10.

Voorbeeld:

	Kosten	In te stellen factor
Hoog stroomtarief (warmtepomp)	18,7 tariefeenhe- den/kWh	187
Laag stroomtarief (warmtepomp)	14,5 tariefeenhe- den/kWh	145

	Kosten	In te stellen factor
Tar. extra CV- ketel	11,3 tariefeenhe- den/kWh	113
(gas, olie, stroom)		

5.5.2 Hoog tarief stroom instellen

Tarief → Hoog stroomtarief

 Met deze functie kan de hybride manager de kosten voor de extra CV-ketel correct berekenen. Hiervoor heeft de hybride manager de in te stellen factor nodig.

Om de correcte factor te kunnen invoeren, moet u uw tarief bij uw energieleverancier aanvragen en de factor volgens het voorbeeld berekenen.

5.5.3 Laag tarief stroom instellen

Tarief → Laag stroomtarief

 Met deze functie kan de hybride manager de kosten voor de extra CV-ketel correct berekenen. Hiervoor heeft de hybride manager de in te stellen factor nodig.

Om de correcte factor te kunnen invoeren, moet u uw tarief bij uw energieleverancier aanvragen en de factor volgens het voorbeeld berekenen.

5.5.4 Tijdprogramma voor het hoogtarief instellen

Tarief → Tijdprog. hoog tar.

 Met deze functie kunt u instellen in welke periodes het hoogtarief of de nachtstroom voor de berekening van de kosten moet worden gebruikt.

Werkingstoestand aan: voor het hoog tarief

Werkingstoestand uit: voor het laag tarief

De tijden van het hoogtarief zijn van uw energieleverancier afhankelijk.

Als het energiebedrijf slechts één tarief aangeeft, dan hoeft u geen periodes in te stellen. De kostenberekening voor de stroom wordt met één tarief uitgevoerd.

Kosten instellen (→ Pagina 12)

Voor het instellen van de periodes kunt u elke dag (maandag tot zondag) afzonderlijk instellen of voor het kopiëren van een dag de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

Een dag kopiëren (→ Pagina 8)

We ergave van periodes voor een dag (\rightarrow Pagina 8)

5.5.5 Tarief extra CV-ketel (EK) instellen

$\textbf{Tarief} \rightarrow \textbf{Tar. extra CV-ketel}$

 Met deze functie kan de hybride manager de kosten voor de extra CV-ketel correct berekenen. Hiervoor heeft de hybride manager de in te stellen factor nodig.

Om de correcte factor te kunnen invoeren, moet u uw tarief bij uw energieleverancier aanvragen en de factor volgens het voorbeeld berekenen.

5.6 Fluisterbedrijf

5.6.1 Tijdprogramma voor het fluisterbedrijf instellen

Fluisterbedrijf

- Met deze functie kunt u het toerental van de ventilator reduceren en hierdoor het geluidsniveau van de ventilator verlagen. Door het lagere toerental vermindert het verwarmingsvermogen.
- De woning wordt niet meer warm.
- Het water in de warmwaterboiler wordt niet meer warm.
- De extra CV-ketel zorgt voor de energievoorziening van de CV-installatie.

Met deze functie kunt u instellen in welke periodes het fluisterbedrijf moet zijn ingeschakeld.

Voor het instellen van de periodes kunt u elke dag (maandag tot zondag) afzonderlijk instellen of voor het kopiëren van een dag de functie **Een dag kopiëren** gebruiken.

Een dag kopiëren (→ Pagina 8)

Weergave van periodes voor een dag (\rightarrow Pagina 8)

5.7 Informatie

5.7.1 Weergave energieverbruik en energieopbrengst

De thermostaat toont op het display en in de bijkomend bruikbare app waarden over het energieverbruik en de energieopbrengst.

De thermostaat geeft een inschatting van de waarden van de installatie weer. De waarden worden o.a. beïnvloed door:

- Installatie/uitvoering van de CV-installatie
- Gebruikersgedrag
- Seizoensgebonden omgevingsomstandigheden
- Toleranties en componenten

Externe componenten, zoals bijv. externe CV-pompen of kleppen en andere verbruikers en opwekkers in het huishouden blijven buiten beschouwing.

De afwijkingen tussen weergegeven en werkelijk energieverbruik of energie-opbrengst kunnen aanzienlijk zijn.

De gegevens over het energieverbruik of energie-opbrengst zijn niet geschikt om energieafrekeningen te maken of te vergelijken.

5.7.1.1 Verbruik

Enkele componenten ondersteunen niet het bepalen van het verbruik, dat als totaal op het display verschijnt. In de handleidingen van de componenten komt u te weten, of en hoe de afzonderlijke componenten het verbruik vastleggen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow huidige maand \rightarrow Verwarming \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming van de lopende maand aflezen.

 $\label{eq:Menu} \begin{array}{l} \rightarrow \mbox{ Informatie } \rightarrow \mbox{ Verbruik } \rightarrow \mbox{ huidige maand } \rightarrow \mbox{ Verwarming } \rightarrow \mbox{ Brandstof } \end{array}$

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming van de lopende maand aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow huidige maand \rightarrow Warm water \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water van de lopende maand aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow huidige maand \rightarrow Warm water \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water van de lopende maand aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow vorige maand \rightarrow Verwarming \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming van de vorige maand aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow vorige maand \rightarrow Verwarming \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming van de vorige maand aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow vorige maand \rightarrow Warm water \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water van de vorige maand aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow vorige maand \rightarrow Warm water \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water van de vorige maand aflezen.

$\label{eq:Menu} \begin{array}{l} \rightarrow \mbox{ Informatie} \rightarrow \mbox{ Verbruik} \rightarrow \mbox{ Geschiedenis} \rightarrow \mbox{ Verwarming} \rightarrow \mbox{ Stroom} \end{array}$

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming sinds ingebruikneming aflezen.

$$\label{eq:menu} \begin{split} \text{Menu} & \rightarrow \text{Informatie} \rightarrow \text{Verbruik} \rightarrow \text{Geschiedenis} \rightarrow \text{Verwarming} \rightarrow \text{Brandstof} \end{split}$$

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming sinds ingebruikneming aflezen.

Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow Geschiedenis \rightarrow Warm water \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water sinds ingebruikneming aflezen.

$Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Verbruik \rightarrow Geschiedenis \rightarrow Warm \\ water \rightarrow Brandstof$

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water sinds ingebruikneming aflezen.

5.7.1.2 Diagram Zonneopbrengst aflezen

Menu → Informatie → Zonneopbrengst

 Het diagram onder Zonneopbrengst toont de maandelijkse zonneopbrengsten van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.1.3 Diagram Milieu-opbrengst aflezen

$Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Milieu\text{-}opbrengst$

 Het diagram onder Milieu-opbrengst toont de maandelijkse milieu-opbrengsten van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.1.4 Diagram Stroomverbruik aflezen

$Menu \rightarrow Informatie \rightarrow Stroomverbruik$

 Het diagram onder Stroomverbruik toont het maandelijkse stroomverbruik van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.1.5 Diagram brandstofverbruik aflezen

Menu → Informatie → Brandstofverbruik

 Het diagram onder Brandstofverbruik toont het maandelijkse brandstofverbruik van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.1.6 Diagram Warmteterugwinningsopbrengst aflezen

Menu → Informatie → Warmteterugwinning

 Het diagram onder Warmteterugwinning toont de maandelijkse warmteterugwinningsopbrengst van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.2 Verbruik aflezen

5.7.2.1 Energieverbruik van de componenten

Enkele componenten ondersteunen niet het bepalen van het verbruik, dat als totaal op het display verschijnt. In de handleidingen van de componenten komt u te weten, of en hoe de afzonderlijke componenten het verbruik vastleggen.

Informatie \rightarrow Verbruik verwarmen \rightarrow Geschiedenis \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming sinds ingebruikneming aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik verwarmen \rightarrow Geschiedenis \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming sinds ingebruikneming aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik verwarmen \rightarrow vorige maand \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming van de vorige maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik verwarmen \rightarrow vorige maand \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming van de vorige maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik verwarmen \rightarrow huidige maand \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor de verwarming van de lopende maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik verwarmen \rightarrow huidige maand \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor de verwarming van de lopende maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik WW \rightarrow Geschiedenis \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water sinds ingebruikneming aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik WW \rightarrow Geschiedenis \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water sinds ingebruikneming aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik WW \rightarrow vorige maand \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water van de vorige maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik WW \rightarrow vorige maand \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water van de vorige maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik WW \rightarrow huidige maand \rightarrow Stroom

 Met deze functie kunt u het totale stroomverbruik voor het warme water van de lopende maand aflezen.

Informatie \rightarrow Verbruik WW \rightarrow huidige maand \rightarrow Brandstof

 Met deze functie kunt u het totale brandstofverbruik in kWh voor het warme water van de lopende maand aflezen.

5.7.3 Diagram Milieu-opbrengst aflezen

Informatie -> Milieu-opbrengst

 Het diagram onder Milieu-opbrengst toont de maandelijkse milieu-opbrengsten van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.4 Diagram Stroomverbruik aflezen

$Informatie \rightarrow Stroomverbruik$

 Het diagram onder Stroomverbruik toont het maandelijkse stroomverbruik van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.5 Diagram brandstofverbruik aflezen

Informatie -> Brandstofverbruik

 Het diagram onder Brandstofverbruik toont het maandelijkse brandstofverbruik van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.6 Diagram Zonneopbrengst aflezen

Informatie -> Zonneopbrengst

 Het diagram onder Zonneopbrengst toont de maandelijkse zonneopbrengsten van het vorige jaar en van het actuele jaar.

De totale opbrengst is onderaan rechts te zien. De hoogste waarde van de laatste twee jaar die in een maand bereikt werd, is bovenaan rechts te zien.

5.7.7 Actuele kamerluchtvochtigheid aflezen

Informatie → Act. kamerl.vocht.

 Met deze functie kunt u de actuele kamerluchtvochtigheid aflezen. De kamerluchtvochtigheidsvoeler is in de systeemthermostaat ingebouwd.

5.7.8 Actueel dauwpunt aflezen

Informatie → Actueel dauwpunt

 Met deze functie kunt u het actuele dauwpunt aflezen.
 Het dauwpunt geeft de temperatuur aan waarbij de waterdamp de lucht condenseert en zich op voorwerpen neerzet.

5.7.9 Batterijstatus aflezen

Informatie -> Batterijstatus

- Met deze functie kunt u aflezen welke energietoestand de batterij heeft.
- OK: de batterij heeft voldoende energie.
- kritiek: de batterij is bijna leeg.

5.7.10 Ontvangststerkte aflezen

Informatie -> Ontvangststerkte

- Met deze functie kunt u aflezen hoe goed de draadloze verbinding tussen ontvanger en systeemthermostaat is.
- 4: de draadloze verbinding is binnen de aanvaardbare waarden. Als de ontvangststerkte < 4 wordt, dan is de draadloze verbinding instabiel.
- 10: de draadloze verbinding is heel stabiel.

5.8 Branderstatus aflezen

Brander

- Met deze functie kunt u de status van de brander aflezen.
- aan: de vlam van de brander is voorhanden.
- **uit**: de vlam van de brander is uitgegaan.

5.9 Installateurniveau

Het installateurniveau is voorbehouden aan de installateur en wordt daarom beschermd met een toegangscode. In dit niveau kan de installateur de vereiste instellingen uitvoeren.

5.10 Meldingen

5.10.1 Onderhoudsmelding

Overzicht van de onderhoudsmeldingen (→ bijlage C)

Als onderhoud vereist is, dan geeft de systeemthermostaat een onderhoudsmelding op het display weer.

- Druk op de OK-toets.
 - Op het display verschijnt de gedetailleerde onderhoudsmelding.

Om de CV-installatie tegen het uitvallen of schade te beschermen, moet u de onderhoudsmelding in acht nemen:

- Neem de gebruiksaanwijzing van het weergegeven toestel in acht.
- Voer alleen de onderhoudsinstructies uit die in de gebruiksaanwijzing van het weergegeven toestel zijn beschreven.
- Voor alle andere onderhoudsinstructies dient u de installateur op de hoogte te brengen.

5.10.2 Foutmelding

Overzicht van de storingsmeldingen (→ bijlage B)

Als er een fout in de CV-installatie optreedt, dan geeft de systeemthermostaat een foutmelding op het display weer. De installateur moet de CV-installatie ontstoren of repareren, anders kan materiële schade of uitval van de CV-installatie ontstaan.

- Druk op de OK-toets.
 - Op het display verschijnt de gedetailleerde beschrijving van de fout.
- Breng uw installateur op de hoogte.

6 Verhelpen van storingen

Storingen oplossen (→ bijlage B)

6.1 Instelling bij uitval van de warmtepomp uitvoeren

Extra CV-ketel voor

Fout warmtepomp

WW+vw

Als de storingsmelding op het display verschijnt, dan is de warmtepomp uitgevallen en de systeemthermostaat gaat over op het noodbedrijf. De extra CV-ketel voorziet de CV-installatie nu van verwarmingsenergie. De installateur heeft bij de installatie voor het noodbedrijf de temperatuur verlaagd. U merkt, dat het warme water en de verwarming niet erg warm worden.

Tot de installateur komt, kunt u via de pijltoetsen de volgende instellingen selecteren:

6 Verhelpen van storingen

- inactief: de systeemthermostaat werkt in noodbedrijf, de verwarming en het warme water worden slechts matig warm.
- Verwarmen: de extra CV-ketel neemt het CV-bedrijf over, de verwarming wordt warm, het warme water is koud.
- WW: de extra CV-ketel neemt het CV-bedrijf over, het warme water wordt warm, de verwarming is koud.
- WW+verw.: de extra CV-ketel neemt het verwarmingsen warmwaterbedrijf over, de verwarming en het warme water worden warm.

De extra CV-ketel is niet zo efficiënt als de warmtepomp en daarmee is de warmteopwekking uitsluitend met de extra CV-ketel duurder.

Wilt u instellingen op de systeemthermostaat uitvoeren, klik dan op de menutoets en op het display verschijnt keuzeniveau 1. Als u hier 5 minuten geen gebruik van maakt, dan verschijnt de storingsmelding weer op het display.

6.2 Buitenvoeler schoonmaken

Reinig de zonnecel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep. Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

Aanwijzing

De foutmelding verdwijnt na reiniging van de zonnecel met vertraging, omdat de accu eerst opnieuw opgeladen moet worden.

6.3 Batterijen verwisselen



Gevaar!

Levensgevaar door ongeschikte batterijen!

Als batterijen door het verkeerde batterijtype worden vervangen, bestaat explosiegevaar.

- Let bij de batterijwissel op het correcte batterijtype.
- Voer gebruikte batterijen overeenkomstig de aanwijzingen in deze handleiding af.



1. Verwijder de systeemthermostaat zoals op de afbeelding van de ophangbeugel.



- 2. Open het batterijvak zoals op de afbeelding.
- 3. Vervang altijd alle batterijen.
 - uitsluitend batterijtype LR06 gebruiken
 - Geen heroplaadbare batterijen gebruiken
 - Verschillende batterijtypes niet combineren
 - Nieuwe en gebruikte batterijen niet combineren
- 4. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
- 5. Sluit de aansluitcontacten niet kort.
- 6. Sluit het batterijvak.



7. Hang de systeemthermostaat overeenkomstig de afbeelding in de ophangbeugel tot deze vastklikt.

7 Onderhoud

7.1 Product onderhouden

- Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje oplosmiddelvrije zeep.
- Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

8 Buitenbedrijfstelling

8.1 Product buiten bedrijf stellen

Als het product vervangen of verwijderd moet worden, moet de CV-installatie buiten bedrijf worden gesteld.

- Laat de werkzaamheden door een installateur uitvoeren.
- Verwijder de batterijen vooraleer u het product gedurende langere tijd ongebruikt bewaart.

8.2 Recycling en afvoer

 Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het product geïnstalleerd heeft.



Als het product met dit teken is aangeduid:

- Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.
- Geeft het product in plaats daarvan af bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.

X

Als het product batterijen bevat die met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt voor batterijen.

9 Garantie en klantendienst

9.1 Garantie

Informatie over de fabrieksgarantie kunt u bij het aan de achterkant opgegeven contactadres verkrijgen.

9.2 Serviceteam

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan de achterkant opgegeven adres of www.bulex.be.

10 Technische gegevens

10.1 Productgegevens conform EU-verordening nr. 811/2013, 812/2013

De seizoensafhankelijke kamerverwarmingsefficiëntie bevat bij toestellen met geïntegreerde, weersgeleide thermostaten inclusief activeerbare kamerthermostaatfunctie altijd de correctiefactor van de thermostaattechnologieklassie VI. Een afwijking van de seizoensafhankelijke kamerverwarmingsefficiëntie is bij deactiving van deze functie mogelijk.

Klasse van de thermostaat	VI
Bijdrage aan de seizoensafhankelijke ruimteverwarmings-energie-efficiëntie ηs	4,0 %

A Overzicht van de bedienings- en weergavefuncties

i

Aanwijzing De vermelde functies en modi staan niet voor alle systeemconfiguraties ter beschikking.

De beschrijving van de functies voor **ZONE1** geldt ook voor alle aanwezige zones.

Instelniveau	Waarder	I	Eenheid	Stappengrootte, selecte-	Fabrieksinstelling
	min.	max.		ren	
Verwarmen → ZONE1 →		•			
Modus verwarmen				uit, Auto, Nacht	Auto
Modus koelen				uit, Auto, Dag	Auto
				I	
Verwarmen → ZONE1 → Tijdprog. ver	w. → Maan	dag tot Zond	lag		
Periode 1 tot periode 7: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	Ma tot vr: 00:00 - 06:00: 15 °C 06:00 - 22:00: 20 °C 22:00 - 24:00: 15 °C Za: 00:00 - 07:30: 15 °C
Periode 1 tot periode 7: Temperatuur	5	30	°C	0,5	07:30 - 23:30: 20 °C 23:30 - 24:00: 15 °C Zo: 00:00 - 07:30: 15 °C 07:30 - 22:00: 20 °C 22:00 - 24:00: 15 °C
Verwarmen → ZONE1 → Tiidprog. ver	w. → Een d	ag kopiëren	→ Maandag to	t Zondag	
kopiëren naar				Maandag->vrijdag, Maan- dag->zondag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag	
	1		L		
Verwarmen → ZONE1 → Tijdprog. koe	elen → Maa	ndag tot Zor	ndag		
Periode 1 tot periode 7: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	Ma tot vr: 00:00 - 6:00: uit 06:00 - 22:00: aan 22:00 - 24:00: uit Za: 00:00 - 7:30: uit
Periode 1 tot periode 7: aan , uit				uit, aan	7:30 - 23:30: aan 23:30 - 24:00: uit Zo: 00:00 - 7:30: uit 07:30 - 22:00: aan 22:00 - 24:00: uit
Verwarmen → ZONE1 → Tijdprog. koe	elen → Een	dag kopiëre	en → Maandag t	ot Zondag	
kopiëren naar				Maandag->vrijdag, Maan- dag->zondag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag	
Verwarmen → ZONE1					
Dagtemp. koelen	15	30	°C	0,5	24

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecte-	Fabrieksinstelling
	min.	max.	-	ren	
Verwarmen → ZONE1 → Overschrijve	'n				
	5	30	°C	0,5	21
Einde:	00:00	23:50	h:min	00:10	
Verwarmen → ZONE1					
Nachttemperatuur	5	30	°C	0,5	15
Warm water →					
Modus				uit, Auto, Dag	Auto
	Maandag to	ot Zondag			
Warm water → Tijdprog. circulatie →	Maandag tot	Zondag			
Periode 1 tot periode 7: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	Ma tot vr:
					00:00 - 05:30: uit
					05:30 - 22:00: aan
					22:00 - 24:00: uit
					Za:
Periode 1 tot periode 7: aan uit				uit aan	07:00 - 23:30: aan
					23:30 - 24:00: uit
					Zo:
					00:00 - 07:00: uit
					07:00 - 22:00: aan
					22:00 - 24:00: uit
Warm water → Tijdprogramma WW →	Een dag ko	piëren → Ma	andag tot Zoi	ndag	
Warm water \rightarrow Tijdprog. circulatie \rightarrow	Een dag kop	oiëren → Maa	ndag tot Zon	dag	
kopiëren naar				Maandag->vrijdag, Maan-	
				dag->zondag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag	
				Vrijdag, Zaterdag, Zondag	
	-	•			
Warm water →					
Warm water	35	70	°C	1	60
Dagen buitenshuis → Instellingen →					
Start:	01.01.01	31.12.99	dd-mm-jj	daq-maand-jaar	01.01.14
Einde:	01.01.01	31,12,99	dd-mm-ii	dag-maand-iaar	01.01.14
Temperatuur	5	30	°C	1	15
	Ŭ	00	Ű	1	
Dagen huitenshuis →					
	Degen bui	itonohulo			
deactiveren	gedeactiv	eerd			
Basisinstellingen →					
Taal				Selecteerbare taal	Englisch
Datum	01.01 01	31,12,99	dd-mm-ii	dag-maand-iaar	
Zomertiid	0	012.00	~~))	manueel Auto	manueel
Tiid	00.00	23.50	h:min		
Tootoophickkering	00.00	20.09	11.11111		
		45			
	1	15		1	9

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecte-	Fabrieksinstelling
	min.	max.	1	ren	
Basisinstellingen → Manueel koelen -	÷				
Koeldagen	0	99	Dagen	1	0
				1	
Basisinstellingen →					
Tijdprog. resetten				Ja, Nee	Nee
Fabr.inst. resetten				Ja, Nee	Nee
		1			
Tarief →					
Hoog stroomtarief	1	999		1	20
Laag stroomtarief	1	999		1	16
Tarief → Tiidprog, hoog tar, → Maanda	ag tot Zonda	a			
Periode 1 tot periode 7: Start - einde	00.00	24·00	h·min	00.10	Mo tot zo [.]
					00:00 - 11:00: uit
Periode 1 tot periode 7: aan, uit				uit, aan	11:00-13:00: aan
					13:00-24:00: uit
Tarief → Tijdprog. hoog tar. → Een da	g kopiëren -	→ Maandag t	ot Zondag		
kopiëren naar				Maandag->vrijdag, Maan-	
				Woensdag, Donderdag,	
				Vrijdag, Zaterdag, Zondag	
Tarief →					
Tar. extra CV-ketel	1	999		1	12
Fluisterbedrijf → Maandag tot Zondag					
Periode 1 tot periode 7: Start - einde	00:00	24:00	h:min	00:10	Mo tot zo:
Periode 1 tot periode 7: aan, uit				uit, aan	00:00 - 24:00: uit
				·	
Fluisterbedrijf → Een dag kopiëren →	Maandag tot	t Zondag			
kopiëren naar				Maandag->vrijdag, Maan-	
				dag->zondag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag	
				Vrijdag, Zaterdag, Zondag	
		1			
Informatie → Verbruik verwarmen → G	Seschiedenis	8 →			
Stroom	totale waar	de sinds emina	kWh		
Brandstof	totale waar	de sinds	kWh		
	Ingebruikne	eming			
Informatio Verbruik verwarmen av	oriao maana				
		u →	k\M/b		[
	vorige maa	ind	KVVII		
Brandstof	totale waar vorige maa	de van de Ind	kWh		
Informatie → Verbruik verwarmen → h	uidige maar	nd →			
Stroom	totale waar actuele ma	de van de and	kWh		
Brandstof	totale waar actuele ma	de van de and	kWh		

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selecte-	Fabrieksinstelling
	min.	max.		ren	
Informatie → Verbruik WW → Geschie	denis →				
Stroom	totale waar ingebruikne	rde sinds eming	kWh		
Brandstof	totale waar ingebruikne	rde sinds eming	kWh		
				·	
Informatie → Verbruik WW → vorige n	naand →				
Stroom	totale waar ingebruikne	rde sinds eming	kWh		
Brandstof	totale waar ingebruikne	rde sinds eming	kWh		
Informatie → Verbruik WW → huidige	maand →				
Stroom	totale waar actuele ma	rde van de and	kWh		
Brandstof	totale waar actuele ma	rde van de and	kWh		
Informatie → Milieu-opbrengst →					
Staafdiagram	Vergelijking met actuee	g vorig jaar el jaar	kWh/maand		
	-		·	·	
Informatie → Stroomverbruik →					
Staafdiagram	Vergelijking met actuee	g vorig jaar el jaar	kWh/maand		
Informatie → Brandstofverbruik →					
Staafdiagram	Vergelijking met actuee	g vorig jaar el jaar	kWh/maand		
Informatie → Zonneopbrengst →					
Staafdiagram	Vergelijking met actuee	g vorig jaar el jaar	kWh/maand		
Informatie →	-			-	
Act. kamerl.vocht.	Actuele wa	arde	%		
Actueel dauwpunt	Actuele wa	arde	°C		
Batterijstatus	Actuele wa	arde		OK, kritiek	
Ontvangststerkte	Actuele wa	arde		1	
Brander →					
				aan, uit	

B Verhelpen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Display blijft donker	Batterijen zijn leeg	 Vervang alle batterijen. (→ Pagina 16) Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Geen veranderingen op het display via de toetsen	Softwarefout	 Verwijder alle batterijen. Plaats de batterijen volgens de in het batterijvak opgegeven poling. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Displayweergave: geen draad- loze verbinding Geen radiover- binding	Ontvangststerkte te zwak	 Ga met de systeemthermostaat naar de ontvanger en kijk of de ontvangststerkte toeneemt. Als de ontvangststerkte de waarde 4 overschrijdt, dan laat u de systeemthermostaat op een nieuwe plaats door de vak-
		 man installeren. Als de ontvangststerkte direct naast de ontvanger de waarde 4 niet overschrijdt, dan schakelt u de netschakelaar aan alle warmteopwekkers gedurende ca. 1 minuut uit en dan op- nieuw in.
		4. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Displayweergave: Toetsenblok. actief Om te ontgrend. 3 sec. op OK drukken, geen wijziging van de instellingen en waarden mogelijk	Toetsenblokkering is actief	 Als u waarden wilt wijzigen, volg dan de instructie op het display. Lees ook de functie Toetsenblokkering activeren (→ Pagina 11).
Displayweergave: Fout warm- tepomp Extra CV-ketel voor WW+verw., onvoldoende op- warming van de verwarming en van het warme water	Warmtepomp werkt niet	 Informeer de installateur. Kies de instelling voor het noodbedrijf tot de vakman komt. Lees hiervoor de functie Instelling bij uitval van de warmtepomp uitvoeren (→ Pagina 15).
Displayweergave: Fout F. Warmteopwekker 1 OK voor reset, op het display verschijnt achter F. de concrete foutcode, bijv. F.33 en de concrete warmteopwekker	Fout warmteopwekker	 Druk op de OK-toets. Als de fout nog voorhanden is, breng dan de installateur op de hoogte.
Displayweergave: Batterij ver- vangen	Batterijen zijn bijna leeg	 Vervang alle batterijen. (→ Pagina 16) Als de fout nog voorhanden is, breng dan de vakman op de hoogte.
Displayweergave: Buitentem- peratuurvoeler reinigen	Accu van de buitenvoeler is leeg	 buitenvoeler reinigen (→ Pagina 16). Als de fout nog voorhanden is, breng dan de vakman op de hoogte.

C Onderhoudsmeldingen

De onderhoudsmelding **Onderhoud warmtepomp 1** geldt bij wijze van voorbeeld voor de onderhoudsmelding van de warmtepompen 1 tot 6.

De onderhoudsmelding **Onderhoud warmteopwekker 1** geldt bij wijze van voorbeeld voor de warmteopwekkers 1 tot 6.

#	Melding	Beschrijving	Onderhoudswerk	Interval	
1	Onderhoud warmtepomp 1	Voor de warmtepomp dienen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden.	De onderhoudswerkzaamheden vindt u in de bedienings- en montagehandleiding van de betreffende warmtepomp terug	Zie bedienings- en montage- handleiding van de warmte- pomp	
2	Onderhoud warmteopwekker 1	Voor de warmteopwekker die- nen onderhoudswerkzaamhe- den uitgevoerd te worden.	De onderhoudswerkzaamheden vindt u in de bedienings- en montagehandleiding van de betreffende warmteopwekker terug	Zie bedienings- en montage- handleiding van de warmteop- wekker	
3	Onderhoudsda- tum	De installateur heeft een datum ingevoerd waarop het onder- houd van het CV-systeem dient te worden uitgevoerd.	Breng de installateur over on- derhoudswerkzaamheden op de hoogte	Ingevoerde datum in de sys- teemthermostaat	

Trefwoordenlijst

В
Batterij vervangen 16
Batterijstatus15
Batterijstatus aflezen
Bedieningsconcept
Bedieningsniveau
Branderstatus aflezen
Brandstofverbruik
Brandstofverbruik aflezen14
C
CE-markering
Circulatie
CV-installatie hybridemanager
D
Dagen buitenshuis deactiveren 11
Dagen buitenshuis instellen
Dagtemperatuur Koelen instellen
Datum instellen 11
Datum tiid instellen 11
Dauwpunt aflezen 15
Displaycontrast instellen 11
Displaycontrast wijzigen voorbeeld 7
Documenten 4
F
Een dag konjëren 8
Energieonbrengst 13
Energieoporengst
Eabricksingtolling, allo gogovons torugzotton
Fabricksinstelling, alle tijdenregramme's terugzetten
Fableksinsteining, alle tijusprogramma's terugzetteri
Fournetiang
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
G
Geweinste temperatuur
voor de huidige dag overschrijven
Voor een periode overschrijven
Gewenste temperatuur snel overschrijven
Gewenste temperatuur snel wijzigen
Gewenste temperatuur snei wijzigen
Gewenste temperatuur warm water instellen
La of diversition
Hoofdfunctie
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I 1 Installateurniveau 15 Instelniveau 6 Instelwaarden na spanningsverlies 8 K Kamerluchtvochtigheid aflezen
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I Installateurniveau Instelniveau 15 Instelwaarden na spanningsverlies 8 K Kamerluchtvochtigheid aflezen Keuzeniveau 6
Hoofdfunctie5Hoog stroomtarief instellen12Hybridemanager5IInstallateurniveauInstelniveau6Instelniveau6Instelwaarden na spanningsverlies8KKamerluchtvochtigheid aflezenKeuzeniveau6Koelen5
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I Installateurniveau Instelniveau 15 Instelniveau 6 Instelwaarden na spanningsverlies 8 K Kamerluchtvochtigheid aflezen 15 Koelen 5 Koelen 5 Kosten instellen 12 12
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I Installateurniveau Instelliniveau 15 Instelliveau 6 Instellwaarden na spanningsverlies 8 K K Kamerluchtvochtigheid aflezen 15 Koelen 5 Kosten instellen 12 L 12
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I Installateurniveau Instellateurniveau 6 Instellwaarden na spanningsverlies 8 K K Kamerluchtvochtigheid aflezen 15 Koelen 5 Kosten instellen 12 L 12 Laag stroomtarief instellen 12
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I Installateurniveau Instellateurniveau 15 Instelniveau 6 Instelwaarden na spanningsverlies 8 K K Kamerluchtvochtigheid aflezen 15 Koelen 5 Kosten instellen 12 L 12 Laag stroomtarief instellen 12 M 12
Hoofdfunctie 5 Hoog stroomtarief instellen 12 Hybridemanager 5 I Installateurniveau Instelniveau 15 Instelwaarden na spanningsverlies 8 K K Kamerluchtvochtigheid aflezen 15 Koelen 5 Kosten instellen 12 L 12 Laag stroomtarief instellen 12 M 11
Hoofdfunctie5Hoog stroomtarief instellen12Hybridemanager5IInstallateurniveauInstelniveau15Instelniveau6Instelwaarden na spanningsverlies8KKKamerluchtvochtigheid aflezen15Keuzeniveau6Koelen5Kosten instellen12LLLaag stroomtarief instellen12M11Milieu-opbrengst14
Hoofdfunctie5Hoog stroomtarief instellen12Hybridemanager5IInstallateurniveauInstelniveau15Instelniveau6Instelwaarden na spanningsverlies8KKKamerluchtvochtigheid aflezen15Keuzeniveau6Koelen5Kosten instellen12L12L12Manueel koelen, Koeldagen instellen11Milieu-opbrengst14

Modus verwarmen instellen Modus warmwaterbereiding instellen	9 10
N	
Nachttemperatuur verwarmen instellen	10
Normale tijd instellen	11
0	
Onderhoudsmelding	15
Ontvangststerkte	15
Ontvangststerkte aflezen	15
P	
Periodes	
Circulatie	9
Fluistermodus	9
Hoog tarief	9
Koelen	9
Verwarmen	ט 8
Warmwaterbereiding	0
P	
N Realementair aebruik	°
S Startacharma	0
Startscherm	6 5
Storing vermijden	
Stroomverbruik	14
Stroomverbruik aflezen	14
Symbolen	7
Symbolen en extra informatie	7
т	
Taal selecteren	11
Tariof axtra CV katal installan	40
	12
Terminologie	12 4
Terminologie	12 4 11
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische	12 4 11
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning	12 4 11 8
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma	12 4 11 8 8
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie	
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus	12 11 8 8 10 13
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief	12 4 8 8 8 10 13 12
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen	12 4 8 8 10 13 12 9
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen	12 4 11 8 10 13 12 9 9
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen	12 4 11 8 8 10 13 12 9 9 9
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 10
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 10
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 10 11
Terminologie Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren Voorbeeld displaycontrast wiizigen	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 10 11
Terminologie Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 9 10 5 7
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie	12 4 11 8 10 13 13 12 9 9 9 9 9 9 10 7 5
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie W Warm water instellen	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 9 10 12 7 5 7
Terminologie Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie W Warm water instellen	12 4 11 13 13 13 13 13 10 9 9 9 9 9 10 11 5 7 5 10
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie. W Warm water instellen Warm teterugwinningsopbrengst. Warmteterugwinningsopbrengst.	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 9 9 10 11 5 7 5 10
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Voorbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Warm water instellen	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 7 5 10
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Voorbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Voorbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Varm teterugwinningsopbrengst Warm waterbereiding	12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 7 5 10 14 14 14
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Voorbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Warm teterugwinningsopbrengst Warmteterugwinningsopbrengst aflezen Warmwaterbereiding Weergave, zonnestatistiek 1000 1	12 4 11 13 10 13 12 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 5 10 14 14 14
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning. Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Warm teterugwinningsopbrengst Warm teterugwinningsopbrengst aflezen Warmwaterbereiding Weergave, zonnestatistiek 1 Weergaveniveau T	12 4 11 13 10 13 10 10 11 5 7 5 10 14 14 14 5 3, 15 6
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Warm teterugwinningsopbrengst Warm teterugwinningsopbrengst aflezen Warmwaterbereiding Weergave, zonnestatistiek 1 Weergaveniveau Z	12 4 11 13 10 13 10 10 11 5 10 14 14 14 15 3, 15 6
Terminologie Tijd instellen Tijdprogramma na uitschakelen van de elektrische spanning Tijdsprogramma Circulatie Fluistermodus Hoog tarief Koelen snel instellen Verwarmen Warm water Toetsenblokkering activeren V Verwarmen Voorbeeld, displaycontrast wijzigen Vorstbeveiligingsfunctie W Warm water instellen Warm teterugwinningsopbrengst. Warm teterugwinningsopbrengst aflezen Warmwaterbereiding Weergave, zonnestatistiek Z Zomertijd instellen	12 4 4 11 8 10 13 13 12 9 9 9 9 9 9 9 10 11 5 10 14 5 3, 15 6 11
Terminologie	12 12 4 11 8 10 13 12 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 15 15 16 11

Fabrikant/leverancier Bulex Golden Hopestraat 15 – 1620 Drogenbos Tel. 02 555-1313 – Fax 02 555-1314 info@bulex.com – www.bulex.be



0020243681_02-23.01.2018

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.

Technische wijzigingen voorbehouden.