

OVERGANGSSTUK UIT KUNSTSTOF VOOR AFVOERWATER

SKU 356421

Het enige overgangsstuk uit kunststof voor afvoerwater waarvoor geen mof nodig is!
Heel eenvoudig te plaatsen. Geen klop of breekwerk meer !!! Men gaat als volgt te werk:

- de afvoerbuis met de grond gelijk maken
- vervolgens het Airfit overgangsstuk insteken
- klaar !



		
356420 - DN110/40 356421 - DN110/50	356422 - DN110/75	356423 - DN110/90