

RÉSERVOIRS DOUBLE PAROI SCHÜTZ

Guide de montage illustré.

Complément aux instructions de montage et mode d'emploi Citernes SCHÜTZ.

Veuillez lire intégralement et attentivement les présentes instructions de montage et mode d'emploi.



Dévisser l'adaptateur, démonter le tube contenant les documents, les sortir et les remplir avant de les remettre au propriétaire des réservoirs.



Retirer le tuyau anti-mousse avec le collier du bouchon fileté.



Emboîter la partie supérieure du tuyau anti-mousse sur le téton du T de remplissage avec réduction en laiton, fixer le tuyau à l'aide du collier et monter le T sur le réservoir.



Serrer toutes les connexions du remplissage avec une clé coudée 95-110.



Fermer le bout du T de remplissage avec le bouchon et l'écrou en aluminium.



Raccorder le T avec filtre au T avec réduction via le raccord court.

RÉSERVOIRS DOUBLE PAROI SCHÜTZ

Guide de montage illustré.



Visser le raccord remplissage DN 50 (kit de base a export 2") avec l'écrou en aluminium et le T avec filtre.



Visser l'adaptateur de purge sur le réservoir.



Monter intégralement le tuyau de purge sur les adaptateurs.



Emboîter le raccord purge DN 40 (kit de base a export pièce de raccordement DN 40 à 1,5" (AG)) avec le joint sur le T.



Introduire le flotteur et le flexible d'aspiration de l'unité de prélèvement dans le premier réservoir.



Régler la mesure X de la sonde anti-débordement (voir tableau dans le mode d'emploi de la sonde ci-joint).



Fixer cette mesure X réglée au préalable avec la vis correspondante.



Fixer fermement l'unité de prélèvement dans le premier réservoir et l'aligner.



Contrôler le réglage de la mesure X (mesure Y).



Débrancher le connecteur final de la sécurité anti-débordement en vertu de la plaque signalétique et le rebrancher ultérieurement sur le dernier réservoir.



Introduire le flotteur et le flexible d'aspiration de l'unité de prélèvement supplémentaire dans le réservoir.



Régler la mesure X du flotteur (voir tableau dans le mode d'emploi de la sonde ci-joint).



Fixer cette mesure X réglée au préalable avec la vis correspondante.



Fixer fermement l'unité de prélèvement supplémentaire dans le réservoir et contrôler le réglage de la mesure X (mesure Y).



Introduire la conduite raccord dotée de l'écrou et du joint dans le côté le plus long de l'unité de prélèvement supplémentaire et l'aligner perpendiculairement au réservoir.



Introduire la conduite raccord dans l'unité de prélèvement.

RÉSERVOIRS DOUBLE PAROI SCHÜTZ

Guide de montage illustré.



Visser fermement les écrous sur les deux extrémités de la conduite raccord aux robinetteries de prélèvement.



Fermer la dernière unité de prélèvement à l'aide du bouchon et de l'écrou.



Relier le flotteur de l'unité de prélèvement supplémentaire et la sonde anti-débordement de l'unité de prélèvement.



Fixer le câble de liaison sur la conduite de prélèvement au moyen des attaches ci-jointes.



Monter le connecteur final (voir photo 16) sur la dernière unité de prélèvement supplémentaire.



Monter la jauge avec graduation clipsée (faire descendre doucement le flotteur).



Installation T102 montée.



Variante de montage :
Représentation du tracé des conduites de l'installation T 203 schématisée.

Pour tous renseignements complémentaires, voir Catalogue tarif citernes de fioul.