



## Mode d'emploi

# SET ANTIDÉRAPANT VAN MARCKE

**Attention : La pièce doit (si possible) être bien ventilée !**

### 1) Nettoyer

Nettoyez minutieusement la surface à l'eau, puis séchez bien.

### 2) Dégraisser

Versez le dégraissant dans un plat en verre. À l'aide du dégraissant fourni et d'un chiffon, nettoyez bien la surface. Ensuite, séchez-la bien avec un essuie-tout ou quelque chose de semblable.

### 3) Délimiter

Vous pouvez à présent délimiter la surface à traiter à l'aide du ruban adhésif fourni. Vous pouvez vous y prendre de différentes manières. Vous trouverez quelques exemples à la fin du mode l'emploi.

### 4) Mélanger

Prenez maintenant la boîte métallique fournie (élément 1) et la bouteille brune (élément 2). Ouvrez le récipient et videz la bouteille brune dans la boîte métallique. Mélangez bien le tout pendant 1 minute avec la spatule en bois fournie.

### 5) Appliquer

Versez le mélange dans le bac à peinture fourni et à l'aide du rouleau fourni, appliquez uniformément l'antidérapant sur la surface (point 3)

### 6) Fini !

Pour finir enlevez le ruban adhésif et laissez bien tout sécher pendant au moins **24 heures**. La surface est à nouveau utilisable après 24 heures.

