



Gebruiksaanwijzing

ANTI-SLIP SET VAN MARCKE

Let op: De ruimte dient (indien mogelijk) goed geventileerd te worden!

1) Reinigen

Reinig de ondergrond zorgvuldig met water en maak het vervolgens goed droog.

2) Ontvetten

Schenk de ontvetter in een glazen kom. Maak met het meegeleverde doekje en de ontvetter de ondergrond goed schoon. Droog het vervolgens goed na met een stukje keukenrol o.i.d.

3) Afplakken

Met de meegeleverde plakband kunt u nu het aan te brengen oppervlak afplakken. Dit kan op verschillende manieren. Onderaan de gebruiksaanwijzing vindt u een paar voorbeelden.

4) Mengen

Pak nu het meegeleverde blikje (comp. 1) en het bruine flesje (comp. 2).

Open het potje en schenk het bruine flesje leeg in het blikje. Roer vervolgens alles 1 minuut heel goed door elkaar met het meegeleverde houten roerstaafje.

5) Aanbrengen

Giet het mengsel in het meegeleverde verfbakje en breng m.b.v. het tevens meegeleverde rollertje de antislip gelijkmatig aan op het oppervlak (punt 3)

6) Klaar!

Verwijder tot slot het plakband en laat alles minimaal **24 uur** drogen. Na 24 uur is het oppervlak weer te gebruiken.

