

KITS CLV+

Gammes:	Dinagas 3CE+ / Dinagas CLV+
Catégorie de diamètres:	Ø80/125 à Ø175/275
Pièces:	KITs (00K, 00G, 00L, 00H et 0BK, 0BG, 0BL, 0BH)

DESCRIPTION / NOTES

Actuellement, nous disposons des KITs de E2 suivants:

00K / 0BK

KIT de DÉMARRAGE

Il s'utilise pour l'étage le plus bas de la cheminée. Entre autres, il est composé d'un té de connexion, un tampon de purge et les siphons.



00G / 0BG

KIT D'ÉTAGE

KIT spécifique pour chacun des étages sur lesquels une cheminée collective est connectée. Il est composé d'un té, un élément droit et un ajustable.



00L / 0BL

KIT BORGNE

Destiné à des étages que la cheminée traverse simplement, sans se connecter à aucune chaudière. Le té est remplacé par un élément droit.



00H / 0BH

KIT de FINITION

KIT pour le dernier tracé de la cheminée. Il est composé d'un élément pour sortir à l'extérieur, un collet de solin et un terminal court.



* Le premier code fait référence aux KITs utilisés en France, le deuxième à ceux utilisés en Belgique.

FRANCE:

KIT DEMARRAGE (00K)		Code	Qté.
	Té de 93° piquage mâle Ø80/125	37F	1
	Tampon purge	061	1
	Collier d'union	070	1
	Collier de fixation à dalle	901	1
	Siphon	SFN	2
	Étiquette signalétique	PDI	1
	Instructions de montage	NM	1
	Élément droit L=430mm Ø80/125 (316L/304) laqué en blanc avec collier d'union	024EVJB	1
	Bouchon femelle pour piquage Ø80/125	609EVJ	1
Lubrifiant	008	1	

KIT ETAGE (00G)		Code	Qté.
	Té de 93° piquage mâle Ø80/125	37F	1
	Élément droit L=940mm	020	1
	Ajustable long plus L=760-1130mm	228	1
	Collier d'union	070	3
	Collier de fixation à dalle	901	1
	Étiquette signalétique	PDI	1
	Instructions de montage	NM	1
	Élément droit L=430mm Ø80/125 (316L/304) laqué en blanc avec collier d'union	024EVJB	1
	Bouchon femelle pour piquage Ø80/125	609EVJ	1

KIT BORGNE (00L)		Code	Qté.
	Élément droit L=940mm	020	2
	Ajustable long plus L=760-1130mm	228	1
	Collier d'union	070	3
Collier de fixation à dalle	901	1	

KIT FINITION (00H)		Code	Qté.
	Terminal court	10R	1
	Ajustable L=440 mm (316L/304)	024	1
	Collier d'union	070	2
Collet de solin	13A	1	

BELGIQUE:

	Code	Qté.	
KIT DEMARRAGE (0BK)	93° Piquage mâle Ø80/125	37F	1
	Augmentation Ø60/100 à Ø80/125 laquée en blanc	1A1	1
	Tampon purge	061	1
	Collier d'union	070	1
	Collier mural	080	1
	Collier mural plat	086	1
	Élément d'inspection	526	1
	Siphon	SFN	2
	Étiquette signalétique	PIB	1
	Instructions de montage	NM	1
	Élément droit L=430mm Ø80/125 (316L/304) laqué en blanc avec collier d'union	024EVJB	1
	Bouchon femelle pour piquage Ø80/125	609EVJ	1
	Lubrifiant	008	1

	Code	Qté.	
KIT BORGNE (0BL)	Élément droit L=940mm	020	2
	Ajustable long L=760-1380mm	221	1
	Collier d'union	070	2
	Collier mural	080	1
	Collier mural plat	086	1

	Code	Qté.	
KIT ETAGE (0BG)	93° Piquage mâle Ø80/125	37F	1
	Augmentation Ø60/100 à Ø80/125 laquée en blanc	1A1	1
	Élément droit L=940mm	020	1
	Ajustable long L=760-1380mm	221	1
	Collier d'union	070	2
	Collier mural	080	1
	Collier mural plat	086	1
	Étiquette signalétique	PIB	1
	Instructions de montage	NM	1
	Élément droit L=430mm Ø80/125 (316L/304) laqué en blanc avec collier d'union	024EVJB	1
	Bouchon femelle pour piquage Ø80/125	609EVJ	1

	Code	Qté.	
KIT FINITION (0BH)	Terminal court	10R	1
	Ajustable L=510-880mm	022	1
	Collier d'union	070	2
	Support au toit	082	1
	Collet de solin	13A	1

