

productinformatie

productfiche (volgens EU-verordening Nr 812/2013)

(a) Naam van de leverancier of het handelsmerk	Bulex				
(b) Typeaanduiding van de leverancier	RBE10S B.E. 10L 1200W				
(c) Gedecclareerd tapprofiel	XXS				
(d) Energie-efficiëntieklasse voor warmwaterbereiding	B				
(e) Energie-efficiëntie voor warmwaterbereiding	32	%			
(f) Jaarlijks elektriciteits- en/of brandstofverbruik	611	kWh	and/ or	0	GJ
(g) andere tapprofielen	-				
Overeenkomstige energie-efficiëntie voor warmwaterbereiding	0	%			
Overeenkomstig jaarlijks elektriciteits- en/of brandstofgebruik	0	kWh	and/ or	0	GJ
(h) Temperatuurinstelling in de thermostaat	n/a	°C			
(i) Geluidsvermogen, binnen	15	dB			
(j) Waterverwarmer kan uitsluitend werken tijdens daluren	nee				
(k) Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie en onderhoud	Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te nemen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud				
(l) Smart control factor	0 niet van toepassing				

productinformatievereisten (volgens EU-verordening Nr 814/2013)

model	RBE10S B.E. 10L 1200W
-------	-----------------------

item	symbool	waarde	eenheid	item	symbool	waarde	eenheid
dagelijks elektriciteitsverbruik Gedeclareerd tapprofiel	Q_{elec}	2,781	kWh	Voor waterverwarmers die fossiele en biomassa brandstof gebruiken:			
		XXS		dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	0,000	kWh
	L_{WA}	15	dB	Emissies van NOx	NO_x	0	mg/kWh
Voor waterverwarmers waarvoor een smart-waarde van '1' werd opgegeven							
Wekelijks brandstofverbruik met smart-regelaar	$Q_{fuel, week, smart}$	0,000	kWh	Wekelijks brandstofverbruik zonder smart-regelaar	$Q_{fuel, week}$	0,000	kWh
Wekelijks elektriciteitsverbruik met smart-regelaar	$Q_{elec, week, smart}$	0,000	kWh	Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder smart-regelaar	$Q_{elec, week}$	0,000	kWh
Voor waterverwarmers met opslag met gedeclareerd tapprofiel 3XS, XXS en XS				Voor waterverwarmers met opslag met gedeclareerd tapprofiel M, L, XL, XXL, 3XL en 4XL			
	V	10,0	I	Gemengd water bij 40°C	V40	22	I
Specifieke te nemen voorzorgsmaatregelen bij samenstellen, installeren of onderhouden van de ruimteverwarmingstoestel; relevant informatie voor het ontmantelen, recycleren en/of verwerking bij einde-levensduur				De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke samenstelling, installatie en/of onderhoud. De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke ontmanteling, recycling en/of verwerking bij einde-levensduur.			