

Dubbelwandige SCHÜTZ-tanksystemen

Visuele montagehandleiding.

Aanvulling op de montage- en gebruikshandleiding van SCHÜTZ-opslagtanks.

Lees de volledige bijgevoegde montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig door.



Maak de adapter los, demonteer de documenten-
koker, haal de papieren eruit en overhandig deze
volledig ingevuld aan de eigenaar van de installatie.



Maak de schuimbuis met veerring los van de
schroefkap.



Schuif de schuimbuis tot het bovenste uiteinde
op de mof van het T-stuk met vulsproeier. Zet de
veerring erop en monteer ze op de tank.



Draai alle schroefverbindingen van de vulleiding
met behulp van een koppelingssleutel (95-110)
aan.



Sluit het uiteinde van de vulleiding af met de
afsluitdop en de aluminium sluitmoer.



Sluit het T-stuk met de zeef en de korte vul-
leiding aan op het gemonteerde T-stuk met
vulsproeier.

Dubbelwandige SCHÜTZ-tanksystemen

Visuele montagehandleiding.



Schroef het aansluitstuk van de vulleiding (Basispakket 2") DN 50 met de sluitmoer aan op het T-stuk met zeef.



Schroef de ontluuchtingsadapter op de tank.



Monteer de ontluuchtingsleiding volledig voor en sluit deze aan.



Monteer het aansluitstuk van de ontluuchting DN 40 (Basispakket verbindingstuk DN 40 tot 1,5" (AG)) met de profieldichting.



Doe de vlotter en de aanzuigslang van de basisafvoereenheid in de eerste tank.



Stel de grenswaarde (maat X) in volgens de bijgevoegde beschrijving.



Fixeer de ingestelde GWG-maat met de schroef.



Schroef de basisafvoereenheid stevig vast in de eerste tank en lijk deze uit.



Controleer de instelling van de begrenzer (maat Y).



Maak de afsluitstekker van de overvulbeveiliging los zoals aangegeven op het plaatje en monteer deze later op de laatste tank.



Breng de vlotter en de aanzuigslang van de extra afvoereenheid in de eerste tank.



Voer de instelling (maat X) van de vlotterschakelaar uit volgens de bijgevoegde beschrijving.



Fixeer de ingestelde maat van de vlotterschakelaar met de schroef.



Schroef de extra afvoereenheid stevig vast in de tank en controleer de instelling van de vlotterschakelaar (maat Y).



Steek de verbindingsleiding met de erop gestoken sluitmoer en afdichting in het langere been van de extra afvoereenheid en lijn deze in een rechte hoek met de tank uit.



Breng de verbindingsleiding in de basisafvoereenheid.

Dubbelwandige SCHÜTZ-tanksystemen

Visuele montagehandleiding.



Schroef de sluitmoeren aan beide uiteinden van de verbindingsleiding stevig vast aan de afvoer-armaturen.



Sluit de laatste basisafvoereenheid af met afsluit-stoppen en sluitmoeren.



Verbind de vlotterschakelaar van de extra afvoereenheid met de begrenzer van de basisafvoereenheid.



Fixeer de verbindingkabel met de meegeleverde klemmen op de afvoerleiding.



Monteer de afsluitstekker (zie foto 16) op de laatste extra afvoereenheid.



Monteer de inhoudsindicator met de erop geklemde tankschaal (laat de vlotter langzaam zakken).



De volledig gemonteerde tankinstallatie T102.



Toepassingsvariant:
plaatsing van de leidingen op het schema van tankinstallatie T 203.

Voor meer informatie zie de prijslijst voor stookolietanks.