


Montageanleitung Installation Instructions Notice de montage Montage handleiding

Seifenablage NY.925.010, NY.925.020
Halter NY.925.100, Ascher NY.925.310
Soap dish NY.925.010, NY.925.020
Holder NY.925.100, Ash tray NY.925.310
Porte-savon NY.925.010, NY.925.020
Porte-gobelet NY.925.100, cendrier NY.925.310
Zeepschaal NY.925.01, NY.925.02
Houder NY.925.100, Asbak NY.925.310



NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH
77871 Renchen/Germany · Schwarzwaldstraße 15

EDV-Nr. 8214 070/10 02/2015

DE Beiliegende Bohrschablone ausrichten und aufkleben, Dübellöcher Ø 8 mm ca. 65 mm tief bohren. GB Adjust and stick the attached template. Drill holes, 8mm dia., approx. 65mm deep.	1	FR Positionner le gabarit ci-joint et le coller au mur, percer des trous Ø 8 mm, profondeur environ 65 mm. NL Ingesloten boorchabloon uitmeten en opplakken, boorgaten voor Ø 8 mm pluggen ca. 65 mm inboren.
DE Dübel einschlagen Unterteil (1) horizontal ausrichten und festschrauben. GB Adjust bottom part (1) horizontally and screw it tightly.	2	FR Positionner le support mural (1) horizontalement et le visser au mur. NL Montagegedeel (1) horizontaal plaatsen en vastschroeven.
DE Oberteil bis zum Einrasten aufdrücken. GB Press the upper part until it snaps in.	3	FR Fixer l'article en appuyant jusqu'à l'enclenchement. NL Bovendeel over het montagegedeel heen drukken.
DE Diebstahlschutz Innensechskantschlüssel SW3 in Bohrung an der Unterseite einstecken und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag eindrehen. GB Anti - theft device Put the Allan key SW3 in the respective hole at the bottom part and turn it clockwise to the stop.	4	FR Antivol Introduire la clé alène dans le perçage du bouton caoutchouc sous l'article, et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. NL Diefstalbeveiliging Imbussleutel SW3 in boring aan de onderzijde plaatsen en tot de aanslag draaien.
DE Demontage Diebstahlschutz lösen (s. o.) Gummidichtung an der Unterseite eindrücken und dabei Oberteil abziehen. Unterteil abschrauben. GB Dismounting Loosen the anti-theft device (refer to point 4 above), press the rubber part at the bottom side and tear the upper part off. Unscrew the bottom part.		FR Démontage Déverrouiller l'antivol (voir ci-dessus). Presser le bouton caoutchouc en retirant l'article. Dévisser le support mural. NL Demontage Diefstalbeveiliging ontgrendelen. (zie boven) Gummi-afdekking aan de onderzijde indrukken en tevens afdekkap verwijderen. Montagegedeel eraf schroeven.