






INTRO PROFI





KWARTRONDE DOUCHEDEUR_ACCÈS D'ANGLE CIRCULAIRE
20053481












3 x2	4 x2	5 ST3.5x25 x4	6 x6	7 x6	8 ST4x40 x6	10 Long x2
11 1set	12 x2	18 x2	19 Short x2			










5








Loosen the screw if adjustment is required. DO not loosen the screw completely.


Opmerking: Wanneer u de deur aanpast, moet u alleen de schroef een klein beetje losdraaien.

Remarque: Lors du réglage de la porte, ne desserrez que légèrement la vis.





6









7





8








11



12



13

