

# Guide d'installation



## Installatiegids





Robeinette à encastrer  
Inbouw kraan



**bad**  
**bain**



**wastafel**  
**lavabo**



	<b>NL</b>	<b>FR</b>
<b>1</b>	Greep	Poignée
<b>2</b>	Binnenwerk *	Cartouche *
<b>3</b>	Omschakelknop	Echangeur

\* voorgemonteerd / \* prémonté

	<b>NL</b>	<b>FR</b>
<b>1</b>	Greep	Poignée
<b>2</b>	Binnenwerk *	Cartouche *

\* voorgemonteerd / \* prémonté

## Installatie

### Installation

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Van Marcke® product.  
Bekijk zorgvuldig deze handleiding voor u uw kraan aansluit.

*Merci beaucoup d'avoir acheté un produit Van Marcke®.  
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant  
d'installer votre robinet.*



**Draai voor u uw kraan installeert, de hoofdwater-toevoer dicht,** en laat de achtergebleven inhoud van de leiding weglopen.  
**Coupez, avant d'installer votre robinet, l'alimentation générale d'eau et faites écouler l'eau résiduelle des conduites.**


#### Technische gegevens:

- Ingangstemperatuur warm water: max.: 80°C (meer kalkaanslag aanbevolen: 60°C (energiebesparend en minder kalkaanslag)
- Ingangstemperatuur koud water: tussen 10°C en 25°C
- Bedrijfsdruk: max.: 5 bar - min.: 0,5 bar - aanbevolen: 3 bar

#### Caractéristiques:







- Température d'entrée de l'eau chaude: max.: 80°C (plus de calcaire recommandée: 60°C (moins de calcaire et énergieconsciente))
- Température d'entrée de l'eau froide: entre 10°C et 25°C
- Pression de service: max.: 5 bars -min.: 0,5 bars -recommandée: 3 bars

#### Gereedschap / Outils



! Om corrosie te vermijden, raden wij u aan isolatie te plaatsen rond het kraanlichaam en de (koperen/messing) leidingen.

! Pour éviter la corrosion, nous vous conseillons de mettre de l'isolation autour du corps du robinet et des tuyaux (en cuivre/laiton).



## Garantie

- De garantietijd vindt u terug op de verpakking van uw kraan.\*
- De garantie is enkel geldig mits het voorleggen van uw aankooptbewijs en de verpakking.
- De garantie verleend door de fabrikant is geldig op materiaal- en productiefouten.
- De garantie is niet van toepassing bij slijtage of schade die veroorzaakt werd door verkeerd gebruik, een foutieve montage of slecht onderhoud van deze kraan.
- \* Voor de uitvoering in 'INOX-look' is er 2 jaar garantie op de afwerking.

De fabrikant verleent geen garantie in de volgende gevallen:

- Schade aan de kraan of het binnenwerk door kalkaanslag (gebruik een filter of ontkalkingsapparaat om kalk te verminderen).
- Beschadigingen aan de kraan door onvakkundige montage of gebruik.
- Beschadigingen door het gebruik van niet-originale wisselstukken.
- Corrosieschade aan de kraan door foutief gebruik van onderhoudsproducten of door schuren.
- Directe of indirecte schade veroorzaakt door een slecht functionerende kraan (gevolgschade).

## La garantie

- Vous pouvez retrouver le délai de garantie sur l'emballage de votre robinetterie.\*
- Pour bénéficier de la garantie, il faut se présenter avec le robinet, l'emballage et le ticket de caisse dans votre point de vente.
- La garantie accordée par le fournisseur est valable sur les défauts du matériel et de fabrication.
- La garantie ne s'applique pas en cas d'usure ou de dommage causé par un usage inadapté, une mauvaise installation ou un manque d'entretien de la robinetterie.
- \* Pour la version en 'look INOX', il y a une garantie de 2 ans sur la finition.

La garantie n'est pas valable dans les cas suivants:

- le dommage causé au robinet ou à la partie intérieure du robinet par le calcaire (utilisez un filtre anti-calcaire ou un adoucisseur afin de réduire le calcaire).
- le dommage causé par un mauvais usage ou une installation incorrecte du robinet
- le dommage causé par l'utilisation de pièces de rechange non originales
- le dommage de corrosion causé par l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou le récurage
- le dommage direct ou indirect causé par le mauvais fonctionnement du robinet

## Onderhoud

- Reinig uw kraanwerk met water en eventueel zachte zeep.
- Spoel de kraan grondig en droog deze af met een zachte doek of zeemleer.
- Gebruik geen kalkoplossing, zuurhoudende of schurende reinigingsmiddelen van welke aard ook. Daarnaast is het gebruik van bittende of alcoholhoudende onderhoudsproducten ten zeerste af te raden.

#### TIP:

- Schroef regelmatig de straalbreker van uw kraan los en verwijder kalkhoudende resten
- In geval van ernstige verontreiniging of beschadiging, vervang dan uw straalbreker door een nieuwe.

## Entretien

- Nettoyez votre robinet avec de l'eau et du savon doux.
- Rincez soigneusement votre robinet et séchez-le avec un chiffon doux ou avec une peau de chamois.
- Ne jamais utilisez des substances détergentes ou calcaires pour nettoyer votre robinet. Nous vous recommandons de ne pas utiliser des détergents abrasifs, corrosifs ou contenant de l'alcool.

#### CONSEIL:

- Dévissez régulièrement l'aérateur de votre robinet et enlevez les dépôts de calcaire
- Remplacez votre aérateur en cas de pollution grave ou en cas de dommage