

## Centerspike – centreerhulp voor natboren

artikelnummer : 34004934

Werkwijze :

- de centerspike werkt alleen met boren op 5/4" aansluiting (géén boren op 1/2")
- ééenvoudig de centerspike in de booradapter van de boormachine schuiven.
- Uw middelpunt van uw te boren gat aanduiden en uw centerspike hier tegenaan zetten
- Druk uitoefenen op de centerspike, deze bestaat uit een drukveer, waardoor de boor nu tegen het te boren oppervlak zal komen.
- Ongeveer 1 à 2 cm boren in het te bewerken materiaal (dit kan enkel droog gezien de centerspike komt waar normaal het water uitkomt)
- U hebt nu een center geboord, en kan de centerspike uit de boormachine verwijderen
- De boor terug in de center stoppen, de boor zal nu vastzitten in de kern en niet meer weglopen
- U kan nu de watertoevoer openzetten en uw gat boren

