



MUES TEC GMBH & CO KG

info@mues-tec.de www.mues-tec.de +49 (0)6648-9167563


INSTALLATION

Avec support de montage

MIROIR INTELLIGENT

SM-1560 / SM-2150 / SM-2360

CONTENU DE LA LIVRAISON :



Miroir Intelligen



Alimentation




Analyseur de peau (en option)



Balance (en option)




Le Smart Mirror est très lourd et doit être installé correctement pour éviter tout dommage ou blessure !
L'installation doit être effectuée par 2 personnes au minimum !




1. Fixez le support de montage en option au dos du Smart Mirror.




Le mur doit être préparé pour soutenir le poids du Smart Mirror !
L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée !
Sélectionnez des vis murales adaptées à votre type de mur et au poids du produit !



2. Fixez les vis au mur.



3. Fixez le Smart Mirror au support mural sur le mur.



4. Branchez maintenant le Smart Mirror à l'alimentation. Suivez les instructions du menu à l'aide de l'écran tactile. Pour des instructions d'utilisation détaillées, visitez notre site web ou notre chaîne Youtube @ Mues-Tec GmbH & Co. KG - YouTube



5. Profitez de votre nouveau Smart Mirror Mues-Tec. Nous vous remercions pour votre confiance et espérons que votre achat vous donnera entière satisfaction. MUES-TEC est toujours le bon choix !
Notre équipe est disponible à tout moment pour vos commentaires ou questions.




© innovativTV 2017. Tous droits réservés.

Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Allemagne

Ver. LU.07.11.2017

CONTENU DE LA LIVRAISON :




Miroir Intelligen



Alimentation




Analyseur de peau (en option)



Balance (en option)




Le Smart Mirror est très lourd et doit être installé correctement pour éviter tout dommage ou blessure !
L'installation doit être effectuée par 2 personnes au minimum !




1. Mesurez la distance entre les trous de montage de centre à centre




Le mur doit être préparé pour soutenir le poids du Smart Mirror !
L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée !
Sélectionnez des vis murales adaptées à votre type de mur et au poids du produit !



2. Fixez les vis au mur.



3. Fixez le Smart Mirror au mur.



4. Branchez maintenant le Smart Mirror à l'alimentation. Suivez les instructions du menu à l'aide de l'écran tactile. Pour des instructions d'utilisation détaillées, visitez notre site web ou notre chaîne Youtube @ Mues-Tec GmbH & Co. KG - YouTube



5. Profitez de votre nouveau Smart Mirror Mues-Tec. Nous vous remercions pour votre confiance et espérons que votre achat vous donnera entière satisfaction. MUES-TEC est toujours le bon choix !
Notre équipe est disponible à tout moment pour vos commentaires ou questions.