


GRH 45346 KERAMISCHE KOP 1/2

SKU 158021



45 346

F Grohe tête ceramique demi tour 180°

Caractéristiques techniques

- Angle de rotation 180°
- Pression 10 bar max.
- Température de l'eau chaude 80 °C max.

Fonction

- 45 346 = fermant à droite
- 45 342 = fermant à gauche
- = Fermé, + = ouvert

Attention


Cette tête **ne** peut pas être utilisée dans des robinets spéciaux pour chauffe eau électrique à basse pression robinets à encastrer 1/2".

Domaine d'emploi

Toute la robinetterie **Grohe** et de nombreuses autres marques fabriquées selon DIN 3214/ partie 3.

Montage

1. Fermer l'arrivée de l'eau chaude et de l'eau froide..
2. Dévisser complètement l'ancienne tête.
3. Visser **manuellement** la tête 1/2" **Grohe** céramique demi tour 180°, en s'arrêtant à 1mm env. de la butée. Acheter ensuite le montage avec une clé à fourche (SW 17mm), couple de serrage maximal: 40 Nm. Si cela n'est pas possible, installer une tête **Grohe** Longlife 1/2" (no. de com. 07.146).
4. Ouvrir l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.
5. Le robinet fuira. Dans ce cas là utiliser une tête **Grohe** Longlife 1/2" long-life (no. de com. 07.146).



45 342

NL Grohe 180° keramisch bovenstuk

Technische gegevens

- Draaihoek 180°
- Waterdruk max. 10 bar
- Heetwatertemperatuur max. 80 °C

Functie

- 45 346 = rechtssluitend
- 45 342 = linkssluitend
- = dicht, + = open

Attentie

Dit bovenstuk kan **niet** voor mengkranen van lagedrukboilers en 1/2"-inbouwstopkranen worden gebruikt.

Toepassingsgebied

Alle **Grohe** armaturen en talrijke andere fabrikaten die volgens DIN 3214/deel 3 gefabriceerd worden.

Montage

1. Koud- en warmwatertoevoer afsluiten.
2. Het oude bovenstuk eruit schroeven.
3. **Grohe 180° keramisch bovenstuk 1/2" met de hand** tot ca. 1mm voor de aanslag van de ring erin schroeven. Daarna met een steeksleutel (17mm) met een maximum koppel van 40 Nm afmonteren. Als dit niet mogelijk is **Grohe 1/2" longlife** bovenstuk (bestelnr. 07 146) monteren.
4. Koud- en warmwatertoevoer openen.
5. Als het armatuur aan de uitloop lekt, moet het **Grohe 1/2" longlife**